

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DRÁTOVÁ OPTICKÁ HERNÍ MYŠ PRO PC / REF 803535

1 - PŘEDNOSTI

- Podlouhlé, ergonomické provedení myši poskytuje dlani optimální oporu, což umožňuje myš přesněji uchopit a rychleji s ní pohybovat při jakémkoliv stylu držení.
- Drátové USB připojení, podporující technologii Plug & Play, umožňuje hrát s nízkým zpožděním.
- Stiskem snadno přístupného tlačítka lze rychle upravit rozlišení senzoru myši a tím okamžitě zlepšit přesnost zaměřování.

2 - VLASTNOSTI

Senzor: optický

Rozlišení senzoru: 1200/1800/2400/3600 DPI

Tlačítek: 6

Životnost mikropínačů: 3 miliony kliknutí

Rozhraní: USB 2.0

Frekvence dotazování: 125 Hz

Červené podsvícení

Délka kabelu: 1,5 m

Hmotnost: 100 ± 10 g

Kompatibilní s Windows XP/Vista/7/8/10/11

3 - VAROVÁNÍ

1. Výrobek nerozebírejte ani nevyměňujte žádné jeho součásti.
2. Výrobek nevystavujte vodě ani žádné jiné tekutině, není voděodolný.
3. Dojde-li ke kontaktu výrobku s tekutinou, odpojte výrobek od zařízení, ke kterému je připojený, a přestaňte ho používat. V opačném případě by se výrobek mohl vznítit nebo vám způsobit úraz elektrickým proudem.
4. Před manipulací s výrobkem se ujistěte, že máte suché ruce, abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem.
5. Výrobek neumísťujte do blízkosti tepelného zdroje nebo ohně.
6. Výrobek neumísťujte do silného magnetického pole, mohlo by to způsobit jeho nefunkčnost.

4 - POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

1. Pevně zapojte USB konektor myši do počítače.
2. Ověřte, že počítač myš rozpoznal.
3. Stiskem tlačítka „DPI“ upravte nastavení rozlišení senzoru (celkem čtyři různé úrovně). Tlačítka „dopředu“ a „dozadu“ na levé straně myši slouží k přechodu na následující, respektive předchozí stránku při procházení webu.
4. Myš vždy používejte v souladu s uživatelskou příručkou.
5. Výrobek prosím nepoužívejte v extrémních podmínkách.

5 - ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Jak řešit situace, kdy zařízení nebylo rozpoznáno, nefunguje vůbec nebo funguje nestandardně:

- Ověřte, že USB konektor myši ani USB port počítače nejsou poškozené.
- Ověřte, že USB konektor myši je pevně zapojen.

- Ověřte, že máte správně nastavenou myš v počítači.
- Odpojte myš a znovu ji zapojte.
- Restartujte počítač.

Pokud žádný z těchto návrhů nevyřešil váš problém, obraťte se prosím na prodejce.