

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

DRÔTOVÁ OPTICKÁ HERNÁ MYŠ

PRE PC / REF 803535

1 – PREDNOSTI

- Podlhovasté, ergonomické prevedenie myši poskytuje dlani optimálnu oporu, čo umožňuje myš presnejšie uchopiť a rýchlejšie s ňou pohybovať pri akomkoľvek štýle držania.
- Drôtové USB pripojenie, podporujúce technológiu Plug & Play, umožňuje hrať s nízkym oneskorením.
- Stlačením ľahko prístupného tlačidla je možné rýchlo upraviť rozlíšenie senzora myši a tým okamžite zlepšiť presnosť zameriavania.

2 – VLASTNOSTI

Senzor: optický

Rozlíšenie senzora: 1200/1800/2400/3600 DPI

Tlačidiel: 6

Životnosť mikropínačov: 3 milióny kliknutí

Rozhranie: USB 2.0

Frekvencia odozvy: 125 Hz

Červené podsvietenie

Dĺžka kábla: 1,5 m

Hmotnosť: 100 ± 10 g

Kompatibilná s Windows XP/Vista/7/8/10/11

3 – VAROVANIE

1. Výrobok nerozoberajte ani nevymieňajte žiadne jeho časti.
2. Výrobok nevystavujte vode ani žiadnej inej tekutine, nie je vodovzdorný.
3. Keď dôjde ku kontaktu výrobku s tekutinou, odpojte výrobok od zariadenia, ku ktorému je pripojený, a prestaňte ho používať. V opačnom prípade by sa výrobok mohol vznietiť alebo vám spôsobiť úraz zásahom elektrickým prúdom.
4. Pred manipuláciou s výrobkom sa uistite, že máte suché ruky, aby ste sa vyhli úrazu spôsobeným elektrickým prúdom.
5. Výrobok neumiestňujte do blízkosti tepelného zdroja alebo ohňa.
6. Výrobok neumiestňujte do silného magnetického poľa, mohlo by to spôsobiť jeho nefunkčnosť.

4 – POKYNY K POUŽÍVANIU

1. Zapojte USB konektor myši správne do počítača.
2. Overte si, že počítač myš rozpoznal.
3. Stlačením tlačidla „DPI“ upravte nastavenie rozlíšenia senzora (celkom štyri rôzne úrovne). Tlačidlá „dopredu“ a „dozadu“ na ľavej strane myši slúžia k prechodu na nasledujúcu, respektíve predchádzajúcu stránku pri prechádzaní webových stránok.
4. Myš používajte vždy v súlade s užívateľskou príručkou.
5. Výrobok prosím nepoužívajte v extrémnych podmienkach.

5 – RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ako riešiť situácie, kedy zariadenie nebolo rozpoznané, nefunguje vôbec alebo funguje neštandardne:

- Overte si, že USB konektor myši ani USB port počítača nie sú poškodené.

- Overte si, že USB konektor myši je správne zapojený.
- Overte si, že máte správne nastavenú myš v počítači.
- Odpojte myš a znova ju zapojte.
- Reštartujte počítač.

Pokiaľ žiaden z týchto návrhov nevyriešil váš problém, kontaktujte prosím predajcu.