

CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA – BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ PRO PS4

Tlačítko Domů

Vlastnosti výrobku:

- Bezdrátové připojení: Bluetooth + EDR
- Způsob nabíjení: kabel Micro USB
- Baterie: vysoce kvalitní dobíjitelná lithium-polymerová baterie s kapacitou 600 mAh
- Zvuk: vestavěný reproduktor
- Mikrofon/Sluchátka: 3,5mm zdířka
- Dotykový panel: s funkcí tlačítka
- Vibrace: dva vibrační motorky
- Kompatibilita: plně kompatibilní s PS4

Ovládání:

Zapnutí

Chcete-li ovladač zapnout, podržte na jednu sekundu tlačítko Domů.

Vypnutí

Je-li ovladač odpojený od konzole a chcete ho vypnout, podržte tlačítko Domů na jednu sekundu.

Je-li ovladač připojený ke konzoli a chcete ho vypnout, podržte tlačítko Domů na deset sekund.

Funkce:

Ovladač ve hrách plně podporuje všechny funkce, včetně digitálních a analogových tlačítek, barevné LED světelné lišty a vibrací.

Barevné rozlišení LED světel:

Režim hledání: blikající bílé světlo

Odpojeno: stálé bílé světlo

Více hráčů: hráč 1 = modré, hráč 2 = červené, hráč 3 = zelené, hráč 4 = růžové světlo

Režim spánku: blikající oranžové světlo

Nabíjení v pohotovostním režimu: stálé oranžové světlo označuje nabíjení, po úplném nabití světlo zhasne

Nabíjení během hraní / při připojení: stálé modré světlo

Při hraní: světlo odpovídající herní situaci

Připojení ke konzoli:

První použití:

Připojte ovladač ke konzoli PS4 pomocí USB nabíjecího kabelu a stiskněte tlačítko Domů.

- Ovladač budete muset spárovat při jeho prvním použití nebo když ho později budete chtít použít s jiným systémem PS4. Chcete-li používat dva nebo více ovladačů, musíte spárovat každý z nich.
- Poté, co ovladač spárujete, můžete USB kabel odpojit a dál používat ovladač bezdrátově. Současně lze používat až čtyři ovladače. Když stisknete tlačítko Domů, světelná lišta se rozsvítí v barvě, která vám byla přiřazena. Prvnímu připojenému ovladači je přiřazena modrá barva, dalším ovladačům pak červená, zelená a růžová.

Opětovné připojení ke konzoli:

Zapněte konzoli a poté podržením tlačítka Domů na jednu sekundu zapněte ovladač. Ovladač se automaticky připojí ke konzoli.

Probuzení ovladače:

Ovladač se přepne do režimu spánku po třiceti sekundách v režimu hledání nebo po deseti minutách nečinnosti při připojení ke konzoli. Chcete-li ho probudit, podržte na jednu sekundu tlačítko Domů.

Připojení sluchátek s mikrofonom:

Chcete-li ve hře komunikovat s ostatními hráči, zapojte sluchátka s mikrofonom do stereofonní zdířky v ovladači určené pro konektor sluchátek.

Sdílení herních zážitků po internetu:

Stiskněte tlačítko „SHARE“ a zvolte způsob, jakým chcete sdílet svůj herní zážitek po internetu. (Postupujte podle pokynů na obrazovce.)

Pokyny k aktualizaci firmwaru:

Pokud se ovladač často odpojuje, bude možná zapotřebí ho zaktualizovat. Aktualizační nástroj s nejnovějším firmwarem lze stáhnout z našeho webu freaksandgeeks.fr.

Při aktualizaci firmwaru s pomocí počítače postupujte podle následujících kroků:

Krok 1

Spusťte stažený aktualizací nástroj.

Krok 2

Při vypnutém ovladači stiskněte zároveň tlačítko dolů na směrovém ovladači a ▲ a podržte je.

Krok 3

Zatímco stále držíte tlačítko dolů na směrovém ovladači a ▲, připojte ovladač k počítači nabíjecím kabelem.

Krok 4

V aktualizacím nástroji zvolte „BT“ a klikněte na „Update“.

Krok 5

V případě úspěšné aktualizace se zobrazí „PASS“. Následně můžete aktualizací nástroj zavřít. Pokud se aktualizace nezdařila, zkuste to znovu.

Varování:

- K nabíjení výrobku používejte pouze nabíjecí kabel, který je s ním dodávaný.
- Pokud uslyšíte podezřelý zvuk, uvidíte kouř nebo ucítíte zvláštní zápach, přestaňte výrobek používat.
- Výrobek ani jeho baterii nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
- Nedovolte, aby výrobek přišel do styku s tekutinami, ani s ním nemanipulujte mokřýma nebo mastnýma rukama. Pokud dovnitř výrobku pronikne tekutina, přestaňte ho používat.
- Výrobek ani jeho baterii nevystavujte nadměrné síle.
- Při odpojování kabelu netahejte přímo za kabel ani kabel neohýbejte v ostrých úhlech.
- Pokud výrobek nabíjíte během bouřky, nedotýkejte se ho.
- Výrobek i jeho obalový materiál uchovávejte mimo dosah malých dětí. Některé části obalového materiálu je možné spolknout. Kabel by se dítěti mohl omotat okolo krku.
- Lidé se zraněním prstů, rukou nebo paží nebo s jinými potížemi s těmito částmi těla by neměli používat funkci vibrací.
- Výrobek ani jeho baterii se nepokoušejte rozebírat nebo opravovat.
- V případě poškození výrobku nebo jeho baterie přestaňte výrobek používat.
- Pokud je výrobek ušpiněný, otřete ho jemným, suchým hadříkem. Vyhněte se použití ředidla, benzenu nebo alkoholu.

Informace a technická podpora: **WWW.FREAKSANDGEEKS.FR**

Freaks and Geeks® je registrovaná ochranná známka společnosti Trade Invaders®. Vyrábí a dováží společnost Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Francie. www.trade-invaders.com. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Tito vlastníci tento výrobek nenavrhl ani nevyrobili a neposkytují k němu záruku ani zákaznickou podporu.