

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ PRE SWITCH/OLED/PC

Zapnutie a vypnutie ovládača

1. Drôtové pripojenie ku konzole

Schéma pripojenia

USB nabíjací kábel

Port USB

Dokovacia stanica

TV

2. Bezdrôtové pripojenie ku konzole

- (1) Stlačte a po dobu troch sekúnd podržte tlačidlá „Y“ a „Domov“. LED ukazovatele 1 a 4 začnú rýchlo blikať. Akonáhle začnú LED ukazovatele trvalo svietiť, bude spárovanie dokončené.
- (2) V prípade, ak po uplynutí dvoch minút a tridsiatich sekúnd nebude ovládač spárovaný, automaticky sa vypne.
- (3) Keď sa ovládač nepoužíva, vypne sa automaticky po uplynutí piatich minút.

3. Prebudenie konzoly

Konzolu prebudíte z režimu spánku stlačením tlačidla „Domov“.

Režim párovania

1. Možnosti spárovania:

Keď je ovládač vypnutý, režim párovania aktivujete stlačením a podržaním nasledujúcich kombinácií tlačidiel.

- Režim Android: Stlačte tlačidlá „A“ + „Domov“.
LED ukazovatele 2 a 3 budú počas párovania rýchlo blikať, po úspešnom spárovaní zostanú trvalo svietiť.
- Režim Switch: Stlačte tlačidlá „Y“ + „Domov“.
LED ukazovatele 1 a 4 budú počas párovania rýchlo blikať, po úspešnom spárovaní zostanú trvalo svietiť. Po úspešnom spárovaní dôjde tiež k automatickému nastaveniu ovládača v konzole.
- Režim XInput: Stlačte tlačidlá „B“ + „Domov“.
LED ukazovatele 1 a 4 budú počas párovania rýchlo blikať, po úspešnom spárovaní zostanú trvalo svietiť.
- Režim iOS: Stlačte tlačidlá „B“ + „Domov“.
LED ukazovatele 1 a 4 budú počas párovania rýchlo blikať, po úspešnom spárovaní zostanú trvalo svietiť. (Vyžaduje iOS 13.6 a novší.)
- Režim Steam Deck: Stlačte tlačidlo „STEAM“ na ľavej strane konzoly Steam Deck a v ponuke zvolte možnosti Settings > Bluetooth. Stlačením tlačidiel „B“ + „Domov“ na ovládači prejdite do režimu párovania.
LED ukazovatele 1 a 4 budú počas párovania rýchlo blikať, po úspešnom spárovaní zostanú trvalo svietiť.

2. Párovanie s počítačom:

- Pri pripojení k počítaču môžete stlačením a podržaním tlačidiel „-“ a „+“ prepínať medzi režimom XInput a režimom Switch Pro Controller (DirectInput).

- Počas párovania s počítačom je automaticky zvolený režim XInput a trvalo svietia LED ukazovatele 1 a 4.
Stlačením a podržaním tlačidiel „-“ a „+“ po dobu troch sekúnd prepnete na režim DirectInput, pri tom sa rozsvietia LED ukazovatele 2 a 3.
- Ak je v počítači nainštalovaná platforma Steam, zvolte na Steamu režim Switch Pro Controller. Ak sa párovanie nepodarí, ovládač sa po uplynutí dvoch minút a tridsiatich sekúnd automaticky vypne.

Nastavenie funkcie Turbo

1. Ako aktivovať/deaktivovať režim Turbo

- Aktivácia manuálneho režimu Turbo: Stlačte súčasne tlačidlá „Turbo“ + A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / tlačidlo smerového ovládača. U zvoleného tlačidla je teraz aktivovaný manuálny režim Turbo a tlačidlo bude vykonávať svoju funkciu, pokiaľ ho budete držať.
- Aktivácia automatického režimu Turbo: Stlačte druhýkrát súčasne tlačidlá „Turbo“ + A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / tlačidlo smerového ovládača. Zvolené tlačidlo bude vykonávať svoju funkciu automaticky, bez toho aby ste ho museli držať.
- Deaktivácia režimu Turbo: Stlačte tretíkrát súčasne tlačidlá „Turbo“ + A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / tlačidlo smerového ovládača. Režim Turbo bude u zvoleného tlačidla deaktivovaný.
- Deaktivácia režimu Turbo u všetkých tlačidiel naraz: Po dobu piatich sekúnd podržte tlačidlo „Turbo“. Na znamenie toho, že režim Turbo bol deaktivovaný u všetkých tlačidiel, ovládač zavibruje.

2. Ako upraviť rýchlosť režimu Turbo (tri úrovne):

- Podržte tlačidlo „Turbo“ a posuňte ľavú alebo pravú páčku smerom hore. Tým zvýšite rýchlosť o jednu úroveň.
- Podržte tlačidlo „Turbo“ a posuňte ľavú alebo pravú páčku smerom dole. Tým znížite rýchlosť o jednu úroveň.

Úrovne rýchlosti:

- Päť stlačení tlačidla za sekundu (prvá úroveň).
- Dvanásť stlačení tlačidla za sekundu (druhá úroveň).
- Dvadsať stlačení tlačidla za sekundu (tretia úroveň).

Nastavenie vibrácií

Stlačením tlačidla „Vibrácie“ ([button]) na zadnej strane ovládača prepínajte medzi úrovňami intenzity vibrácií. Každým stlačením tlačidla prepnete na nasledujúcu úroveň: 100% > 75% > 50% > 25% > 0% > 100%...

Resetovanie ovládača

Otvor označený „RESET“ na zadnej strane ovládača slúži k resetovaniu ovládača a obnove východiskového nastavenia všetkých jeho funkcií. Resetovanie vykonáte stlačením tlačidla ukrývajúceho sa v tomto otvore pomocou úzkeho predmetu, ako je napríklad kancelárska sponka.

Opätovné pripojenie ovládača

Ak je ovládač už spárovaný so zariadením, pripojíte ho znovu k danému zariadeniu jednoducho stlačením tlačidla „Domov“.

Ukazovatele nabíjania

Nabíjanie, keď je ovládač vypnutý: Všetky štyri LED ukazovatele pomaly blikajú, po úplnom nabití zhasnú.

Nabíjanie, keď je ovládač pripojený: Príslušné LED ukazovatele pomaly blikajú, po úplnom nabití zostanú trvalo svietiť.

Režimy podsvietenia

Stlačením a podržaním tlačidla „Podsvietenie“ ([button]) na zadnej strane ovládača po dobu troch sekúnd vypnete/zapnete podsvietenie ovládača.

Opakovaným stlačením tlačidla „Podsvietenie“ ([button]) prepínajte medzi siedmimi dostupnými farbami podsvietenia.

Opakovaným stlačením tlačidiel „Podsvietenie“ ([button]) a „+“ prepínajte medzi týmito tromi režimami podsvietenia:

- režim pulzujúcich farieb,
- režim blikajúcich farieb,
- režim vibrujúcich farieb.

Keď sa chcete vrátiť k režimu stálych farieb, vypnite a znovu zapnite ovládač.

Funkcie makro a mapovanie tlačidiel

Na programovateľné tlačidlá „XL“ a „XR“ na zadnej strane ovládača môžete namapovať funkcie nasledujúcich tlačidiel alebo aj celé sekvencie týchto tlačidiel (maximálne 24 krokov):

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / tlačidlá smerového ovládača / + / – (makro zaznamenáva taktiež stisk a pohyb ľavej a pravej páčky). Postupujte nasledovne:

- Pre naprogramovanie tlačidiel „XL“ a „XR“ stlačte a podržte tlačidlo „ML“, respektíve „MR“. Zatiaľ čo stále držíte tlačidlo „ML“ / „MR“, stlačte požadované tlačidlo alebo sekvenciu tlačidiel. Nakoniec uvoľnením tlačidla „ML“ / „MR“ makro potvrdíte.
- Ak chcete makro odstrániť, stlačte a obratom uvoľnite tlačidlo „ML“ / „MR“.

Aktualizácia

V ovládači je nainštalovaná plne funkčná verzia firmwaru. Jeho aktualizácia je potrebná len vtedy, ak by ovládač nefungoval správne. V takom prípade choďte na náš web www.freaksandgeeks.fr a stiahnite si príslušný aktualizčný nástroj.

- Vypnite ovládač a v počítači otvorte stiahnutý aktualizčný nástroj.
- Na ovládači stlačte a podržte ľavú páčku a potom USB káblom prepojte ovládač s počítačom.
- Kliknutím na tlačidlo „Firmware Update“ (Aktualizácia firmwaru) zaktualizujte software v ovládači.

Varovanie

- K nabíjaniu výrobku používajte iba nabíjací kábel, ktorý je s ním dodávaný.
- Pokiaľ začujete podozrivý zvuk, uvidíte dym alebo ucítite zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
- Výrobok ani jeho batériu nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nedovoľte, aby výrobok prišiel do styku s tekutinami, ani s nim nemanipulujte mokrými alebo masťnými rukami. Pokiaľ dovnútra výrobku prenikne tekutina, prestaňte ho používať.
- Výrobok ani jeho batériu nevystavujte nadmernej sile.
- Pri odpojení kábla neťahajte priamo za kábel ani kábel neohýbajte v ostrých uhloch.
- V prípade, že výrobok nabíjate počas búrky, nedotýkajte sa ho.
- Výrobok a jeho obalový materiál uchovávajte mimo dosahu malých detí. Niektoré časti obalového materiálu je možné prehltnúť. Kábel by sa dieťaťu mohol omotať okolo krku.
- Ľudia so zranením prstov, rúk alebo paží alebo s inými ťažkosťami s týmito časťami tela by nemali používať funkciu vibrácií.
- Výrobok ani jeho batériu sa nepokúšajte rozoberať alebo opravovať. V prípade poškodenia výrobku alebo jeho batérie prestaňte výrobok používať.
- Ak je výrobok zašpinený, otrite ho jemnou, suchou handričkou. Vyhnite sa použitiu riedidla, benzénu alebo alkoholu.

Freaks and Geeks® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Trade Invaders®. Vyrába a dováža spoločnosť Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Francúzsko. www.trade-invaders.com. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Títo vlastníci tento výrobok nenavrhl ani nevyrobili a neposkytujú k nemu záruku ani zákaznícku podporu.

Podpora a technické informácie: WWW.FREAKSANDGEEKS.FR