

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Bezdrôtový ovládač pre Switch

Popis výrobku

Tlačidlo Turbo
Tlačidlo Domov
Tlačidlo +
Tlačidlo Y
Tlačidlo X
Tlačidlo A
Tlačidlo B
Pravá páčka
LED ukazovatele
Smerový ovládač
Ľavá páčka
Tlačidlo -
Tlačidlo Uložiť snímok
Tlačidlo L
Tlačidlo ZL
Tlačidlo Synchronizovať
Nabíjací port USB-C
Tlačidlo ZR
Tlačidlo R

Prvé pripojenie a spárovanie

Krok 1: V hlavnej ponuke konzoly Nintendo Switch klepnite na možnosť „Controllers“ (Ovládače).

Krok 2: Klepnite na možnosť „Change Grip/Order“ (Zmeniť uchopenie/poradie).

Krok 3: Podržte tlačidlo Synchronizovať na zadnej strane ovládača približne štyri sekundy – pokiaľ všetky štyri LED ukazovatele nezačnú rýchlo blikať. Potom tlačidlo uvoľnite a počkajte na dokončenie pripojenia.

* **POZNÁMKA:** Potom, čo otvoríte ponuku „Change Grip/Order“, pokúste sa dokončiť pripojenie do tridsiatich sekúnd. Pokiaľ pripojenie ovládača nedokončíte dostatočne rýchlo, nemusí sa vám jeho pripojenie ku konzole podariť.

Opätovné pripojenie

Pokiaľ ste ovládač už pripojili a spárovali s konzolou Nintendo Switch, môžete ho neskôr opäť okamžite pripojiť stlačením tlačidla Domov.

Pokiaľ sa konzola nachádza v režime spánku, môžete ju prebudiť podržaním tlačidla Domov približne po dobu dvoch sekúnd. Ovládač sa k nej následne automaticky znovu pripojí.

Nastavenie funkcie Turbo

Funkciu Turbo môžete aktivovať u nasledujúcich tlačidiel: A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR.

Ako aktivovať/deaktivovať manuálny a automatický režim Turbo:

1. Stlačte súčasne tlačidlo Turbo a ľubovoľné z vyššie uvedených tlačidiel. Tým u neho aktivujete manuálny režim Turbo.
2. Ak predchádzajúci krok zopakujete, aktivujete u tlačidla automatický režim Turbo.
3. V prípade, že to zopakujete ešte raz, režim Turbo u tlačidla deaktivujete.

Existujú tri úrovne rýchlosti režimu Turbo:

- Minimálna rýchlosť (päť stlačení za sekundu) – zodpovedajúci LED ukazovateľ bude blikať pomaly.
- Priemerná rýchlosť (dvanásť stlačení tlačidla za sekundu) – zodpovedajúci LED ukazovateľ bude blikať štandardne.
- Maximálna rýchlosť (dvadsať stlačení tlačidla za sekundu) – zodpovedajúci LED ukazovateľ bude blikať rýchlo.

Ako zvýšiť rýchlosť režimu Turbo:

Keď je aktivovaný manuálny režim Turbo, posuňte pravú páčku hore a súčasne po dobu piatich sekúnd podržte tlačidlo Turbo. Tým zvýšite rýchlosť režimu Turbo o jednu úroveň.

Ako znížiť rýchlosť režimu Turbo:

Keď je aktivovaný manuálny režim Turbo, posuňte pravú páčku dole a súčasne po dobu piatich sekúnd podržte tlačidlo Turbo. Tým znížite rýchlosť režimu Turbo o jednu úroveň.

Úprava intenzity vibrácií

Existujú štyri úrovne intenzity vibrácií: 100% – 70% – 30% – 0% (žiadne vibrácie)

Ako zvýšiť intenzitu vibrácií:

Podržte súčasne tlačidlo Turbo a tlačidlo hore na smerovom ovládači po dobu piatich sekúnd. Tým zvýšite intenzitu vibrácií o jednu úroveň.

Ako znížiť intenzitu vibrácií:

Podržte súčasne tlačidlo Turbo a tlačidlo dole na smerovom ovládači po dobu piatich sekúnd. Tým znížite intenzitu vibrácií o jednu úroveň.

LED ukazovatele

Nabíjanie: všetky štyri LED ukazovatele pomaly blikajú.

Nabitie doplna:

- všetky štyri LED ukazovatele sú zhasnuté (ak sa ovládač nachádza v režime spánku),
- všetky štyri LED ukazovatele svietia (ak je ovládač pripojený ku konzole).

Varovanie pred nízkou úrovňou nabitia batérie

V prípade nízkej úrovne nabitia batérie bude zodpovedajúci LED ukazovateľ rýchlo blikať.

Použitie s počítačom:

***POZNÁMKA:** Ovládač je možné používať s Windows 10 a novšími verziami.

Pri pripojení k počítaču nie je možné používať funkciu pohybového ovládania ani nie je možné upraviť intenzitu vibrácií.

Bezdrôtové pripojenie (iba pre počítače s Bluetooth)

Názov zariadenia: Xbox Wireless Controller

Krok 1: Stlačte súčasne tlačidlo Synchronizovať na zadnej strane ovládača a tlačidlo X. LED ukazovatele 1 a 4 začnú blikať, čo signalizuje, že sa ovládač nachádza v režime pre PC. V tomto režime môže Windows nájsť ovládač pomocou Bluetooth.

Krok 2: Vo Windows otvorte „Nastavenie“/„Bluetooth a zariadenia“, kliknite na tlačidlo „Pridať zariadenie“ a kliknutím na možnosť „Bluetooth“ spustíte vyhľadávanie zariadenia. Kliknite na „Xbox Wireless Controller“.

Drôtové pripojenie

Ovládač je možné pripojiť k počítaču s operačným systémom Windows pomocou kábla typu USB-C. Ovládač pri tom využíva technológiu XInput, je ho preto možné používať so všetkými hrami, ktoré podporujú túto technológiu.

***POZNÁMKA:** Pri pripojení k počítaču sa z tlačidla „A“ stane „B“, z „B“ sa stane „A“, z „X“ sa stane „Y“ a z „Y“ sa stane „X“.

Aplikácia KeyLinker

Ovládač podporuje vzdialenú aktualizáciu firmwaru typu OTA (over-the-air) pomocou aplikácie KeyLinker. Prostredníctvom tejto aplikácie je možné taktiež jednoducho a rýchlo upraviť nastavenie ovládača podľa individuálnych potrieb.

O aplikácii KeyLinker:

Túto aplikáciu je možné používať so všetkými ovládačmi, ktoré podporujú jej komunikačný protokol. Jej prostredníctvom je možné upraviť nastavenie rady funkcií, napríklad tlačidiel, páčok, spúští alebo vibračných motorčekov. S jej pomocou môžete slobodne a flexibilne upravovať parametre jednotlivých funkcií ovládača podľa individuálnych požiadaviek a zvyklostí, a to aj v priebehu hrania.

Ak si chcete aplikáciu KeyLinker stiahnuť, naskenujte tento QR kód.

Aplikáciu môžete taktiež stiahnuť priamo z obchodu App Store alebo obchodu Google Play.