

# Uživatelská příručka

## DOCK: CHARGE + VIDEO

### Přehled

1. Konektor USB-C pro konzoli Switch
2. Port USB 2.0
3. Tlačítko pro přepnutí HDMI výstupu
4. Port HDMI
5. Port USB 3.0
6. Port USB-C pro napájení stanice
7. Port USB 2.0
8. Nastavitelná rozpěrka

### Jak používat

#### DOMA

Switch

Napájení stanice skrz USB-C

TV

USB port

USB kabel

HDMI kabel

Bezdrátový ovladač

Drátový ovladač

Bezdrátový ovladač Joy-Con

### Jak používat

#### VENKU

Switch

Powerbanka

USB port

USB kabel

USB kabel

Bezdrátový ovladač

Drátový ovladač

Bezdrátový ovladač Joy-Con

Stisknutím tlačítka **[button]** přesměrujete obraz do televize.

TV

Tři nastavitelné polohy pro co nejlepší sledování obrazu.

### UPOZORNĚNÍ

Chcete-li sledovat obraz na televizi, musíte stanici napájet skrz port USB-C a připojit ji k televizi HDMI kabelem.

Napájení stanice skrz USB-C

Switch

HDMI kabel  
TV

Pokud po stisku tlačítka [button] pro přeměrování obrazu do televize přestane USB drátový ovladač reagovat, bude nutné ho odpojit a znovu zapojit.

Drátový ovladač  
Switch  
HDMI kabel  
TV

## Varování

Přečtěte si prosím následující informace týkající se zdraví a bezpečnosti a řiďte se jimi. Pokud se těmito opatřeními nebudete řídit, může dojít ke zranění nebo poškození majetku. Děti by tento výrobek měly používat pouze pod dohledem dospělých osob.

- Výrobek nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
- Nedovolte, aby výrobek přišel do styku s tekutinami, ani s ním nemanipulujte mokřýma nebo mastnýma rukama. Pokud dovnitř výrobku pronikne tekutina, přestaňte ho používat.
- Výrobek nevystavujte nadměrné síle.
- Pokud výrobek nabíjíte během bouřky, nedotýkejte se ho.
- Pokud uslyšíte podezřelý zvuk, uvidíte kouř nebo ucítíte zvláštní zápach, přestaňte výrobek používat.
- Výrobek se nepokoušejte rozebírat nebo opravovat.
- Nedotýkejte se poškozených součástí. Zabraňte kontaktu s jakoukoliv kapalinou vytékající z výrobku.
- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah malých dětí. Některé jeho části je možné spolknout.
- Pokud je výrobek ušpiněný, otřete ho jemným, suchým hadříkem. Vyhněte se použití alkoholu, ředidla nebo jakéhokoliv jiného rozpouštědla.

Informace a technická podpora: **WWW.FREAKSANDGEEKS.FR**

Freaks and Geeks® je registrovaná ochranná známka společnosti Trade Invaders®. Vyrábí a dováží společnost Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Francie. [www.trade-invaders.com](http://www.trade-invaders.com). Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Tito vlastníci tento výrobek nenavrhli ani nevyrobili a neposkytují k němu záruku ani zákaznickou podporu.