

Užívateľská príručka

DOCK: CHARGE + VIDEO

Prehľad

1. Konektor USB-C pre konzolu Switch
2. Port USB 2.0
3. Tlačidlo pre prepnutie HDMI výstupu
4. Port HDMI
5. Port USB 3.0
6. Port USB-C pre napájanie stanice
7. Port USB 2.0
8. Nastaviteľná rozpera

Ako používať

DOMA

Switch

Napájanie stanice cez USB-C

TV

USB port

USB kábel

HDMI kábel

Bezdrôtový ovládač

Drôtový ovládač

Bezdrôtový ovládač Joy-Con

Ako používať

VONKU

Switch

Powerbanka

USB port

USB kábel

USB kábel

Bezdrôtový ovládač

Drôtový ovládač

Bezdrôtový ovládač Joy-Con

Stlačením tlačidla **[button]** presmerujete obraz do televízie.

TV

Tri nastaviteľné polohy pre čo najlepšie sledovanie obrazu.

UPOZORNENIE:

Ak chcete sledovať obraz na televízii, musíte stanicu napájať cez port USB-C a pripojiť ju k televízii HDMI káblom.

Napájanie stanice cez USB-C

Switch

HDMI kábel
TV

Ak po stlačení tlačidla [button] pre presmerovanie obrazu do televízie prestane USB drôtový ovládač reagovať, bude nutné ho odpojiť a znova zapojiť.

Drôtový ovládač
Switch
HDMI kábel
TV

Varovanie

Prečítajte si prosím nasledujúce informácie týkajúce sa zdravia a bezpečnosti a riadte sa nimi. Ak sa týmito opatreniami nebudete riadiť, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu majetku. Deti by mali tento výrobok používať iba pod dohľadom dospelých osôb.

- Výrobok nevystavujte mikrovlnám, vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Nedovoľte, aby výrobok prišiel do styku s tekutinami, ani s ním nemanipulujte mokrymi alebo masťnými rukami. Pokiaľ dovnútra výrobku prenikne tekutina, prestaňte ho používať.
- Výrobok nevystavujte nadmernej sile.
- V prípade, že výrobok nabíjate počas búrky, nedotýkajte sa ho.
- Pokiaľ začujete podozrivý zvuk, uvidíte dym alebo ucítite zvláštny zápach, prestaňte výrobok používať.
- Výrobok sa nepokúšajte rozoberať alebo opravovať.
- Nedotýkajte sa poškodených častí. Zabráňte kontaktu s akoukoľvek kvapalinou vytekajúcou z výrobku.
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu malých detí. Niektoré jeho časti je možné prehltnúť.
- Ak je výrobok zašpinený, otrite ho jemnou, suchou handričkou. Vyhnite sa použitiu alkoholu, riedidla alebo akéhokoľvek iného rozpúšťadla.

Informácie a technická podpora: **WWW.FREAKSANDGEEKS.FR**

Freaks and Geeks® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Trade Invaders®. Vyrába a dováža spoločnosť Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Francúzsko. www.trade-invaders.com. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Títo vlastníci tento výrobok nenavrhlí ani nevyrobili a neposkytujú k nemu záruku ani zákaznícku podporu.