

600 PRO HS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ /

Obsah

Přizpůsobení

Připojení

Připojení k PS5

Připojení k PS4

Připojení k PC

Připojení k Nintendo Switch

Nabíjení sluchátek

Zapnutí a vypnutí

Nastavení hlasitosti

Ztlumení mikrofonu

Bezdrátové režimy

- Herní režim
- Duální režim
- Bluetooth režim

Jak přepínat mezi režimy?

Jak spárovat sluchátka?

- Pomocí USB-C adaptéru
- Pomocí Bluetooth

Multifunkční tlačítko

Jak vyladit nastavení sluchátek?

Bezpečnost

Podpora

Přizpůsobení

Zacvakněte levou a pravou mušlí do hlavového mostu tak, aby vám sluchátka co nejlépe seděla a mohla vám co nejkvalitněji zprostředkovávat zvuk.

Posunutím mušlí se hlavový most dokáže přizpůsobit třem velikostem hlavy (malé, střední a velké).

Chcete-li změnit pozici mušle, zatlačte na její vyčnívající část a vyjměte mušlí z hlavového mostu.

Připojení

Připojení k PS5

Připojte adaptér k USB-C portu vaší PS5.

Připojení k PS4

1. Připojte adaptér pomocí redukce z USB-C na USB-A k USB portu vaší PS4.
2. Chcete-li upravit nastavení zvuku v konzoli, nahlédněte do příslušné uživatelské příručky.

Připojení k PC

1. Připojte adaptér k USB-C portu vašeho stolního počítače nebo notebooku. Pokud ve vašem PC nemáte USB-C port, budete muset použít redukci z USB-C na USB-A.

Připojení k Nintendo Switch

1. Adaptér můžete připojit přímo k USB-C portu vaší konzole.

2. Je-li konzole umístěna v dokovací stanici, musíte pro připojení adaptéru ke stanici použít redukci z USB-C na USB-A.

Nabíjení sluchátek

Používejte pouze kabel dodávaný se sluchátky a sluchátka nabíjejte přímo z konzole nebo počítače.

Úplné nabití sluchátek trvá přibližně dvě hodiny.

LED kontrolka na sluchátkách informuje o stavu baterie následovně:

Červené LED světlo – nízká úroveň a baterie se nabíjí.

Žluté LED světlo – střední úroveň a baterie se nabíjí.

Zelené LED světlo – vysoká úroveň a baterie se nabíjí.

Zhasnuté LED světlo – baterie je plně nabitá.

LED kontrolka

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí

Port USB-C

Zapnutí a vypnutí

Stiskněte a na dobu tří sekund podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost můžete zvýšit nebo snížit pomocí kolečka pro ovládání hlasitosti. Při dosažení maximální hlasitosti uslyšíte zvukové upozornění.

Ztlumení mikrofonu

Mikrofon lze ztlumit jeho zaklopením do mušle, a proto:

- Je-li rameno mikrofonu dole, je mikrofon aktivní.
- Je-li rameno mikrofonu nahoře, je mikrofon ztlumený.

Bezdrátové režimy

Sluchátka disponují třemi různými režimy komunikace:

- Herní režim:

V tomto režimu komunikují sluchátka pouze prostřednictvím USB-C adaptéru. Bluetooth spojení je vypnuto, a proto nebudete při hraní rušeni.

- Duální režim:

V tomto režimu jsou sluchátka současně připojena k USB-C adaptéru i Bluetooth zařízení.

V případě příchozího hovoru bude zvuk přenášený prostřednictvím USB-C adaptéru pozastaven a vy uslyšíte volajícího.

- Bluetooth režim:

V tomto režimu komunikují sluchátka pouze s Bluetooth zařízeními.

Jak přepínat mezi režimy?

Chcete-li přepnout z jednoho režimu na druhý, stiskněte jednou tlačítko pro volbu režimu (viz nákres na následující straně).

Po třech stisknutích se sluchátka vrátí zpět k prvnímu režimu.

Duální režim

Bluetooth režim

Herní režim
Jedno stisknutí
Krátké stisknutí

Pro přeskočení následujícího režimu stiskněte tlačítko pro volbu režimu dvakrát.

Jak spárovat sluchátka?

Tlačítko pro volbu režimu
Multifunkční tlačítko
Ovládání hlasitosti
LED kontrolka
Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
Port USB-C

- Pomocí USB-C adaptéru:

Potřebujete-li spárovat sluchátka s novým zařízením, přesvědčte se, že jsou splněny následující požadavky:

- USB-C adaptér je připojený ke konzoli nebo počítači.
- Sluchátka jsou vypnutá.

Stiskněte a na déle než šest sekund podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí, dokud neuslyšíte hlasové oznámení: „Pairing USB“ (párování USB). LED kontrolka na sluchátkách bude během párování blikat fialově.

V případě úspěšného párování uslyšíte hlasové oznámení:

- „Connected“ (připojeno) v herním režimu.
- „USB connected“ (USB připojeno) v duálním režimu.

V případě neúspěšného párování uslyšíte hlasové oznámení: „USB pairing failed“ (párování USB selhalo).

V takovém případě párování zopakujte a předtím se ujistěte, že jsou splněny výše uvedené požadavky.

- Pomocí Bluetooth:

Chcete-li spárovat sluchátka s Bluetooth zařízením, postupujte následovně:

- Stiskněte a na déle než šest sekund podržte tlačítko pro volbu režimu, dokud neuslyšíte hlasové oznámení: „Pairing Bluetooth“ (párování Bluetooth). LED kontrolka na sluchátkách bude během párování blikat modře.
- V Bluetooth zařízení otevřete „Nastavení“, přejděte do nastavení Bluetooth a zapněte připojení pomocí Bluetooth.
- V seznamu dostupných zařízení najděte sluchátka RIG 600 PRO a klepněte na ně.

V případě úspěšného párování uvidíte zprávu na svém zařízení a zároveň uslyšíte ve sluchátkách hlasové oznámení:

- „Connected“ (připojeno) v Bluetooth režimu.
- „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno) v duálním režimu.

V případě neúspěšného párování uslyšíte hlasové oznámení: „Bluetooth pairing failed“ (párování Bluetooth selhalo).

V takovém případě vypněte ve svém Bluetooth zařízení připojení pomocí Bluetooth, vypněte sluchátka a párování zopakujte.

Upozornění: V duálním režimu jsou sluchátka spárována s dvěma zařízeními (USB-C adaptérem a Bluetooth zařízením), komunikace však v každém okamžiku probíhá pouze prostřednictvím jednoho z nich.

Pokud například přijmete příchozí hovor, komunikace s USB-C adaptérem bude pozastavena a vy uslyšíte volajícího.

Po ukončení hovoru se sluchátka automaticky přepnou zpět na USB-C adaptér.

Multifunkční tlačítko

Jedním stisknutím tohoto tlačítka můžete:

- Spustit nebo pozastavit přehrávání hudby, když je aktivní komunikace.
- Přijmout příchozí hovor, když je aktivní komunikace s Bluetooth zařízením.

Sluchátka si pamatují poslední připojené Bluetooth zařízení, takže poté, co zařízení připojíte, budou si ho sluchátka pamatovat, i když budete přepínat mezi jednotlivými režimy nebo sluchátka vypnete/zapnete.

Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka můžete:

- Aktivovat hlasového asistenta v zařízení připojeném pomocí Bluetooth.
- Odmítnout příchozí hovor.

Jak vyladit nastavení sluchátek?

Chcete-li se do nastavení sluchátek ponořit hlouběji, stáhněte si doprovodnou aplikaci RIG 600 PRO Navigator z Obchodu Play (na zařízeních s operačním systémem Android) nebo obchodu App Store (na zařízeních s operačním systémem iOS).

Tato aplikace vám umožní:

- Rychle upravovat až tři zvukové profily v klasickém režimu nebo podrobněji v expertním režimu:
 - Nastavit zisk mikrofону.
 - Nastavit úroveň monitorování mikrofónu.
 - Aktivovat ochranu sluchu omezující maximální hlasitost sluchátek.
 - Upravit nastavení ekvalizéru (včetně možnosti vybírat z několika předpřipravených nastavení).
 - Určit výchozí režim komunikace po zapnutí sluchátek.
 - Vypnout vybraná zvuková upozornění a hlasová oznámení při používání sluchátek.
- Zobrazit si průvodce vysvětlující, jak aplikace a sluchátka fungují.
- Otestovat sluchátka pomocí testovacího režimu pro ověření toho, zda všechna tlačítka, mikrofon i reproduktory v mušlích fungují, jak mají.
- Vybrat jazyk hlasových oznámení (ze šesti podporovaných jazyků).
- Nastavit dobu, po které dojde k automatickému vypnutí sluchátek v případě, že ustane veškerá komunikace mezi sluchátky a USB-C adaptérem nebo Bluetooth zařízením.
- Získat důležité informace o sluchátkách a připojeném Bluetooth zařízení.
- Získat podporu pomocí často kladených dotazů a od našeho oddělení zákaznických služeb.

Bezpečnost

Před použitím vašich nových sluchátek si prosím přečtěte bezpečnostní příručku, obsahující důležité bezpečnostní a zákonem vyžadované informace, jakož i informace o nabíjení a baterii.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu v případě nahrazení baterie baterií nesprávného typu.

- Baterie nesmí být vystavena extrémně vysoké ani nízké teplotě nebo nízkému tlaku vzduchu ve vysoké nadmořské výšce při používání, skladování nebo přepravě.
- Nahrazení baterie baterií nesprávného typu může způsobit její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Vhození baterie do ohně či její vložení do rozehřáté trouby nebo její rozdrcení či rozřezání může způsobit její výbuch.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Sluchátka a adaptér by neměly být připojovány k napájecímu zdroji, jehož výstupní parametry jsou vyšší než výkon 15 W, napětí 5V a stejnosměrný proud 3A.

Podpora

Společnost Nacon poskytuje omezenou záruku v délce jednoho roku (v Severní Americe, Austrálii a na Novém Zélandu), dvou let (v Evropské unii a Spojeném království) nebo jednoho roku (ve všech ostatních zemích a oblastech). Mějte prosím na paměti, že s ohledem na zákony státu nebo země, ve které jste výrobek zakoupili, můžete mít i další práva. Vřele vám doporučujeme, abyste si v zájmu prokázání data pořízení tohoto výrobku uschovali doklad o jeho nákupu. Záruční podmínky naleznete na našem webu

www.nacongaming.com

E-mail: support@nacongaming.com

Prohlášení o shodě

CZ. Níže uvedené hodnoty ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu (EIRP) a frekvenčního pásma vztahující se k tomuto výrobku jsou v souladu s požadavky směrnice 2014/53/EU.

EIRP: RIG 600 PRO - <13 dBm

Frekvenční pásmo: 2,402–2,480 GHz

Licencováno pro prodej v Evropské unii, Spojeném království, Austrálii, Novém Zélandu, Spojených státech a Kanadě. Vyrobita společnost Nacon.

Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.