

R5 PRO HS

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SK /

Obsah

Nastavenie náhlavnej súpravy

- Pripevnenie modulárnych krytov
- Úprava veľkosti hlavového mosta
- Pripojenie náhlavnej súpravy k zariadeniu
- Ovládanie hlasitosti

Používanie mikrofónu

Výmena náušníkov a modulárnych krytov

- Odstránenie náušníkov zo slúchadiel
- Výmena modulárnych krytov

Technické údaje

Zákaznícka podpora

NASTAVENIE NÁHLAVNEJ SÚPRAVY

Pripevnenie modulárnych krytov

Modulárne kryty využívajú systém SNAP+LOCK, ktorý zaručuje, že pri používaní zostávajú kryty na svojom mieste, pričom ich možno jednoducho odstrániť a vymeniť. Modulárne kryty je možné ľubovoľne zamieňať medzi ľavou a pravou mušľou.

1. Umiestnite modulárny kryt tak, aby logo RIG smerovalo k mušli, ako je znázornené na obrázku nižšie.
2. Nasadte modulárny kryt na mušľu tak, aby systém SNAP+LOCK mohol kryt pripojiť a pevne prichytiť na miesto.
3. Rovnakým spôsobom nasadte modulárny kryt aj na druhej strane náhlavnej súpravy.

Úprava veľkosti hlavového mosta

Veľkosť hlavového mosta je možné upraviť nasledujúcim spôsobom:

1. Uchopte hlavový most a mušľu, ako je znázornené na obrázku vyššie.
2. Posunutím mušle smerom nahor a nadol upravte veľkosť hlavového mosta.
3. To isté urobte aj s druhou mušľou.

Pripojenie náhlavnej súpravy k zariadeniu

Súčasťou balenia je kábel s dĺžkou 1,5 m s 3,5mm konektorom typu jack. Ten vám umožňuje pripojiť náhlavnú súpravu k akémukoľvek zariadeniu s 3,5mm zdierkou.

konzoly PlayStation®5

Ovládanie hlasitosti

Súčasťou kábla je integrované ovládanie hlasitosti. Ak chcete upraviť hlasitosť, zvýšte alebo znížte ju posunutím ovládacieho prvku smerom nahor a nadol. Nezabudnite, že pri nastavení maximálnej hlasitosti sa ovládací prvok v aktuálnej polohe zablokuje.

POUŽÍVANIE MIKROFÓNU

Náhlavná súprava je vybavená funkciou stlmenia mikrofónu. Ak ju chcete aktivovať, otočte mikrofón smerom nahor, ako je znázornené na obrázku nižšie.

VÝMENA NÁUŠNÍKOV A MODULÁRNYCH KRYTOV

Svoju náhlavnú súpravu môžete upravovať pomocou náhradných náušníkov a modulárnych krytov.

Odstránenie náušníkov zo slúchadiel

Jednou rukou uchopte mušľu, druhou rukou uchopte náušník na jednej strane a oddelte ho od mušle.

Výmena modulárnych krytov

1. Odstráňte náušníky zo slúchadiel.
2. Uchopte modulárny kryt z obidvoch strán a oddelte ho od mušle, ako je to znázornené na obrázkoch nižšie.
3. Pri pripevňovaní nových modulárnych krytov postupujte podľa pokynov v časti „Pripevnenie modulárnych krytov“ vyššie.
4. Nasadte náušníky späť tak, aby sa drážka nachádzala na ich spodnej strane a náušníky tak mohli bezpečne priliehať k mušli.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery výrobku: 185 × 220 × 78 mm.

Čistá hmotnosť náhlavnej súpravy: 333 g.

SLÚCHADLÁ:

Typ meničov: 40mm, potiahnuté grafénom.

Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 40 kHz.

Citlivosť: 117,5 dB ± 2 dB @ 1 kHz.

Impedancia: 32 ohmov.

Harmonické skreslenie: < 0,5 % THD.

Typ konektora: 3,5mm jack TRRS.

MIKROFÓN:

Smerová charakteristika: jednosmerný.

Frekvenčný rozsah: 50 Hz – 15 kHz.

Citlivosť: -11 dBV, 0 dB = 1V/Pa @ 1 kHz.

Impedancia: 2,2 kiloohmu.

Priemer membrány: 6 mm.

Dĺžka kábla: 1,5 m.

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

„{PS}“, „PlayStation“, „PS5“ a „PlayStation Shapes Logo (gradated)“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Vyrobené a distribuované na základe licencie od spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc. alebo jej pobočiek. - Licencované na predaj v Európskej únii, Spojenom kráľovstve, Austrálii, na Novom Zélande, v Spojených štátoch a Kanade. Vyrobila spoločnosť Nacon.

Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.