

Revolution X Pro Controller

©2020 NACON - 396 Rue de la Voyette CRT2 59273 Fretin

CZ/

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek značky NACON®.

Účelem tohoto výrobku je obohatit váš zážitek z hraní videoher.

Tuto příručku si prosím uschovejte pro pozdější použití.

Záruka

Na tento výrobek značky NACON poskytujeme jako jeho výrobce záruku v délce dvou let ode dne jeho zakoupení a během této doby ho bezplatně vyměníme za stejný nebo podobný model, podle našeho uvážení, pokud u něj dojde k závadě v důsledku nekvalitního materiálu nebo pochybení ve výrobě. Pro případ reklamace mějte prosím uschovaný doklad o koupi po celou záruční dobu. Bez tohoto dokladu nebudeme moci vaši žádosti o reklamaci vyhovět. V případě nákupu přes internet si prosím uschovejte také původní balení. Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé neúmyslným poškozením, nevhodným zacházením nebo přirozeným opotřebením. Tímto omezením nejsou dotčena vaše zákonná práva.

Prohlášení o shodě naleznete na: <https://my.nacongaming.com/en-GB/support>

Vlastnosti výrobku

Drátový ovladač pro Xbox Series X|S, Xbox One a PC

Asymetrické rozložení páček s amplitudou 30° až 45°

3,5mm zdířka pro sluchátka s mikrofonem

Doprovodná aplikace pro konfiguraci ovladače

Přepínání mezi čtyřmi vlastními profily

Odpojitelný 3m USB kabel

Hmotnost: 260 g bez kabelu a dodatečných závaží

Šířka x výška x hloubka: 154 x 97 x 58 mm

Vstup: napětí 5 V, stejnosměrný proud o velikosti 500 mA

Druh napájení: napájení stejnosměrným proudem

Obsah balení

Herní ovladač

Uživatelská příručka

Záruční list

Prohlášení o shodě

Informace o aktivaci technologie Dolby

Pouzdro na uskladnění

3m opletený USB kabel

Příruční schránka obsahující dvě další hlavičky páček, tři páry závaží a dva další čepy páček

Ovládací prvky

01 Levá analogová páčka s funkcí digitálního tlačítka a 38° amplitudou

02 Pravá analogová páčka s funkcí digitálního tlačítka a 38° amplitudou

- 03 Směrový ovladač
- 04 Akční tlačítka A/B/X/Y
- 05 Levé tlačítko
- 06 Pravé tlačítko
- 07 Levá spoušť
- 08 Pravá spoušť
- 09 Tlačítko Zobrazení
- 10 Tlačítko Menu
- 11 Tlačítko Xbox
- 12 Stavová kontrolka LED
- 13 Tlačítko Sdílet
- 14 3,5mm zdířka pro sluchátka s mikrofonem
- 15 Odpojitelný 3m USB kabel
- 16 LED ukazatele profilu
- 17 Standardní profil (klasický režim) / vlastní profil (pokročilý režim)
- 18 Tlačítko pro volbu profilu
- 19 Programovatelné tlačítko zkratky S1
- 20 Programovatelné tlačítko zkratky S2
- 21 Programovatelné tlačítko zkratky S3
- 22 Programovatelné tlačítko zkratky S4

Jak používat tento ovladač s konzolemi Xbox Series X|S a Xbox One

Připojte USB kabel k volnému portu vaší konzole Xbox. Při zapínání ovladače se nedotýkejte páček ani spouští.

Jakmile začne stavová kontrolka LED trvale svítit bílou barvou, je ovladač připraven k použití.

Je-li konzole vypnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka Xbox na ovladači nebo stisknutím tlačítka Xbox přímo na konzoli.

Můžete začít hrát!

Jakmile odpojíte USB kabel nebo vypnete konzoli, ovladač se vypne.

Jak používat tento ovladač s počítačem

Ovladač Revolution X Pro Controller je zařízení typu Plug & Play. To znamená, že potřebný softwarový ovladač se nainstaluje automaticky, jakmile poprvé připojíte herní ovladač k počítači. Podrobný postup je následující:

- Zapněte počítač a počkejte, než se zobrazí pracovní plocha Windows.
- Najděte nevyužitý USB port na vašem počítači a zapojte do něj USB kabel ovladače Revolution X Pro Controller.
- Windows naleznou nové zařízení a po několika sekundách zahájí instalaci příslušného softwarového ovladače. Na to vás upozorní ikona na hlavním panelu.
- Doba trvání instalace závisí na rychlosti vašeho systému. Jakmile bude dokončena, zobrazí se odpovídající hlášení. Nyní můžete začít ovladač Revolution X Pro Controller používat.

Nastavení tlačítek zkratk

Nastavení čtveřice tlačítek zkratk můžete upravit dvěma způsoby: Buď pomocí doprovodné aplikace Revolution X umožňující používat vlastní nastavení ovladače v pokročilém režimu, nebo přímo na ovladači v klasickém režimu.

V případě klasického režimu postupujte prosím následovně. Chcete-li používat pokročilý režim, je nutné upravit nastavení tlačítek zkratk pomocí aplikace Revolution X.

1. Přesvědčte se, že přepínač mezi klasickým a pokročilým režimem je v poloze „Classic“ (Klasický).
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro volbu profilu po dobu tří sekund. LED ukazatele profilu zůstanou zhasnuté a světelný kruh kolem pravé páčky začne blikat.

3. Stiskněte tlačítko zkratky (S1, S2, S3 nebo S4), které chcete „naprogramovat“. LED ukazatel náležející k danému tlačítku zkratky se rozsvítí.
4. Stiskněte tlačítko, které chcete přiřadit k danému tlačítku zkratky.
5. LED ukazatel náležející k danému tlačítku zkratky potvrdí nastavení tím, že třikrát zabliká.
6. Pokud stisknete nesprávné tlačítko, jednoduše zopakujte krok 4 a přiřaďte tlačítko správné.
7. Chcete-li přiřadit další tlačítko k jinému tlačítku zkratky, zopakujte kroky 3 až 5.
8. Chcete-li zrušit přiřazení, stiskněte nejprve příslušné tlačítko zkratky (krok 3). Poté, co se rozsvítí LED ukazatel náležející k danému tlačítku zkratky, stiskněte tlačítko zkratky ještě jednou. LED ukazatel pro potvrzení třikrát zabliká.
9. Poté, co provedete veškeré požadované nastavení, ukončete tento režim stisknutím a podržením tlačítka pro volbu profilu po dobu tří sekund. LED ukazatele profilu zhasnou a světelný kruh kolem pravé páčky začne trvale svítit.

Vlastní profil

V ovladači Revolution X Pro Controller mohou být naráz uloženy až čtyři vlastní profily. K přizpůsobení ovladače budete potřebovat aplikaci Revolution X (dostupnou v obchodě Microsoft Store). Aplikace je kompatibilní s konzolemi Xbox Series X|S, Xbox One a Windows 10.

S pomocí doprovodné aplikace můžete:

- Upravit reakční křivku a mrtvou zónu levé i pravé páčky.
- Přemapovat tlačítka na ovladači (s výjimkou tlačítek Zobrazení, Menu, Xbox a Sdílet).
- Upravit mrtvou zónu levé i pravé spouště.
- Upravit sílu vibrací v rukojetích a spouštích.
- Přepínat mezi čtyřsměrným nebo osmisměrným nastavením směrového ovladače.
- Upravit nastavení tlačítek zkratk.
- Aktualizovat ovladač Revolution X Pro Controller.

Jak přepnout z klasického režimu na pokročilý?

Po stažení a nainstalování aplikace se před jejím spuštěním ujistěte, že ovladač je připojený ke konzoli nebo počítači.

Přesvědčte se, že přepínač mezi klasickým a pokročilým režimem (č. 17) je v poloze „Classic“ (Klasický). Nyní jste připraveni spustit aplikaci. Podle pokynů na obrazovce upravte svůj vlastní profil.

Poté, co si profil přizpůsobíte a zavřete aplikaci, můžete pomocí přepínače přepínat z jednoho režimu na druhý – pozice nahoře znamená klasický režim a pozice dole znamená pokročilý režim. Mezi jednotlivými profily můžete přepínat stisknutím tlačítka pro volbu profilu (č. 18).

Vzhled aplikace

Technologie Dolby

Chcete-li aktivovat technologii prostorového zvuku Dolby, postupujte následovně:

1. Přejděte do obchodu Microsoft Store.
2. Stáhněte si bezplatnou aplikaci Dolby Access.
3. Připojte ovladač.

Aplikace automaticky rozpozná váš ovladač a aktivuje technologii Dolby pro připojená sluchátka.

Recyklace

Symbol „přeškrtnuté popelnice na kolečkách“ znamená, že na výrobek se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se proto prosím o systému sběru tříděného elektrického a elektronického odpadu platném ve vaší zemi. Postupujte prosím podle pravidel platných ve vaší zemi a nenakládejte s vysloužilými elektrickými a elektronickými výrobky jako s běžným domovním odpadem. Správné

nakládání s vysloužilými elektrickými a elektronickými výrobky pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Tento výrobek je záměrně vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.

Důležitá bezpečnostní opatření

- 1/ Tento výrobek je určen k použití pouze ve vnitřních prostorách. Nevystavujte ho přímému slunečnímu záření nebo špatnému počasí.
- 2/ Výrobek nevystavujte stříkající vodě, kapkám deště nebo vlhkosti. Neponořujte ho do kapaliny.
- 3/ Výrobek nevystavujte prachu, vysoké vlhkosti, vysokým teplotám nebo mechanickému šoku.
- 4/ Výrobek nepoužívejte ani nerozebírejte, je-li poškozený. Nepokoušejte se ho opravit.
- 5/ K čištění povrchu používejte výhradně jemný, čistý a vlhký hadřík. Čisticí prostředky mohou poškodit povrchovou úpravu a proniknout dovnitř.
- 6/ Výrobek nepřenášejte za kabel.
- 7/ Tento výrobek není navržen pro používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez potřebných zkušeností či znalostí, jestliže se jim předtím nedostalo poučení nebo instrukcí ohledně používání tohoto výrobku od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
Výrobek nenechávejte bez dozoru a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Nevhodné pro děti mladší sedmi let kvůli riziku omotání kabelu okolo krku.
- 8/ Maximální provozní teplota nesmí překročit 35 °C.

Ergonomie

Držení rukou ve stejné pozici může po delší době vyvolat bolest. Dochází-li k tomu opakovaně, poraďte se prosím s lékařem.

Jako prevenci vám doporučujeme, abyste si každou hodinu udělali patnáctiminutovou přestávku.

Technická podpora

UK

E-mail: support@nacongaming.com

Telefon: +44 0808 101 0970

Austrálie

E-mail: support.us@nacongaming.com

Telefon: +61 13 0051 2410

Amerika

E-mail: support.us@nacongaming.com

Zbytek Evropy

E-mail: support@nacongaming.com

Designed for competition = Navržen pro soupeření / Programmable = Programovatelný / 3D sound = 3D zvuk