

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Microsoft, Xbox „Sphere“ Design, Xbox, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Game Pass a Windows 10/11 sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

© 2025 NACON
Vyrobené v Číne

SK / UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento výrobok značky NACON®.

Účelom tohto výrobku je obohatiť váš zážitok z hrania videohier. Túto príručku si prosím uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

OBSAH

Revolution X Unlimited
Puzdro na uskladnenie
Schránka na príslušenstvo
2 smerové ovládače
6 závaží (2x 10g, 2x 14g, 2x 16g)
Nabíjacia stanica
3m USB-C kábel
6 hlavičiek páčok (2 konkávne, 4 konvexné)
USB adaptér
Kovové valčeky páčok (2x 30°, 2x 38°)
Stručná príručka

VÝROBNÝ ŠTÍTK

1. Ak si chcete pozrieť informácie na výrobnom štítku, odstráňte zadný kryt ovládača.
2. Informácie týkajúce sa nabíjacej stanice sa nachádzajú na jej spodnej strane.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Rozmery ovládača: 164 x 115 x 56 mm
Rozmery nabíjacej stanice: 92 x 86 x 50 mm
Hmotnosť ovládača: 327 g
Hmotnosť nabíjacej stanice: 87 g
Vstupné parametre ovládača: 5 V {DC} 1500 mA
Vstupné parametre nabíjacej stanice: 5 V {DC} 1500 mA
Tento výrobok by nemal byť pripájaný k napájaciemu zdroju, ktorého výstupný výkon je vyšší ako 15 W.

Upozornenie: Za účelom zlepšovania vášho herného zážitku budeme pravdepodobne cez aplikáciu Revolution X Unlimited, dostupnú v obchode Microsoft Store, vydávať aktualizácie firmwaru ovládača. Dostupnosť nových aktualizácií preto v tejto aplikácii pravidelne kontrolujte.

PREHĽAD PRVKOV

1. Ľavá páčka
2. Tlačidlo Zobrazenie
3. Displej
4. Tlačidlo Menu

5. Akčné tlačidlá
6. Pravá páčka
7. Tlačidlo Xbox
8. Tlačidlo Zdieľať
9. Smerový ovládač
10. Tlačidlo pre stlmenie mikrofónu
11. 3,5mm zdierka
12. Pravá spúšť (RT)
13. Pravé tlačidlo (RB)
14. Ľavé tlačidlo (LB)
15. Ľavá spúšť (LT)
16. Tlačidlo skratky 1 (S1)
17. Multifunkčné tlačidlo
18. Port USB-C
19. Tlačidlo zámku
20. Tlačidlo skratky 2 (S2)
21. Tlačidlo skratky 4 (S4)
22. Tlačidlo skratky 6 (S6)
23. Blokovanie pravej spúšte
24. Tlačidlo pre voľbu profilu
25. Tlačidlo pre voľbu režimu (drôtový, Bluetooth®, bezdrôtový s adaptérom)
26. Nabíjacie konektory
27. Tlačidlo na prepínanie medzi klasickým a pokročilým režimom
28. Blokovanie ľavej spúšte
29. Tlačidlo skratky 3 (S3)
30. Tlačidlo skratky 5 (S5)
31. Otvor na resetovanie ovládača

BLOKOVANIE SPÚŠTÍ

Vďaka systému blokovania spúští môžete premeniť analógové spúšte na digitálne tlačidlá, okamžite reagujúce na váš príkaz.

AKTIVÁCIA ALEBO DEAKTIVÁCIA SYSTÉMU BLOKOVANIA SPÚŠTÍ

1. Krátko stlačte tlačidlo. Tým systém odomknete.
2. Znovu stlačte tlačidlo a podržte ho.
3. Na aktiváciu systému posuňte tlačidlo hore, na deaktiváciu dole.

Krátky stisk

Dlhý stisk

TLAČIDLO ZÁMKU

Pomocou tlačidla zámku môžete deaktivovať tlačidlá Menu a Zobrazenie. Tým sa zabráni náhodnému stlačeniu týchto tlačidiel počas hrania.

NABÍJANIE OVLÁDAČA

Existujú dva spôsoby, ako váš ovládač nabíjať.

KLASICKÉ NABÍJANIE (ZHRUBA 7 HODÍN):

Pripojte nabíjaciu stanicu k vášmu hernému zariadeniu (Xboxu alebo počítaču) a položte na ňu ovládač. Ovládač sa automaticky začne nabíjať a stav tohto nabíjania sa bude zobrazovať na displeji ovládača.

RÝCHLE NABÍJANIE (ZHRUBA 3 HODINY):

Pomocou priloženého USB kábla pripojte ovládač priamo k Xboxu alebo počítaču.

Ovládač sa automaticky začne nabíjať a stav tohto nabíjania sa bude zobrazovať na displeji ovládača.

Pri zapínaní ovládača sa na jeho displeji zobrazí ikona batérie s aktuálnym stavom jej nabitia.

AKO KOMPLETNE ZRESETOVAŤ OVLÁDAČ

Ak potrebujete ovládač kompletne zresetovať, stlačte kancelárskou sponkou tlačidlo v otvore na resetovanie ovládača, ktorý sa nachádza na jeho zadnej strane.

AKO POUŽÍVAŤ APLIKÁCIU REVOLUTION X UNLIMITED

Pomocou aplikácie Revolution X Unlimited od Naconu môžete váš ovládač podrobne upravovať. Aplikácia je k dispozícii zadarmo v obchode Microsoft Store na Xboxe a počítači.

1. Do poľa na vyhľadávanie v obchode Microsoft Store napíšte „Revolution X Unlimited“.
2. Stiahnite si aplikáciu.
POZNÁMKA: Uistite sa, že ste si nestiahli aplikáciu „Revolution-X“, ktorá nie je s týmto ovládačom kompatibilná.
3. Pripojte ovládač k počítaču.
4. Na ovládači postupne nastavte nasledujúce režimy:
 - Drôtový režim.
 - Režim pre Xbox.
 - Pokročilý režim.
5. Spustíte aplikáciu.
6. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a vytvorte si vlastný herný profil.

REŽIMY PRE XBOX A PC

Ovládač Revolution X Unlimited je určený pre Xbox a zároveň je kompatibilný s PC.

Na prepnutie ovládača do režimu pre Xbox, alebo pre PC, podržte multifunkčné tlačidlo.

Na integrovanom displeji sa v ľavom hornom rohu zobrazí príslušná ikona.

V režime pre Xbox je rozhranie zelené, zatiaľ čo v režime pre PC je fialové.

REŽIM PRE XBOX

V režime pre Xbox môžete ovládač používať rovnako ako akýkoľvek iný ovládač pre Xbox, a to na Xboxe a počítači.

Oneskorenie signálu je štandardne nastavené na 4 ms v súlade s požiadavkami konzoly a nie je možné ho zmeniť.

REŽIM PRE PC

V režime pre PC Xbox ovládač nerozpozná. Môžete ho používať len na počítači. Ak chcete ovládač prepnúť do režimu pre PC, nesmie byť pripojený k Xboxu. Ak áno, k prepnutiu režimu nedôjde.

Budete mať prístup ku všetkým funkciám dostupným v režime pre Xbox a trom ďalším funkciám, ktoré sú k dispozícii len na počítači:

- Môžete skrátiť dĺžku oneskorenia signálu na 1 ms v drôtovom režime a 2 ms v bezdrôtovom režime.
- Môžete aktivovať gyroskopické ovládanie.
- Pomocou aplikácie môžete na tlačidlá skratiek namapovať klávesy z klávesnice.

ONESKORENIE (LEN NA PC)

AKO ZMENIŤ ONESKORENIE

Oneskorenie signálu je u ovládača v režime pre PC štandardne nastavené na 2 ms v bezdrôtovom režime a na 1 ms v drôtovom režime.

Pomocou aplikácie môžete oneskorenie signálu na vašom ovládači zmeniť. Táto funkcia je k dispozícii len v režime pre PC.

1. Kliknite na „PC“.
2. Kliknite na „Communication speed“ (Rýchlosť komunikácie).
3. Zvoľte rýchlosť: „Normal“, „Reactive“ alebo „Boosted Wired mode“ (Normálny, Reaktívny alebo Zrýchlený drôtový režim).
4. Kliknite na „Confirm“ (Potvrdiť).

Prepočet milisekúnd a hertzov

ms	Hz
1	1 000
2	500
4	250

KLASICKÝ A POKROČILÝ REŽIM

Váš ovládač disponuje dvoma režimami: klasickým a pokročilým.

Na prepnutie režimu použite tlačidlo na prepínanie medzi klasickým a pokročilým režimom na zadnej strane ovládača.

- Ak chcete ovládač prepnúť na klasický režim, posuňte tlačidlo na C.
- Ak chcete ovládač prepnúť na pokročilý režim, posuňte tlačidlo na A.

KLASICKÝ REŽIM

V klasickom režime funguje ovládač rovnako ako akýkoľvek iný ovládač pre Xbox alebo počítač.

- Na základnú úpravu nastavenia ovládača môžete používať integrovaný displej.
- Na základnú úpravu nastavenia ovládača nepotrebuje aplikáciu.
- Môžete upravovať až dvanásť profilov (viacej informácií nájdete v časti „Profily v klasickom režime“ nižšie).

POKROČILÝ REŽIM

V pokročilom režime môžete vykonávať podrobnejšiu úpravu nastavenia.

- Pomocou aplikácie môžete upravovať všetky nastavenia ovládača, ako aj spravovať herné profily.
- Môžete upravovať až osem profilov (viacej informácií nájdete v časti „Profily v pokročilom režime“ nižšie).

PROFILY

Celkovo môžete mať prístup až k dvadsiatim profilom.

Na prepínanie medzi profilmi stlačte tlačidlo na voľbu profilu.

PROFILY V KLASICKOM REŽIME

V klasickom režime máte prístup k dvanástim profilom:

- štyrom pre Xbox,
- štyrom pre PC,
- štyrom pre Bluetooth®.

Tie oceníte, keď budete chcieť rýchlo a jednoducho upraviť svoj herný zážitok, bez toho aby ste museli používať aplikáciu. Upravovať ich môžete iba pomocou displeja.

PROFILY V POKROČILOM REŽIME

V pokročilom režime máte prístup k ôsmim profilom:

- štyrom pre Xbox,
- štyrom pre PC alebo Bluetooth®.

Tie sa vám budú hodiť, keď zatúžite po detailnejšej úprave svojho herného zážitku. Aby ste ju mohli používať, potrebujete aplikáciu pre Xbox alebo PC.

REŽIMY PRIPOJENIA

DRÔTOVÝ REŽIM

1. Pripojte ovládač k vášmu hernému zariadeniu (Xboxu alebo počítači).
2. Prepnete tlačidlo pre voľbu režimu na Drôtový.
3. Dlhو stlačte tlačidlo Xbox.

AKO POUŽÍVAŤ BEZDRÔTOVÝ REŽIM S ADAPTÉROM

V tomto bezdrôtovom režime je potrebný priložený adaptér.

1. Zapojte adaptér do vášho herného zariadenia (Xboxu alebo počítača).
- A ALEBO B
2. Prepnete tlačidlo pre voľbu režimu na Bezdrôtový.
3. Stlačte tlačidlo Xbox.

PÁROVANIE ADAPTÉRA

Keď si obstaráte nový adaptér alebo vám pripojenie prestane fungovať, môžete ovládač s adaptérom znovu spárovať.

1. Na integrovanom displeji prejdite do Settings > Pairing > Dongle (Nastavenia > Párovanie > Adaptér).
 2. Dlhо stlačte tlačidlo na adaptéri.
- Po úspešnom pripojení sa zobrazí potvrdenie.

AKO POUŽÍVAŤ BLUETOOTH® PRIPOJENIE

Keď prepnete ovládač do režimu pripojenie cez Bluetooth®:

- Funkcie prehrávania zvuku a vibrácií nebudú dostupné kvôli obmedzeniam protokolu Bluetooth®.
- Ovládač budete môcť používať len so zariadením kompatibilným s operačným systémom Android.

PRE HRANIE

1. Zapnite na vašom hernom zariadení režim párovania.
2. Prepnete tlačidlo pre voľbu režimu na Bluetooth®.
3. Dlhо stlačte tlačidlo Xbox.
4. Stlačte multifunkčné tlačidlo. Integrovaný displej sa zapne.
5. Prejdite do ponuky Pairing (Párovanie). Proces párovania sa spustí a po úspešnom pripojení sa zobrazí potvrdenie.

TIP: Ak chcete v režime Bluetooth® alebo v bezdrôtovom režime s adaptérom rýchlo vypnúť ovládač, prepnete tlačidlo pre voľbu režimu na Drôtový. Tým ovládač okamžite vypnete.

NA MIXOVANIE ZVUKU

Keď prepnete ovládač do režimu drôtového pripojenia alebo bezdrôtového pripojenia s adaptérom, môžete využiť duálneho pripojenia. Pri použití tejto funkcie dochádza ku zmiešaniu dvoch zdrojov zvuku:

- zvuku z vášho herného zariadenia,
- zvuku z Bluetooth® zariadenia pripojeného k vášmu ovládaču (napríklad mobilného telefónu).

Oba zvuky sú následne odoslané do zdieľky v ovládači.

1. Zapnite na vašom hernom zariadení režim párovania.
2. Prepnete tlačidlo pre voľbu režimu na Drôtový alebo Bezdrôtový.

3. Dlhú stlačte tlačidlo Xbox.
4. Stlačte multifunkčné tlačidlo. Integrovaný displej sa zapne.
5. Na displeji prejdite do Settings > Pairing > Bluetooth® (Nastavenia > Párovanie > Bluetooth®). Proces párovania sa spustí a po úspešnom pripojení sa zobrazí potvrdenie.

INTEGROVANÝ DISPLEJ

Integrovaný LCD displej zobrazuje informácie o stave ovládača a umožňuje vám vykonávať základné úpravy bez nutnosti používať aplikáciu.

AKO POUŽÍVAŤ DISPLEJ

Integrovaný LCD displej zobrazuje informácie o stave ovládača a umožňuje vám vykonávať základné úpravy bez nutnosti používať aplikáciu.

1. Na zapnutie a vypnutie displeja stlačte multifunkčné tlačidlo.
2. Pre pohyb v ponukách používajte smerový ovládač a tlačidlá A a B.

INFORMÁCIE DOSTUPNÉ NA DISPLEJI

1. Režim ovládača pre Xbox alebo pre PC
2. Klasický alebo pokročilý režim
3. Zvolený profil
4. Režim Bluetooth® alebo bezdrôtový s adaptérom
5. Stav mikrofónu
6. Úroveň nabitia batérie

AKO MENIŤ NASTAVENIE POMOCOU DISPLEJA

Pomocou displeja môžete meniť nasledujúce nastavenia:

ZVUK

V drôtovom režime alebo bezdrôtovom režime s adaptérom môžete meniť nastavenie zvuku potom, čo k ovládaču pripojíte káblovú náhlavnú súpravu.

- Hlasitosť: Zmeňte hlasitosť vašej káblovej náhlavnej súpravy.
- Zisk mikrofónu: Zvýšte alebo znížte zisk mikrofónu vašej káblovej náhlavnej súpravy.
- Zvuk hry/chatu: Upravte na vašom Xbone vyváženie hlasitosti medzi zvukom hry a zvukom komunikácie s ostatnými hráčmi.
- Mixovanie zvuku: Upravte vyváženie hlasitosti medzi zvukom z konzoly a zvukom z pripojeného Bluetooth® zariadenia. Vďaka tomu môžete počas hrania počúvať hudbu alebo zvuk videa prehrávaného na vašom mobilnom telefóne.

POZNÁMKA: Funkciu mixovania zvuku nemôžete použiť pre nastavenie hlasitosti odposluchu mikrofónu, pretože dáta z nej smerujú len do herného zariadenia.

Ak je ovládač prepnutý do režimu Bluetooth®, možnosti nastavenia zvuku sú na displeji neprístupné.

PÁČKY

Môžete upravovať správanie páčok:

- Upravte reakčnú krivku páčok nezávisle od seba využitím prednastavených možností. Ak chcete nastaviť vlastnú krivku, použite aplikáciu pre PC/Xbox a prepnite ovládač do pokročilého režimu.
- Zameňte ľavú páčku za pravú a naopak.
- Upravte mŕtvu zónu páčok.
- Aktivujte alebo deaktivujte režim Shooter Pro. Tento režim u páčky odstráni vami nastavenú mŕtvu zónu. Odporúčame ho používať v strelačkách.

- Aktivujte alebo deaktivujte režim Sensitivity +. V tomto režime bude ovládač prenášať väčšie množstvo dát pri diagonálnom pohybe páčok, takže sa budete môcť na obrazovke pohybovať rýchlejšie.
- Obráťte osu Y:
 - Len v režime pre PC môžete aktivovať alebo deaktivovať režim gyroskopického ovládania. V tomto režime emuluje šesťosová čipová súprava ovládača pohyb jednej z páčok alebo smerového ovládača. Môžete si vybrať, či chcete pohybom ovládača v priestore emulovať ľavú alebo pravú páčku alebo smerový ovládač.
 - V pokročilom režime si na displeji môžete vybrať len to, či chcete režim gyroskopického ovládania aktivovať, alebo nie. Na úpravu mŕtvej zóny alebo priradenia gyroskopického ovládania ku smerovému ovládaču alebo jednej z páčok musíte použiť aplikáciu.

MAPOVANIE

Mapovanie v klasickom režime

- Na tlačidlá skratiek môžete namapovať akékoľvek tlačidlo ovládača.
- Ak chcete premapovať tlačidlo skratky, u ktorého už je nastavená nejaká skratka, môžete úpravu vykonať priamo na displeji.
- U tlačidiel skratiek môžete používať prednastavené profily, nemôžete ich ale po úprave ukladať.

Mapovanie v pokročilom režime

- Za účelom ukladania nastavenia tlačidiel skratiek môžete vytvárať nové profily.
- V režime pre PC môžete pomocou aplikácie namapovať na tlačidlá skratiek klávesy z klávesnice.
- Ak chcete počas hrania zmeniť na displeji nastavenie klávesovej skratky, môžete na ňu namapovať len niektoré z tlačidiel ovládača. Aby ste na ňu mohli namapovať inú klávesu z klávesnice, musíte použiť aplikáciu.

VLASTNÉ NASTAVENIE

- Aktivujte alebo deaktivujte Bluetooth® v drôtovom režime alebo v bezdrôtovom režime s adaptérom a nadviažte duálne pripojenie. Ovládač sa automaticky pripojí k poslednému pripojenému Bluetooth® zariadeniu.
- Spustíte párovanie adaptéra alebo Bluetooth® zariadenia.
- Aktivujte alebo deaktivujte ktorýkoľvek zo štyroch vibračných motorčekov nezávisle od seba.
- Použite úsporný režim:
 - Aktivujte alebo deaktivujte režim úspory batérie.
 - Upravte úroveň jasu displeja.
 - Nastavte dobu, po ktorej sa displej pri nepoužívaní automaticky vypne.
 - Nastavte dobu, po ktorej sa automaticky zníži úroveň jasu displeja.

ZHRNUTIE MOŽNÝCH ZMIEN NASTAVENIA

Toto je zoznam všetkých zmien nastavenia, ktoré môžete vykonať na integrovanom displeji alebo v aplikácii, s ohľadom na aktuálny režim ovládača.

ZVUK

PÁČKY

MAPOVANIE

VLASTNÉ NASTAVENIE

Režim pre Xbox

Režim pre PC

Bluetooth®

Klasický
Pokročilý

Áno
Nie
V aplikácii

Hlasitosť slúchadiel
Zisk mikrofónu
Zvuk hry/chatu
Mixovanie zvuku
Vybrať reakčnú krivku
Mŕtva zóna
Shooter Pro
Sensitivity +
Obrátiť osu Y
Zameniť páčky
Gyroskop
Namapovať tlačidlo ovládača
Namapovať klávesu klávesnice
Režim úspory batérie
Vypnutie displeja
Vypnutie ovládača
Jas displeja
Párovanie adaptéra
Párovanie Bluetooth®
Vibrácie
Správa napájania
Krivky páčok
RGB efekt
Frekvencia dopytovania 1 000 Hz
Úprava os gyroskopu
Nastavenie ekvalizéra
Upraviť mŕtvu zónu spúští

PRISPÔSOBENIE OVLÁDAČA A PÁČOK

AKO VYMENIŤ HLAVIČKU PÁČKY ALEBO SMEROVÝ OVLÁDAČ

Niektoré časti ovládača môžete vymeniť a prispôbiť svojim potrebám pomocou dodatočného príslušenstva – hlavičiek páčok, smerového ovládača, vymedzovacích valčekov páčok a závažia.

1. Opatrne zatiahnite za hlavičku páčky alebo smerový ovládač.
2. Nasadte novú hlavičku páčky alebo smerový ovládač.
3. Zatlačte na nich, kým nezačujete cvaknutie.

AKO VYMENIŤ KOVOVÉ VYMEDZOVACIE VALČEKY PÁČOK

Ak chcete v určitých hrách získať rýchlejšiu alebo presnejšiu odozvu páčok, môžete zmeniť ich vymedzovacie valčeky.

1. Opatrne zatiahnite za hlavičku páčky.
2. Vyberte kovový vymedzovací valček.
3. Nasadte nový vymedzovací valček.
4. Zarovnajte hlavičku páčky správne podľa vršku valčeka.
5. Zatlačte na ňu, kým nezačujete cvaknutie.

AKO VYMENIŤ ZÁVAŽIE V RUKOVÄTIACH

1. Zatlacíte na kryt priestoru pre závažie a posunutím smerom dole ho odstránite.
2. Vložte nové závažie.
3. Nasadíte kryt späť na miesto, kým nezačujete cvaknutie.

BEZPEČNOSTNÉ INCIDENTY

HLÁSENIE BEZPEČNOSTNÉHO INCIDENTU

Nakon sa zaviazal starať sa o bezpečnosť svojich zákazníkov ochranou ich osobných údajov pred neoprávneným zverejnením. Ak máte pocit, že došlo k bezpečnostnému incidentu, pošlite prosím Nakon na e-mailovú adresu support@nacongaming.com nasledujúce informácie (v angličtine):

- Predmet e-mailu: „Security issue“.
- Názov výrobku.
- Dátum nákupu.
- Miesto nákupu.
- Podrobnosti o incidente.
- Miesto, kde boli zraniteľnosť alebo bezpečnostné riziko objavené.
- Podrobný popis krokov nutných k reprodukovaniu zraniteľnosti alebo bezpečnostného rizika, prípadne vrátane snímky obrazovky.

Pri najbližšej príležitosti od nás obdržíte potvrdenie o nahlásení bezpečnostného incidentu a až do jeho vyriešenia budete tiež dostávať priebežné informácie s aktualizáciami stavu tohto hlásenia.

MINIMÁLNA DOBA POSKYTOVANIA BEZPEČNOSTNÝCH ZÁRUK

Bezpečnostné aktualizácie budú k dispozícii po dobu dvoch rokov od okamihu zakúpenia výrobku, až do 31. decembra 2026. Táto služba je koncovému zákazníkovi poskytovaná zadarmo.

ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ S TREŤOU STRANOU

Ak sa nahlásený incident týka predajcu alebo softwarovej knižnice, vyhradzuje si Nakon právo poskytnúť relevantné podrobnosti príslušnej tretej strane bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka.

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Ak požadujete ďalšie informácie o tomto výrobku, môžete sa prostredníctvom formulára na stránke www.nacongaming.com/en/contact obrátiť na náš tím zákazníckej podpory (v angličtine). V záujme urýchlenia vybavenia vašej požiadavky vyplňte prosím podrobne všetky polia formulára.

Tým zákazníckej podpory môžete kontaktovať tiež prostredníctvom živého chatu. Odpovedať na vaše otázky sme pripravení od pondelka do piatku od 9:00 do 18:00 stredoeurópskeho času. Prípadne môžete 24 hodín denne sedem dní v týždni použiť nášho chatbota.

Ak žijete v Severnej Amerike (v USA, Kanade alebo Mexiku), môžete tím zákazníckej podpory kontaktovať tiež telefonicky alebo e-mailom.

V USA a Kanade (v angličtine, španielčine alebo kanadskej francúzštine)

- Telefón: 1-833-622-6687 (bezplatná linka)
- E-mail: support.us@nacongaming.com

V Mexiku (v španielčine)

- Telefón: 001-855-434-0911 (bezplatná linka)
- E-mail: soporte@nacongaming.com

EU prehlásenie o zhode

Výrobok: REVOLUTION X UNLIMITED pre XBOX

Výrobca: Nacon

Nakon prehlasuje, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

- Smernica 2014/30/EU o elektromagnetickej kompatibilite
- Smernica 2011/65/EU o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

Úplne znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej adrese my.nacongaming.com/en-GB/support.

UK prehlásenie o zhode

Výrobok: REVOLUTION X UNLIMITED pre XBOX

Výrobca: Nakon

Nakon prehlasuje, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi Spojeného kráľovstva:

- Predpisy o elektromagnetickej kompatibilite z roku 2016
- Predpisy o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach z roku 2012

Úplne znenie UK prehlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej adrese my.nacongaming.com/en-GB/support.

FCC: Prehlásenie o zhode

Spojené štáty

Tento výrobok vyhovuje časti 15 pravidiel komisie FCC. Výrobok splňuje pri prevádzke nasledujúce dve podmienky: (1) výrobok nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) výrobok musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu funkciu.

Varovanie: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú vyslovene schválené stranou zodpovednou za vyššie uvedenú zhodu, môžu spôsobiť, že užívateľ stratí oprávnenie zariadenie prevádzkovať.

Poznámka: Testovaním tohto zariadenia bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel komisie FCC. Účelom týchto limitov je zaistiť primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných budovách. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu v pásme rádiových vln, a pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že k rušeniu v určitom prípade aj tak nedôjde. Pokiaľ toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo je možné potvrdiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa užívateľom pokúsiť sa rušenie odstrániť niektorým z nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo pozíciu antény prijímača.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zásuvky na inom okruhu, ako ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

Toto zariadenie vyhovuje limitom vystavenia žiareniu stanoveným komisiou FCC pre nekontrolované prostredie.

Hlásenie bezpečnostných incidentov

Nakon sa zaviazal starať sa o bezpečnosť svojich zákazníkov ochranou ich osobných údajov pred neoprávneným zverejnením. Ak máte pocit, že došlo k bezpečnostnému incidentu, postupujte prosím nasledovne:

1) Ako nahlásiť bezpečnostný incident

Pošlite prosím Nakon na e-mailovú adresu support@nacongaming.com nasledujúce informácie (v angličtine):

- názov výrobku,
- dátum nákupu,

- miesto nákupu,
- podrobnosti o incidente,
- miesto, kde boli zraniteľnosť alebo bezpečnostné riziko objavené,
- podrobný popis krokov nutných k reprodukovaniu zraniteľnosti alebo bezpečnostného rizika, prípadne vrátane snímky obrazovky.

Pri najbližšej príležitosti od nás obdržíte potvrdenie o nahlásení bezpečnostného incidentu a až do jeho vyriešenia budete tiež dostávať priebežné informácie s aktualizáciami stavu tohto hlásenia.

Ako predmet e-mailu napíšte prosím „Security issue“.

2) Minimálna doba poskytovania bezpečnostných záruk

Bezpečnostné aktualizácie budú k dispozícii po dobu dvoch rokov od okamihu zakúpenia výrobku, až do 31. decembra 2026.

Tato služba je konečnému zákazníkovi poskytovaná zdarma.

3) Zdieľanie informácií s treťou stranou

Ak sa nahlásený incident týka predajcu alebo softwarovej knižnice, vyhradzuje si Nacon právo poskytnúť relevantné podrobnosti príslušnej tretej strane bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka.

ISED: Prehlásenie

Kanada

Toto zariadenie obsahuje vysielateľ(e)/prijímač(e) nevyžadujúce licenciu, ktoré vyhovujú požiadavkám špecifikácií rádiových štandardov (RSS) kanadského úradu Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) pre vyňatie z licenčných povinností. Prevádzka tohto zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.