Nacon Revolution 5 Unlimited

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

„{PS}“, „PlayStation“, „PS5“, „PlayStation Shapes Logo (gradated)“ a „DualSense“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Vyrobeno a distribuováno na základě licence od společnosti Sony Interactive Entertainment a jejích poboček.

© 2026 NACON
Vyrobeno v Číně

OBSAH

1 - PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU
2 - PŘIPOJENÍ A REŽIMY
3 - LCD OBRAZOVKA A MÍCHÁNÍ ZVUKU
4 - FYZICKÉ PŘIZPŮSOBENÍ
5 - POKROČILÉ PŘIZPŮSOBENÍ
6 - AKTUALIZACE A ÚDRŽBA
7 - BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

CZ /

1 - PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek značky NACON®.
Účelem tohoto výrobku je obohatit váš zážitek z hraní videoher. Tuto příručku si prosím uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

OBSAH

Revolution 5 Unlimited
Pouzdro na uskladnění
Schránka na příslušenství
2 směrové ovladače
6 závaží (2x 10 g, 2x 14 g, 2x 16 g)
Nabíjecí stanice
3m kabel USB-A / USB-C
6 hlaviček páček (2 konkávní, 4 konvexní)
Bezdrátový USB adaptér
Kovové válečky páček (2x 30°, 2x 38°)
Stručná příručka

VÝROBNÍ ŠTÍTEK

1. Chcete-li si prohlédnout informace na výrobním štítku, sejměte zadní kryt ovladače.
2. Informace týkající se nabíjecí stanice se nacházejí na její spodní straně.

DODATEČNÉ INFORMACE

Rozměry ovladače: 164 x 115 x 56 mm
Rozměry nabíjecí stanice: 92 x 86 x 50 mm
Hmotnost ovladače: 327 g
Hmotnost nabíjecí stanice: 87 g
Vstupní parametry ovladače: 5 V {DC} 1 500 mA
Vstupní parametry nabíjecí stanice: 5 V {DC} 1 500 mA
Tento výrobek by neměl být připojován k napájecímu zdroji, jehož výstupní výkon je vyšší než 15 W.

POZNÁMKA: *Za účelem zlepšování vašeho herního zážitku budeme pravděpodobně skrz aplikaci R5U Updater, dostupnou ke stažení z našeho webu, vydávat aktualizace firmwaru ovladače. Dostupnost nových aktualizací proto v této aplikaci pravidelně kontrolujte.*

PŘEHLED PRVKŮ

1. Levá páčka
2. Tlačítko Vytvořit
3. Displej
4. Tlačítko Menu
5. Akční tlačítka
6. Pravá páčka
7. Tlačítko PS
8. Tlačítko zkratky 7 (S7)
9. Směrový ovladač
10. Tlačítko pro ztlumení mikrofonu
11. 3,5mm zdířka
12. Pravá spoušť (RT)
13. Pravé tlačítko (RB)
14. Levé tlačítko (LB)
15. Levá spoušť (LT)
16. Tlačítko zkratky 1 (S1)
17. Multifunkční tlačítko
18. Port USB-C
19. Přepínač platformy (PC, PS5)
20. Tlačítko zkratky 2 (S2)
21. Tlačítko zkratky 6 (S6)
22. Tlačítko zkratky 4 (S4)
23. Blokování pravé spouště
24. Tlačítko profilu
25. Přepínač režimu (bezdrátový s adaptérem, Bluetooth®, drátový)
26. Nabíjecí konektory
27. Přepínač klasického a pokročilého režimu
28. Blokování levé spouště
29. Tlačítko zkratky 3 (S3)
30. Tlačítko zkratky 5 (S5)
31. Otvor pro resetování ovladače

NABÍJENÍ OVLADAČE

Existují dva způsoby, jak nabíjet tento ovladač.

KLASICKÉ NABÍJENÍ (ZHRUBA 7 HODIN):

Připojte nabíjecí stanici k vašemu hernímu zařízení (konzoli PlayStation®5 nebo počítači) a umístěte na ni ovladač. Ovladač se automaticky začne nabíjet a stav tohoto nabíjení se bude zobrazovat na displeji ovladače.

RYCHLÉ NABÍJENÍ (ZHRUBA 3 HODINY):

Pomocí přiloženého USB kabelu připojte ovladač přímo ke konzoli PlayStation®5 nebo počítači. Ovladač se automaticky začne nabíjet a stav tohoto nabíjení se bude zobrazovat na displeji ovladače.

Při zapínání ovladače se na jeho displeji zobrazí ikona baterie s aktuální úrovní jejího nabití.

2 - PŘIPOJENÍ A REŽIMY

REŽIMY PRO PS5 A PC

Ovladač Revolution 5 Unlimited je určený pro herní konzoli PlayStation®5 a zároveň je kompatibilní s PC.

REŽIM PRO PS5

V režimu pro PS5 je ovladač optimalizován pro konzoli PlayStation®5. Rozhraní je bílé.

Přepněte tlačítko pro volbu platformy na PS5. Světelný kruh kolem pravé páčky se rozsvítí bíle.

Zpoždění signálu je standardně nastaveno na 4 ms v souladu s požadavky konzole a nelze ho změnit.

REŽIM PRO PC

V režimu pro PC konzole PlayStation®5 ovladač nerozpozná. Můžete ho používat pouze na počítači. Rozhraní je fialové.

Odpojte ovladač od konzole PlayStation®5 a přepněte tlačítko pro volbu platformy na PC. Světelný kruh kolem pravé páčky se rozsvítí fialově.

Budete mít přístup ke všem funkcím dostupným v režimu pro PS5 a třem dalším funkcím, které jsou k dispozici pouze na počítači:

- Můžete zkrátit délku zpoždění signálu na 1 ms v drátovém režimu a 2 ms v bezdrátovém režimu.
- Můžete aktivovat gyroskopické ovládání dokonce i ve hrách, které ho nepodporují.
- S pomocí aplikace můžete na tlačítka zkratek namapovat klávesy z klávesnice.

TECHNICKÉ INFORMACE

1. Tento ovladač využívá radiofrekvenční pásmo 2,4 GHz. V případě, že herní konzole PlayStation®5 nebo jiná zařízení rovněž využívají radiofrekvenční pásmo 2,4 GHz, existuje možnost, že dojde k rušení bezdrátového signálu.
2. Protože za funkčnost tohoto ovladače zodpovídá Nacon, ověřili jsme jeho fungování s modelovými řadami CFI-1000, CFI-2000 a CFI-7000 konzole PlayStation®5, včetně bezdrátového provozu.
3. Při používání modelové řady CFI-1000 konzole PlayStation® 5 doporučujeme zapojit bezdrátový USB adaptér tohoto ovladače do USB portu na přední straně konzole PlayStation® 5.

JAK POUŽÍVAT BEZDRÁTOVÝ REŽIM S ADAPTÉREM

V tomto bezdrátovém režimu je vyžadován přiložený adaptér.

1. Zapojte adaptér do vašeho herního zařízení (konzole PlayStation®5 nebo počítače).

A NEBO B

2. Přepněte tlačítko pro volbu režimu na **Bezdrátový**.
3. Podržením tlačítka PS po dobu tří sekund zapněte ovladač.

PÁROVÁNÍ ADAPTÉRU

Pořídíte-li si nový adaptér nebo vám připojení přestane fungovat, můžete ovladač s adaptérem znovu spárovat.

1. Na integrovaném displeji přejděte do **Settings > Pairing > Dongle.** (Nastavení > Párování > Adaptér)
2. Stiskněte tlačítko na adaptéru.

Po úspěšném připojení se zobrazí potvrzení.

JAK POUŽÍVAT DRÁTOVÝ REŽIM

1. Pomocí přiloženého USB kabelu připojte ovladač k vašemu hernímu zařízení (konzoli PlayStation®5 nebo počítači).
2. Přepněte tlačítko pro volbu režimu na **Drátový**.
3. Podržením tlačítka PS po dobu tří sekund zapněte ovladač.

ZPOŽDĚNÍ SIGNÁLU

JAK ZMĚNIT ZPOŽDĚNÍ

V režimu pro PC ovladač Revolution 5 Unlimited automaticky optimalizuje frekvenci dotazování tak, aby bylo dosaženo maximálního výkonu. Není nutné nic nastavovat.

Drátové připojení: Automaticky používá frekvenci 1 000 Hz (reakční doba 1 ms) pro kompetitivní hru bez jakéhokoliv zpoždění.
Bezdrátové připojení: Automaticky používá frekvenci 500 Hz (reakční doba 2 ms).

V režimu pro PS5 je frekvence dotazování přizpůsobena tak, aby splňovala požadavky konzole.

JAK POUŽÍVAT BLUETOOTH® PŘIPOJENÍ PRO HRANÍ

Když přepnete ovladač do režimu **Bluetooth®**:

- Ovladač budete moct používat s kompatibilními zařízeními, jako je PC, Mac, zařízení s operačním systémem Android a Smart televize.
- Funkce přehrávání zvuku a vibrací nebudou dostupné kvůli omezením protokolu Bluetooth®.

POZNÁMKA pro uživatele zařízení Apple: *Ačkoliv mobilní aplikace R5U Navigator sloužící k úpravě nastavení ovladače funguje na zařízeních s iOS bezchybně, kvůli omezením společnosti Apple týkajícím se kompatibility ovladačů nelze ovladač Revolution 5 Unlimited používat na zařízeních iPhone, iPad nebo Apple TV k hraní her.*

1. Přepněte tlačítko pro volbu režimu na **Bluetooth®**.

2. Podržte tlačítko PS na ovladači po dobu tří sekund.
3. Stiskněte multifunkční tlačítko. Integrovaný displej se zapne.
4. Na displeji přejděte do **Settings > Pairing > Bluetooth®.** (Nastavení > Párování > Bluetooth®)

Proces párování se zahájí a po úspěšném připojení se zobrazí potvrzení.

***TIP:** Chcete-li v režimu Bluetooth® nebo v bezdrátovém režimu s adaptérem rychle vypnout ovladač, přepněte tlačítko pro volbu režimu na **Drátový**. Tím ovladač okamžitě vypnete.*

3 - LCD OBRAZOVKA A MÍCHÁNÍ ZVUKU

JAK POUŽÍVAT DISPLEJ

Integrovaný LCD displej zobrazuje informace o stavu ovladače a umožňuje vám provádět základní úpravy bez nutnosti používat aplikaci.

1. Pro zapnutí nebo vypnutí displeje stiskněte multifunkční tlačítko.
2. Pro pohyb v nabídkách používejte směrový ovladač a tlačítka X (potvrdit) a O (zpět).

Na integrovaném displeji se v levém horním rohu zobrazuje příslušná ikona platformy. V režimu pro PS5 je rozhraní bílé, zatímco v režimu pro PC je fialové.

***POZNÁMKA:** Chcete-li změnit jazyk, ve kterém se zobrazuje text na LCD displeji, musíte použít aplikaci R5U Updater pro PC/Mac. Více informací naleznete v části „Změna jazyka LCD displeje“.*

INFORMACE DOSTUPNÉ NA DISPLEJI

1. Režim ovladače pro PS5 nebo pro PC
2. Klasický nebo pokročilý režim
3. Zvolený profil
4. Gyroskop zapnutý
5. Režim Bluetooth® nebo bezdrátový s adaptérem
6. Mikrofon zapnutý/vypnutý
7. Úroveň nabití baterie

JAK MĚNIT NASTAVENÍ POMOCÍ DISPLEJE

S pomocí displeje můžete měnit následující nastavení:

ZVUK

V drátovém režimu nebo v bezdrátovém režimu s adaptérem můžete měnit nastavení zvuku poté, co k ovladači připojíte drátovou náhlavní soupravu.

- **Hlasitost**: Změňte hlasitost vaší drátové náhlavní soupravy.
- **Zisk mikrofonu**: Zvyšte nebo snižte zisk mikrofonu vaší drátové náhlavní soupravy.
- **Míchání zvuku**: Upravte vyvážení hlasitosti mezi zvukem z herního zařízení a zvukem z připojeného Bluetooth® zařízení. Díky tomu můžete během hraní poslouchat hudbu nebo zvuk videa přehrávaného na vašem mobilním telefonu.

***POZNÁMKA:** Funkci míchání zvuku nemůžete použít pro nastavení hlasitosti odposlechu mikrofonu, protože data z něj směřují pouze do herního zařízení.*

Je-li ovladač přepnut do režimu **Bluetooth®**, možnosti nastavení zvuku jsou na displeji nepřístupné.

PÁČKY

Můžete upravovat chování páček:

- Upravte reakční křivku páček nezávisle jednu na druhé s využitím přednastavených možností. Chcete-li nastavit vlastní křivku, použijte aplikaci a přepněte ovladač do pokročilého režimu.
- Zaměňte levou páčku za pravou a obráceně.
- Upravte mrtvou zónu páček.
- Aktivujte nebo deaktivujte režim **Shooter Pro**. Tento režim odstraní mrtvou zónu u vámi zvolené páčky. Doporučujeme ho používat ve střílečkách.
- Aktivujte nebo deaktivujte režim **Sensitivity +**. V tomto režimu bude ovladač předávat větší množství dat při diagonálním pohybu páček, takže se budete moct po obrazovce pohybovat rychleji.
- Obraťte osu Y.
- Nastavte režim gyroskopického ovládání:
    - V režimu pro PC můžete aktivovat režim gyroskopického ovládání i ve hrách, které ho nepodporují. V tomto režimu emuluje šestiosá čipová sada ovladače pohyb jedné z páček nebo směrového ovladače. Můžete si vybrat, jestli chcete pohybem ovladače v prostoru emulovat levou nebo pravou páčku nebo směrový ovladač.
    - V pokročilém režimu si na displeji můžete vybrat pouze to, jestli chcete režim gyroskopického ovládání aktivovat, nebo ne. Pro úpravu mrtvé zóny nebo přiřazení gyroskopického ovládání ke směrovému ovladači nebo jedné z páček musíte použít aplikaci.

MAPOVÁNÍ

Mapování v klasickém režimu

- Na tlačítka zkratek můžete namapovat jakékoliv tlačítko ovladače.
- Chcete-li přemapovat tlačítko zkratky, u kterého už je nastavená nějaká zkratka, můžete úpravu provést přímo na displeji.
- Tlačítka zkratek můžete používat s přednastavenými profily, nastavení ale nemůžete po úpravě uložit.

JAK POUŽÍVAT BLUETOOTH® PŘIPOJENÍ PRO MÍCHÁNÍ ZVUKU

Když přepnete ovladač do režimu **Bluetooth®**:

- Funkce přehrávání zvuku a vibrací nebudou dostupné kvůli omezením protokolu Bluetooth®.
- Ovladač budete moct používat s kompatibilními zařízeními, jako je PC, Mac, zařízení s operačním systémem Android a Smart televize.

Když přepnete ovladač do režimu drátového připojení nebo bezdrátového připojení s adaptérem, můžete využít duálního připojení. Při použití této funkce dochází ke smíchání dvou zdrojů zvuku:

- zvuku z vašeho herního zařízení,
- zvuku z Bluetooth® zařízení připojeného k vašemu ovladači (například mobilního telefonu).

Oba zvuky jsou následně odeslány do zdířky v ovladači.

1. Zapněte na vašem herním zařízení režim párování.
2. Přepněte tlačítko pro volbu režimu na **Drátový** nebo **Bezdrátový**.

3. Podržte tlačítko PS po dobu tří sekund.
4. Stiskněte multifunkční tlačítko. Integrovaný displej se zapne.
5. Na displeji přejděte do **Settings > Pairing > Bluetooth®**. (Nastavení > Párování > Bluetooth®)

Proces párování se zahájí a po úspěšném připojení se zobrazí potvrzení.

4 - FYZICKÉ PŘIZPŮSOBENÍ

AKTIVACE NEBO DEAKTIVACE SYSTÉMU BLOKOVÁNÍ SPOUŠTÍ

Díky systému blokování spouští můžete proměnit analogové spouště v digitální tlačítka okamžitě reagující na váš příkaz.

1. Stiskněte tlačítko. Tím systém odemknete.
2. Podržte tlačítko.
3. Pro aktivaci systému posuňte tlačítko nahoru, pro deaktivaci dolů.

Krátký stisk
Dlouhý stisk

PŘIZPŮSOBENÍ OVLADAČE A PÁČEK

JAK VYMĚNIT HLAVIČKU PÁČKY NEBO SMĚROVÝ OVLADAČ

Některé části ovladače můžete vyměnit a přizpůsobit svým potřebám pomocí dodatečného příslušenství – hlaviček páček, směrového ovladače, vymezovacích válečků páček a závaží.

1. Opatrně zatáhněte za hlavičku páčky nebo směrový ovladač.
2. Nasaďte novou hlavičku páčky nebo směrový ovladač.
3. Zatlačte na ně, dokud neuslyšíte cvaknutí.

JAK VYMĚNIT KOVOVÉ VYMEZOVACÍ VÁLEČKY PÁČEK

Chcete-li v určitých hrách získat rychlejší, nebo naopak přesnější odezvu páček, můžete změnit jejich vymezovací válečky.

1. Opatrně zatáhněte za hlavičku páčky.
2. Vyjměte kovový vymezovací váleček.
3. Nasaďte nový vymezovací váleček.
4. Zarovnejte hlavičku páčky správně podle vršku válečku.
5. Zatlačte na ni, dokud neuslyšíte cvaknutí.

JAK VYMĚNIT ZÁVAŽÍ V RUKOJETÍCH

1. Zatlačte na kryt prostoru pro závaží a posunem směrem dolů ho odstraňte.
2. Vložte nové závaží.
3. Nasuňte kryt zpět na místo, dokud neuslyšíte cvaknutí.

5 - POKROČILÉ PŘIZPŮSOBENÍ

KLASICKÝ A POKROČILÝ REŽIM

Váš ovladač disponuje dvěma režimy: **klasickým** a **pokročilým**.
K přepnutí režimu použijte tlačítko pro přepínání mezi klasickým a pokročilým režimem na zadní straně ovladače.
Chcete-li ovladač přepnout na **klasický** režim, posuňte tlačítko na **C**.
Chcete-li ovladač přepnout na **pokročilý** režim, posuňte tlačítko na **A**.

KLASICKÝ REŽIM (C)

V **klasickém** režimu funguje ovladač stejně jako jakýkoliv jiný ovladač pro PlayStation®5 nebo počítač.

- K základní úpravě nastavení ovladače můžete používat integrovaný displej.
- K základní úpravě nastavení ovladače nepotřebujete aplikaci.
- Můžete upravovat až dvanáct profilů.

*Více informací naleznete v části **„Profily v klasickém režimu“.***

POKROČILÝ REŽIM (A)

V **pokročilém** režimu můžete provádět podrobnější úpravu nastavení.

- S pomocí aplikace můžete upravovat všechna nastavení ovladače, jakož i spravovat herní profily.
- Můžete upravovat až osm profilů.

*Více informací naleznete v části **„Profily v pokročilém režimu“.***

PROFILY

Celkově můžete mít přístup až k dvaceti profilům. Pro přepínání mezi profily stiskněte tlačítko pro volbu profilu.

PROFILY V KLASICKÉM REŽIMU

V **klasickém** režimu máte přístup k dvanácti profilům:

- čtyřem pro **PlayStation®5**,
- čtyřem pro **PC**,
- čtyřem pro **Bluetooth®**.

Ty oceníte, když budete chtít rychle a snadno upravit svůj herní zážitek, aniž byste museli používat aplikaci. Upravovat je můžete pouze s využitím displeje.

PROFILY V POKROČILÉM REŽIMU

V **pokročilém** režimu máte přístup k osmi profilům:

- čtyřem pro **PlayStation®5**,
- čtyřem pro **PC** nebo **Bluetooth®**.

Ty vám přijdou vhod, když zatoužíte po detailnější úpravě svého herního zážitku.
Abyste je mohli používat, potřebujete aplikaci.

Mapování v pokročilém režimu

- Za účelem ukládání nastavení tlačítek zkratek můžete vytvářet vlastní profily.
- V režimu pro PC můžete s pomocí aplikace namapovat na tlačítka zkratek klávesy z klávesnice.
- Chcete-li během hraní změnit na displeji nastavení tlačítka zkratky, můžete na něj namapovat pouze některé z tlačítek ovladače. Abyste na něj mohli namapovat jinou klávesu z klávesnice, musíte použít aplikaci.

VLASTNÍ NASTAVENÍ

- Aktivujte nebo deaktivujte Bluetooth® v **drátovém** režimu nebo v **bezdrátovém** režimu s adaptérem a navažte duální připojení. Ovladač se automaticky připojí k poslednímu připojenému Bluetooth® zařízení.

- Zahajte párování bezdrátového adaptéru nebo Bluetooth® zařízení.
- Aktivujte nebo deaktivujte kterýkoliv ze čtyř vibračních motorků nezávisle jeden na druhém.
- Použijte **úsporný** režim:
    - Aktivujte nebo deaktivujte režim **úspory baterie**.
    - Upravte úroveň jasu displeje.
    - Nastavte dobu, po které se displej při nepoužívání automaticky vypne.
    - Nastavte dobu, po které se automaticky sníží úroveň jasu displeje.

JAK POUŽÍVAT MOBILNÍ APLIKACI

Doprovodná aplikace k ovladači Revolution 5 Unlimited s názvem „**R5U Navigator**“ je k dispozici zdarma v obchodech pro operační systémy Android a iOS. Tato mobilní aplikace vám jako jediná umožňuje plně si přizpůsobit ovladač přímo z chytrého telefonu (profily, mapování, makra, zvuk, RGB podsvícení).

Na webových stránkách společnosti Nacon je k dispozici také aplikace pro **PC/Mac**, která však slouží pouze k aktualizaci firmwarů vašeho ovladače a bezdrátového adaptéru a ke změně jazyka LCD displeje.

1. Stáhněte si aplikaci **R5U Navigator** z obchodu App Store (iOS) nebo Obchodu Play (Android).

iOS

Android

2. Na integrovaném displeji ovladače přejděte do nastavení Bluetooth® a aktivujte „APP BLUETOOTH“. Světelný kruh kolem pravé páčky začne střídavě blikat žlutě a bíle.
3. Spusťte aplikaci ve svém chytrém telefonu a podle pokynů proveďte spárování ovladače.

POZNÁMKA: *Ovladač si můžete přizpůsobovat pomocí mobilní aplikace, pouze když hrajete na konzoli nebo PC v drátovém či bezdrátovém režimu s adaptérem.*

VYTVÁŘENÍ MAKER (POUZE NA PC)

Vytváření vlastních maker zpřístupňuje pokročilé možnosti ovládání a umožňuje bez námahy provádět komplexní kombinace stisků tlačítek, protože s pomocí makra lze nastavenou posloupnost akcí provést jediným stiskem tlačítka.

VYTVOŘENÍ POSLOUPNOSTI

Chcete-li začít s nastavováním vlastních maker, připojte ovladač k chytrému telefonu pomocí Bluetooth® a spusťte mobilní aplikaci R5U Navigator.

1. Přejděte do sekce **PC**.
2. Zvolte **profil** (P1 až P4).
3. Přejděte na záložku **Macro** (Makro).

Makro můžete vytvořit kombinací následujících vstupů:

- **Tlačítka ovladače:** Jakákoliv standardní tlačítka na ovladači.
- **Klávesy klávesnice:** Kompatibilní klávesy na klávesnici. Konkrétní klávesy naleznete v seznamu podporovaných kláves v aplikaci.

OMEZENÍ POČTU VSTUPŮ A PŘIZPŮSOBENÍ INTERVALŮ

Pro zajištění optimálního výkonu a kompatibility platí, že:

- **Množství:** Jedno makro může obsahovat až šest po sobě jdoucích vstupů.
- **Souběžnost:** Každý vstup může ve stejný okamžik stisknout až tři tlačítka.
- Potřebujete-li rychlejší provedení nebo konkrétní načasování kombinace stisků, použijte rozbalovací seznamy (1) v aplikaci k ručnímu nastavení prodlevy mezi jednotlivými vstupy.

POKROČILÁ NASTAVENÍ SPUŠTĚNÍ (DALŠÍ MOŽNOSTI)

Po vytvoření posloupnosti můžete nastavit, jak přesně se bude makro při spuštění ve hře chovat. Chcete-li upravit nastavení spuštění makra, klepněte na tlačítko **„+ More options“** (+ Další možnosti).

Režim spuštění (Play option):

Určete způsob spuštění makra výběrem jedné ze čtyř následujících možností:

1. **Spustit jednou**: Makro se po stisknutí přiřazeného tlačítka zkratky spustí přesně jednou.
2. **Spustit několikrát**: Makro se po stisknutí přiřazeného tlačítka zkratky spustí několikrát. Přesný počet spuštění určíte nastavením „Počtu spuštění“ (Play time) – viz níže.
3. **Opakovat, dokud nebude tlačítko zkratky znovu stisknuto:** Makro se spouští stále dokola v nepřetržité smyčce. Stisknutím přiřazeného tlačítka zkratky posloupnost spustíte a dalším stisknutím ji zastavíte.
4. **Opakovat, dokud je tlačítko zkratky stisknuté:** Makro se spouští stále dokola v nepřetržité smyčce pouze po dobu, po kterou držíte přiřazené tlačítko zkratky stisknuté. Po uvolnění se okamžitě zastaví.

Dodatečná nastavení spuštění:

V závislosti na možnosti zvolené v seznamu „Režim spuštění“ (**Play option**) se zpřístupní dodatečná nastavení sloužící k doladění vašeho makra (2):

1. **Počet spuštění (Play time)**: Určuje, kolikrát přesně se má makro spustit. ***POZNÁMKA:*** *Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že vyberete možnost „**Spustit několikrát**“.*
2. **Zpoždění před opakováním:** Určuje délku přestávky předtím, než se celá posloupnost makra spustí znovu.
   POZNÁMKA: *Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že vyberete možnost „**Spustit několikrát**“, „**Opakovat, dokud nebude tlačítko zkratky znovu stisknuto**“ nebo „**Opakovat, dokud je tlačítko zkratky stisknuté**“.*

PŘIŘAZENÍ MAKRA

Vytvoření makra představuje pouze první krok. Abyste ho mohli použít ve hře, musíte ho namapovat na konkrétní tlačítko zkratky na ovladači:

1. V mobilní aplikaci přejděte na záložku **Mapping** (Mapování).
2. Zvolte tlačítko, které chcete použít. Pro co nejsnazší spouštění maker doporučujeme používat zadní tlačítka zkratek S1 až S4.
3. K tomuto tlačítku přiřaďte ze seznamu nově vytvořené makro (např. M1). Vaše nastavení se uloží do právě aktivního profilu ve vašem ovladači.

VAROVÁNÍ: *Mějte prosím na paměti, že používání maker je v mnoha kompetitivních multiplayerových hrách a na e-sportovních turnajích přísně zakázáno. Software pro odhalování podvodníků může vstupy z makra vyhodnotit jako podvodný software třetích stran, což může vést k dočasnému pozastavení nebo trvalému zablokování vašeho herního účtu.*

Společnost NACON nenese odpovědnost za žádné zákazy, postihy ani omezení účtu vzniklé v důsledku používání funkce maker. Důrazně vám doporučujeme, abyste si před použitím maker zkontrolovali smluvní podmínky a oficiální pravidla konkrétních online her, které hrajete.

SHRNUTÍ MOŽNÝCH ZMĚN NASTAVENÍ

Toto je seznam všech změn nastavení, které můžete provést na integrovaném displeji nebo v aplikaci, s ohledem na aktuální režim ovladače.

Režim pro PS5
Režim pro PC
Bluetooth®
Klasický
Pokročilý
Ano
Ne
V mobilní aplikaci

ZVUK
Hlasitost sluchátek
Zisk mikrofonu
Míchání zvuku

PÁČKY
Vybrat reakční křivku
Mrtvá zóna
Shooter Pro
Sensitivity +
Obrátit osu Y
Zaměnit páčky
Gyroskop

*Podporuje-li to hra.

MAPOVÁNÍ
Namapovat tlačítko ovladače
Namapovat klávesu klávesnice
Makra

VLASTNÍ NASTAVENÍ
Režim úspory baterie
Vypnutí displeje
Vypnutí ovladače
Jas displeje
Párování adaptéru
Párování Bluetooth®
Vibrace
Správa napájení

Křivky páček
RGB efekt
Frekvence dotazování 1 000 Hz
Úprava os gyroskopu
Nastavení ekvalizéru
Upravit mrtvou zónu spouští

6 - AKTUALIZACE A ÚDRŽBA

JAK POUŽÍVAT APLIKACI PRO PC/MAC

Aplikace pro PC/Mac slouží výhradně k aktualizaci firmwaru a změně jazyka LCD displeje ovladače. Pro úpravu profilů, tvorbu maker a mapování tlačítek použijte prosím mobilní aplikaci R5U Navigator pro Android a iOS.

AKTUALIZACE FIRMWARU

Abyste zajistili optimální výkon, nízkou latenci a kompatibilitu ovladače, kontrolujte pravidelně dostupnost aktualizací firmwaru jak pro ovladač, tak pro bezdrátový adaptér.

1. Z webu nacongaming.com si stáhněte aplikaci R5U Updater pro PC nebo Mac.
2. K počítači připojte ovladač (pomocí přiloženého USB kabelu) nebo bezdrátový adaptér.
3. Spusťte aplikaci a vyberte možnost „**Update Controller**“ (Aktualizovat ovladač) nebo „**Update USB Dongle**“ (Aktualizovat adaptér).
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces aktualizace firmwaru.

***VAROVÁNÍ**: Během aktualizace firmwaru ovladače neodpojujte USB kabel.*

ZMĚNA JAZYKA LCD DISPLEJE

Jazyk, ve kterém se zobrazuje text na integrovaném LCD displeji ovladače, můžete změnit pouze v této aplikaci.

1. Pomocí přiloženého USB kabelu připojte ovladač k PC nebo Macu.
2. Spusťte aplikaci R5U Updater a přejděte na záložku „**Screen language**“ (Jazyk displeje).
3. Ze seznamu vyberte požadovaný jazyk. LCD displej ovladače se automaticky přepne na zvolený jazyk.

JAK KOMPLETNĚ ZRESETOVAT OVLADAČ

Potřebujete-li kompletně zresetovat ovladač, stiskněte kancelářskou sponkou tlačítko v otvoru pro resetování ovladače, který se nachází na jeho zadní straně.

JAK VYMĚNIT BATERII

Baterie vašeho ovladače je vyjímatelná a lze ji vyměnit za specifickou baterii značky Nacon, kterou je možné zakoupit na webu nacongaming.com.

Při výměně baterie postupujte podle následujících kroků:

1. Opatrně uvolněte vrchní kryt **(A)** i obě rukojeti **(B)** a odstraňte je. Doporučujeme použít plastový nástroj na otevírání elektronických zařízení, abyste ovladač nepoškodili.
2. Pomocí malého křížového šroubováku Phillips (není součástí balení) odšroubujte šest šroubů na zadní straně ovladače.
3. Nadzvedněte a odstraňte zadní kryt, abyste získali přístup k baterii pod ním.
4. Opatrně odpojte konektor baterie od základní desky.

5. Vyjměte starou baterii.
6. Zapojte novou baterii. Ujistěte se, že konektor je ve správné poloze.
7. Sestavte zpět ovladač.

***VAROVÁNÍ**: Baterii nepropichujte ani nepoškozujte. Se starou baterií naložte v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí.*

7 - BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

HLÁŠENÍ BEZPEČNOSTNÍHO INCIDENTU

Nacon se zavázal pečovat o bezpečnost svých zákazníků ochranou jejich osobních údajů před neoprávněným zveřejněním. Máte-li pocit, že došlo k bezpečnostnímu incidentu, pošlete prosím Naconu na e-mailovou adresu support@nacongaming.com následující informace (v angličtině):

- Předmět e-mailu: „Security issue“.
- Název výrobku.
- Datum zakoupení.
- Místo zakoupení.
- Podrobnosti o incidentu.
- Místo, kde byly zranitelnost nebo bezpečnostní riziko objeveny.
- Podrobný popis kroků nutných k reprodukování zranitelnosti nebo bezpečnostního rizika, případně včetně snímků obrazovky.

Při nejbližší příležitosti od nás obdržíte potvrzení o nahlášení bezpečnostního incidentu a až do jeho vyřešení budete rovněž dostávat průběžné informace s aktualizacemi stavu tohoto hlášení.

MINIMÁLNÍ DOBA POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁRUK

Bezpečnostní aktualizace budou k dispozici po dobu dvou let od okamžiku zakoupení výrobku, až do 31. prosince 2026. Tato služba je koncovému zákazníkovi poskytována zdarma.

SDÍLENÍ INFORMACÍ S TŘETÍ STRANOU

Pokud se nahlášený incident týká prodejce nebo softwarové knihovny, vyhrazuje si Nacon právo předat relevantní podrobnosti příslušné třetí straně bez předchozího upozornění zákazníka.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Požadujete-li další informace o tomto výrobku, můžete se skrz stránku my.nacongaming.com/contact spojit s naším týmem zákaznické podpory. V zájmu urychlení vyřízení vašeho požadavku vyplňte prosím správně a podrobně všechna pole formuláře.

Tým zákaznické podpory můžete kontaktovat rovněž prostřednictvím živého chatu. Zodpovědět vaše dotazy jsme připraveni od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00 středoevropského času (kromě francouzských státních svátků). Případně můžete 24 hodin denně sedm dní v týdnu použít našeho chatbota.

- **Podpora**: my.nacongaming.com/contact
- **Webové stránky**: www.nacongaming.com
- **E-mailová adresa**: support@nacongaming.com

Německo:

- **E-mailová adresa**: support.de@nacongaming.com
- **Telefon**: 02271-9047997

Pokud žijete v Severní Americe (v USA, Kanadě nebo Mexiku), můžete tým zákaznické podpory kontaktovat rovněž po telefonu nebo e-mailu.

V USA a Kanadě (v angličtině, španělštině nebo kanadské francouzštině)
- **Telefon**: 1-833-622-6687 (bezplatná linka)
- **E-mailová adresa**: support.us@nacongaming.com

V Mexiku (ve španělštině)
- **Telefon**: 001-855-434-0911 (bezplatná linka)
- **E-mail**: soporte@nacongaming.com

DISTRIBUTOŘI

DISTRIBUTOR / OBLAST
POŠTOVNÍ ADRESA
E-MAIL ZÁKAZNICKÉ PODPORY
TELEFONNÍ ČÍSLO

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EU)

Produkt: REVOLUTION 5 UNLIMITED pro PlayStation®5
Výrobce: Nacon
Nacon prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s následujícími harmonizačními právními předpisy Unie:
- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě
- Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na našem webu my.nacongaming.com.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (UK)

Produkt: REVOLUTION 5 UNLIMITED pro PlayStation®5
Výrobce: Nacon
Nacon prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s následujícími právními předpisy Spojeného království:
- Předpisy o elektromagnetické kompatibilitě z roku 2016
- Předpisy o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012

Úplné znění UK prohlášení o shodě je k dispozici na našem webu my.nacongaming.com.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (USA)

Tento produkt vyhovuje části 15 pravidel komise FCC. Produkt splňuje při provozu následující dvě podmínky:
1. Produkt nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Produkt musí akceptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí funkci.

VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za výše uvedenou shodu, mohou způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení provozovat.

POZNÁMKA: *Testováním tohoto zařízení bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Účelem těchto limitů je zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných budovách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.*

Neexistuje však záruka, že k rušení v určitém případě nedojde i tak. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze potvrdit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživatelům pokusit se rušení odstranit některými z následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo pozici antény přijímače.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového nebo televizního technika.

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření stanoveným komisí FCC pro nekontrolované prostředí.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (KANADA)

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) nevyžadující licenci, které vyhovují požadavkům specifikací rádiových standardů (RSS) kanadského úřadu Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) pro vyjmutí z licenční povinnosti. Produkt splňuje při provozu následující dvě podmínky:

1. Produkt nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Produkt musí akceptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí funkci.

Licencováno pro prodej v Evropské unii, Spojeném království, Austrálii, Novém Zélandu a Spojených státech. Vyrobila společnost Nacon. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.