Nacon Revolution 5 Unlimited

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

„{PS}“, „PlayStation“, „PS5“, „PlayStation Shapes Logo (gradated)“ a „DualSense“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Vyrobené a distribuované na základe licencie od spoločnosti Sony Interactive Entertainment a jej pobočiek.

© 2026 NACON
Vyrobené v Číne

OBSAH
1 - PREDSTAVENIE VÝROBKU
2 - PRIPOJENIE A REŽIMY
3 - LCD DISPLEJ A MIXOVANIE ZVUKU
4 - FYZICKÉ PRISPÔSOBENIE
5 - POKROČILÉ PRISPÔSOBENIE
6 - AKTUALIZÁCIA A ÚDRŽBA
7 - BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A PRÁVNE UPOZORNENIA

SK /

1 - PREDSTAVENIE VÝROBKU

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento výrobok značky NACON®.
Účelom tohto výrobku je obohatiť váš zážitok z hrania videohier. Túto príručku si, prosím, uschovajte na bezpečnom mieste na budúce použitie.

OBSAH

Revolution 5 Unlimited
Puzdro na uskladnenie
Schránka na príslušenstvo
2 smerové ovládače
6 závaží (2x 10 g, 2x 14 g, 2x 16 g)
Nabíjacia stanica
3m kábel USB-A / USB-C
6 hlavičiek páčok (2 konkávne, 4 konvexné)
Bezdrôtový USB adaptér
Kovové valčeky páčok (2x 30°, 2x 38°)
Stručná príručka

VÝROBNÝ ŠTÍTOK

1. Ak si chcete pozrieť informácie na výrobnom štítku, odstráňte zadný kryt ovládača.
2. Informácie týkajúce sa nabíjacej stanice sa nachádzajú na jej spodnej strane.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Rozmery ovládača: 164 x 115 x 56 mm
Rozmery nabíjacej stanice: 92 x 86 x 50 mm
Hmotnosť ovládača: 327 g
Hmotnosť nabíjacej stanice: 87 g
Vstupné parametre ovládača: 5 V {DC} 1 500 mA
Vstupné parametre nabíjacej stanice: 5 V {DC} 1 500 mA
Tento výrobok by sa nemal pripájať k napájaciemu zdroju, ktorého výstupný výkon je vyšší ako 15 W.

POZNÁMKA: *Na účely zlepšovania vášho herného zážitku budeme pravdepodobne cez aplikáciu R5U Updater, ktorú si môžete stiahnuť z nášho webu, vydávať aktualizácie firmwaru ovládača. Dostupnosť nových aktualizácií preto v tejto aplikácii pravidelne kontrolujte.*

PREHĽAD PRVKOV

1. Ľavá páčka
2. Tlačidlo Vytvoriť
3. Displej
4. Tlačidlo Menu
5. Akčné tlačidlá
6. Pravá páčka
7. Tlačidlo PS
8. Tlačidlo skratky 7 (S7)
9. Smerový ovládač
10. Tlačidlo na stlmenie mikrofónu
11. 3,5 mm zdierka
12. Pravá spúšť (R2)
13. Pravé tlačidlo (R1)
14. Ľavé tlačidlo (L1)
15. Ľavá spúšť (L2)
16. Tlačidlo skratky 1 (S1)
17. Multifunkčné tlačidlo
18. Port USB-C
19. Prepínač platformy (PC, PS5®)
20. Tlačidlo skratky 2 (S2)
21. Tlačidlo skratky 6 (S6)
22. Tlačidlo skratky 4 (S4)
23. Blokovanie pravej spúšte
24. Tlačidlo profilu
25. Prepínač režimu (bezdrôtový s adaptérom, Bluetooth®, drôtový)
26. Nabíjacie konektory
27. Prepínač klasického a pokročilého režimu
28. Blokovanie ľavej spúšte
29. Tlačidlo skratky 3 (S3)
30. Tlačidlo skratky 5 (S5)
31. Otvor na resetovanie ovládača

NABÍJANIE OVLÁDAČA

Existujú dva spôsoby, ako tento ovládač nabíjať.

KLASICKÉ NABÍJANIE (ZHRUBA 7 HODÍN):

Pripojte nabíjaciu stanicu k vášmu hernému zariadeniu (konzole PlayStation®5 alebo počítaču) a položte na ňu ovládač. Ovládač sa automaticky začne nabíjať a stav tohto nabíjania sa bude zobrazovať na displeji ovládača.

RÝCHLE NABÍJANIE (ZHRUBA 3 HODINY):

Pomocou priloženého USB kábla pripojte ovládač priamo ku konzole PlayStation®5 alebo k počítaču. Ovládač sa automaticky začne nabíjať a stav tohto nabíjania sa bude zobrazovať na displeji ovládača.

Pri zapnutí ovládača sa na jeho displeji zobrazí aktuálna úroveň nabitia batérie.

2 - PRIPOJENIE A REŽIMY

REŽIMY PRE PS5® A PC

Ovládač Revolution 5 Unlimited je určený pre hernú konzolu PlayStation®5 a zároveň je kompatibilný s PC.

REŽIM PRE PS5®

V režime pre PS5® je ovládač optimalizovaný pre konzolu PlayStation®5. Rozhranie je biele.

Prepnite tlačidlo na výber platformy na PS5®. Svetelný kruh okolo pravej páčky sa rozsvieti nabielo.

Oneskorenie signálu je štandardne nastavené na 6 ms v súlade s požiadavkami konzoly a nie je možné ho zmeniť.

REŽIM PRE PC

V režime pre PC konzola PlayStation®5 ovládač nerozpozná. Môžete ho používať len na počítači. Rozhranie je fialové.

Odpojte ovládač od konzoly PlayStation®5 a prepnite tlačidlo na výber platformy na PC. Svetelný kruh okolo pravej páčky sa rozsvieti nafialovo.

Budete mať prístup ku všetkým funkciám dostupným v režime pre PS5® a trom ďalším funkciám, ktoré sú k dispozícii len na počítači:

- Môžete skrátiť dĺžku oneskorenia signálu na 1 ms v drôtovom režime a 2 ms v bezdrôtovom režime.
- Môžete aktivovať gyroskopické ovládanie dokonca aj v hrách, ktoré ho nepodporujú.
- Pomocou aplikácie môžete na tlačidlá skratiek namapovať klávesy z klávesnice.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

1. Tento ovládač využíva rádiofrekvenčné pásmo 2,4 GHz. V prípade, že herná konzola PlayStation®5 alebo iné zariadenia tiež využívajú rádiofrekvenčné pásmo 2,4 GHz, existuje možnosť, že dôjde k rušeniu bezdrôtového signálu.
2. Pretože za funkčnosť tohto ovládača zodpovedá Nacon, overili sme jeho fungovanie s modelovými radmi CFI-1000, CFI-2000 a CFI-7000 konzoly PlayStation®5 vrátane bezdrôtovej prevádzky.
3. Pri používaní modelového radu CFI-1000 konzoly PlayStation®5 odporúčame zapojiť bezdrôtový USB adaptér tohto ovládača do USB portu na prednej strane konzoly PlayStation®5.

AKO POUŽÍVAŤ BEZDRÔTOVÝ REŽIM S ADAPTÉROM

V tomto bezdrôtovom režime je potrebný priložený adaptér.

1. Zapojte adaptér do vášho herného zariadenia (konzoly PlayStation®5 alebo počítača).

A ALEBO B

2. Prepnite tlačidlo na voľbu režimu na **Bezdrôtový**.
3. Podržaním tlačidla PS na tri sekundy zapnite ovládač.

PÁROVANIE ADAPTÉRA

Keď si obstaráte nový adaptér alebo vám pripojenie prestane fungovať, môžete ovládač s adaptérom znovu spárovať.

1. Na integrovanom displeji prejdite do **Settings > Pairing > Dongle.** (Nastavenia > Párovanie > Adaptér)
2. Stlačte tlačidlo na adaptéri.

Po úspešnom pripojení sa zobrazí potvrdenie.

AKO POUŽÍVAŤ DRÔTOVÝ REŽIM

1. Pomocou priloženého USB kábla pripojte ovládač k vášmu hernému zariadeniu (konzole PlayStation®5 alebo počítaču).
2. Prepnite tlačidlo na voľbu režimu na **Drôtový**.

ONESKORENIE SIGNÁLU

AKO ZMENIŤ ONESKORENIE

V režime pre PC ovládač Revolution 5 Unlimited automaticky optimalizuje frekvenciu dopytovania tak, aby sa dosiahol maximálny výkon. Nie je potrebné nič nastavovať.

Drôtové pripojenie: Automaticky používa frekvenciu 1 000 Hz (reakčný čas 1 ms) na súťažnú hru bez akéhokoľvek oneskorenia.
Bezdrôtové pripojenie: Automaticky používa frekvenciu 500 Hz (reakčný čas 2 ms).

V režime pre PS5® je frekvencia dopytovania prispôsobená tak, aby spĺňala požiadavky konzoly.

AKO POUŽÍVAŤ BLUETOOTH® PRIPOJENIE NA HRANIE

Keď prepnete ovládač do režimu **Bluetooth®**:

- Ovládač budete môcť používať s kompatibilnými zariadeniami, ako je PC, Mac, zariadenia s operačným systémom Android a Smart televízory.
- Funkcie prehrávania zvuku a vibrácií nebudú dostupné pre obmedzenia protokolu Bluetooth®.

POZNÁMKA pre používateľov zariadení Apple: *Aj keď mobilná aplikácia R5U Navigator slúžiaca na úpravu nastavenia ovládača funguje na zariadeniach s iOS bezchybne, pre obmedzenia spoločnosti Apple týkajúce sa kompatibility ovládačov nie je možné používať ovládač Revolution 5 Unlimited na zariadeniach iPhone, iPad alebo Apple TV na hranie hier.*

1. Prepnite tlačidlo na voľbu režimu na **Bluetooth®**.

2. Podržte tlačidlo PS na ovládači na tri sekundy.
3. Stlačte multifunkčné tlačidlo. Integrovaný displej sa zapne.
4. Na displeji prejdite do **Settings > Pairing > Bluetooth®.** (Nastavenia > Párovanie > Bluetooth®)

Proces párovania sa spustí a po úspešnom pripojení sa zobrazí potvrdenie.

TIP: *Ak chcete v režime Bluetooth® alebo v bezdrôtovom režime s adaptérom rýchlo vypnúť ovládač, prepnite tlačidlo na voľbu režimu na* ***Drôtový****. Tým ovládač okamžite vypnete.*

3 - LCD DISPLEJ A MIXOVANIE ZVUKU

AKO POUŽÍVAŤ DISPLEJ

Integrovaný LCD displej zobrazuje informácie o stave ovládača a umožňuje vám vykonávať základné úpravy bez nutnosti používať aplikáciu.

1. Na zapnutie alebo vypnutie displeja stlačte multifunkčné tlačidlo.
2. Na pohyb v ponukách používajte smerový ovládač a tlačidlá X (potvrdiť) a O (späť).

Na integrovanom displeji sa v ľavom hornom rohu zobrazuje príslušná ikona platformy. V režime pre PS5® je rozhranie biele, zatiaľ čo v režime pre PC je fialové.

POZNÁMKA: *Ak chcete zmeniť jazyk, v ktorom sa zobrazuje text na LCD displeji, musíte použiť aplikáciu R5U Updater pre PC/Mac. Viac informácií nájdete v časti* ***„Zmena jazyka LCD displeja“****.*

INFORMÁCIE DOSTUPNÉ NA DISPLEJI

1. Režim ovládača pre PS5®, PC alebo Bluetooth®
2. Klasický alebo pokročilý režim
3. Zvolený profil
4. Gyroskop zapnutý
5. Režim Audio Bluetooth®, App Bluetooth® alebo bezdrôtový s adaptérom
6. Mikrofón zapnutý/vypnutý
7. Úroveň nabitia batérie

ÚPRAVA NASTAVENIA POMOCOU DISPLEJA

Pomocou displeja môžete meniť nasledujúce nastavenia:

ZVUK

V drôtovom režime alebo v bezdrôtovom režime s adaptérom môžete meniť nastavenia zvuku po tom, čo k ovládaču pripojíte káblovú náhlavnú súpravu.

- **Hlasitosť**: Zmeňte hlasitosť svojej káblovej náhlavnej súpravy.
- **Zisk mikrofónu**: Zvýšte alebo znížte zisk mikrofónu svojej káblovej náhlavnej súpravy.
- **Mixovanie zvuku**: Upravte vyváženie hlasitosti medzi zvukom z herného zariadenia a zvukom z pripojeného Bluetooth® zariadenia. Vďaka tomu môžete počas hrania počúvať hudbu alebo zvuk videa prehrávaného na svojom mobilnom telefóne.

POZNÁMKA: *Funkciu mixovania zvuku nemôžete použiť na nastavenie hlasitosti odposluchu mikrofónu, pretože dáta z neho smerujú len do herného zariadenia.*

Ak je ovládač prepnutý do režimu **Bluetooth®**, možnosti nastavenia zvuku sú na displeji neprístupné.

PÁČKY

Môžete upravovať správanie páčok:

- Upravte reakčnú krivku páčok nezávisle od seba využitím prednastavených možností. Ak chcete nastaviť vlastnú krivku, použite aplikáciu a prepnite ovládač do pokročilého režimu.
- Vymeňte ľavú páčku za pravú a naopak.
- Upravte mŕtvu zónu páčok.
- Aktivujte alebo deaktivujte režim **Shooter Pro.** Tento režim odstráni mŕtvu zónu na vami zvolenej páčke. Odporúčame ho používať v strieľačkách.
- Aktivujte alebo deaktivujte režim **Sensitivity +**. V tomto režime bude ovládač prenášať väčšie množstvo dát pri diagonálnom pohybe páčok, takže sa budete môcť na obrazovke pohybovať rýchlejšie.
- Obráťte os Y.
- Nastavte režim gyroskopického ovládania:
    - V režime pre PC môžete aktivovať režim gyroskopického ovládania i v hrách, ktoré ho nepodporujú. V tomto režime emuluje šesťosová čipová súprava ovládača pohyb jednej z páčok alebo smerového ovládača. Môžete si vybrať, či chcete pohybom ovládača v priestore emulovať ľavú alebo pravú páčku alebo smerový ovládač.
    - V pokročilom režime si na displeji môžete vybrať len to, či chcete režim gyroskopického ovládania aktivovať, alebo nie. Na úpravu mŕtvej zóny alebo priradenie gyroskopického ovládania k smerovému ovládaču alebo jednej z páčok musíte použiť aplikáciu.

MAPOVANIE

Mapovanie v klasickom režime

- Na tlačidlá skratiek môžete namapovať akékoľvek tlačidlo ovládača.
- Ak chcete premapovať tlačidlo skratky, pri ktorom už je nastavená nejaká skratka, môžete úpravu vykonať priamo na displeji.
- Tlačidlá skratiek môžete používať s prednastavenými profilmi, ale nastavenie nemôžete po úprave uložiť.

AKO POUŽÍVAŤ BLUETOOTH® PRIPOJENIE NA MIXOVANIE ZVUKU

Keď prepnete ovládač do režimu **Bluetooth®**:

- Funkcie prehrávania zvuku a vibrácií nebudú dostupné pre obmedzenia protokolu Bluetooth®.
- Ovládač budete môcť používať s kompatibilnými zariadeniami, ako je PC, Mac, zariadenia s operačným systémom Android a Smart televízory.

Keď prepnete ovládač do režimu drôtového pripojenia alebo bezdrôtového pripojenia s adaptérom, môžete využiť duálne pripojenie. Pri použití tejto funkcie dochádza k zmiešaniu dvoch zdrojov zvuku:

- zvuku z vášho herného zariadenia,
- zvuku z Bluetooth® zariadenia pripojeného k vášmu ovládaču (napríklad mobilného telefónu).

Oba zvuky sú následne odoslané do zdierky v ovládači.

1. Zapnite na svojom Bluetooth® zariadení režim párovania.
2. Prepnite tlačidlo na voľbu režimu na **Drôtový** alebo **Bezdrôtový**.
3. V prípade bezdrôtového režimu podržte tlačidlo PS po dobu troch sekúnd.

4. Stlačte multifunkčné tlačidlo. Integrovaný displej sa zapne.
5. Na displeji prejdite do **Settings > Pairing > Bluetooth®**. (Nastavenia > Párovanie > Bluetooth®)

Proces párovania sa spustí a po úspešnom pripojení sa zobrazí potvrdenie.

4 - FYZICKÉ PRISPÔSOBENIE

AKTIVÁCIA ALEBO DEAKTIVÁCIA SYSTÉMU BLOKOVANIA SPÚŠTÍ

Vďaka systému blokovania spúští môžete premeniť analógové spúšte na digitálne tlačidlá okamžite reagujúce na váš príkaz.

1. Stlačte tlačidlo. Tým systém odomknete.
2. Podržte tlačidlo.
3. Na aktiváciu systému posuňte tlačidlo hore, na deaktiváciu dole.

Krátke stlačenie
Dlhé stlačenie

PRISPÔSOBENIE OVLÁDAČA A PÁČOK

AKO VYMENIŤ HLAVIČKU PÁČKY ALEBO SMEROVÝ OVLÁDAČ

Niektoré časti ovládača môžete vymeniť a prispôsobiť si ho tak svojim potrebám pomocou dodatočného príslušenstva – hlavičiek a vymedzovacích valčekov páčok, smerového ovládača a závaží.

1. Opatrne zatiahnite za hlavičku páčky alebo smerový ovládač.
2. Nasaďte novú hlavičku páčky alebo smerový ovládač.
3. Zatlačte na ne, kým nezačujete cvaknutie.

AKO VYMENIŤ KOVOVÉ VYMEDZOVACIE VALČEKY PÁČOK

Ak chcete v určitých hrách získať rýchlejšiu alebo naopak presnejšiu odozvu páčok, môžete vymeniť ich vymedzovacie valčeky.

1. Opatrne zatiahnite za hlavičku páčky.
2. Vyberte kovový vymedzovací valček.
3. Nasaďte nový vymedzovací valček.
4. Zarovnajte hlavičku páčky správne podľa vrchu valčeka.
5. Zatlačte na ňu, kým nezačujete cvaknutie.

AKO VYMENIŤ ZÁVAŽIE V RUKOVÄTIACH

1. Zatlačte na kryt priestoru pre závažie a posunutím smerom dole ho odstráňte.
2. Vložte nové závažie.
3. Nasuňte kryt späť na miesto, kým nezačujete cvaknutie.

5 - POKROČILÉ PRISPÔSOBENIE

KLASICKÝ A POKROČILÝ REŽIM

Váš ovládač disponuje dvoma režimami: **klasickým** a **pokročilým**.

Na prepnutie režimu použite tlačidlo na prepínanie medzi klasickým a pokročilým režimom na zadnej strane ovládača.

Ak chcete ovládač prepnúť na **klasický** režim, posuňte tlačidlo na **C**.

Ak chcete ovládač prepnúť na **pokročilý** režim, posuňte tlačidlo na **A**.

KLASICKÝ REŽIM (C)

V **klasickom** režime funguje ovládač rovnako ako akýkoľvek iný ovládač pre PlayStation®5 alebo počítač.

- Na základnú úpravu nastavenia ovládača môžete používať integrovaný displej.
- Na základnú úpravu nastavenia ovládača nepotrebujete aplikáciu.
- Môžete upravovať až dvanásť profilov.

*Viac informácií nájdete v časti **„Profily v klasickom režime“.***

POKROČILÝ REŽIM (A)

V **pokročilom** režime môžete vykonávať podrobnejšiu úpravu nastavenia.

- Pomocou aplikácie môžete upravovať všetky nastavenia ovládača, ako aj spravovať herné profily.
- Môžete upravovať až osem profilov.

*Viac informácií nájdete v časti **„Profily v pokročilom režime“.***

PROFILY

Celkovo môžete mať prístup až k dvadsiatim profilom. Na prepínanie medzi profilmi stlačte tlačidlo na voľbu profilu.

PROFILY V KLASICKOM REŽIME

V **klasickom** režime máte prístup k dvanástim profilom:

- štyrom pre **PlayStation®5**,
- štyrom pre **PC**,
- štyrom pre **Bluetooth®**.

Tie oceníte, keď budete chcieť rýchlo a jednoducho upraviť svoj herný zážitok bez toho, aby ste museli používať aplikáciu. Upravovať ich môžete iba pomocou displeja.

PROFILY V POKROČILOM REŽIME

V **pokročilom** režime máte prístup k ôsmim profilom:

- štyrom pre **PlayStation®5**,
- štyrom pre **PC** alebo **Bluetooth®**.

Tie sa vám budú hodiť, keď zatúžite po detailnejšej úprave svojho herného zážitku.
Aby ste ich mohli používať, potrebujete aplikáciu.

Mapovanie v pokročilom režime

- Na účely ukladania nastavení tlačidiel skratiek môžete vytvárať vlastné profily.
- V režime pre PC môžete pomocou aplikácie namapovať na tlačidlá skratiek klávesy z klávesnice.
- Ak chcete počas hrania zmeniť na displeji nastavenie tlačidla skratky, môžete naň namapovať len niektoré z tlačidiel ovládača. Aby ste naň mohli namapovať iný kláves z klávesnice, musíte použiť aplikáciu.

VLASTNÉ NASTAVENIA

- Aktivujte alebo deaktivujte Bluetooth® v **drôtovom** režime alebo v **bezdrôtovom** režime s adaptérom a nadviažte duálne pripojenie. Ovládač sa automaticky pripojí k poslednému pripojenému Bluetooth® zariadeniu.
- Spustite párovanie bezdrôtového adaptéra alebo Bluetooth® zariadenia.
- Aktivujte alebo deaktivujte ktorýkoľvek z dvoch vibračných motorčekov nezávisle od seba (k dispozícii iba v režime pre PC).
- Použite **úsporný** režim:
    - Aktivujte alebo deaktivujte režim **úspory batérie**.
    - Upravte úroveň jasu displeja.
    - Nastavte čas, po ktorom sa displej pri nepoužívaní automaticky vypne.
    - Nastavte čas, po ktorom sa automaticky zníži úroveň jasu displeja.

AKO POUŽÍVAŤ MOBILNÚ APLIKÁCIU

Sprievodná aplikácia k ovládaču Revolution 5 Unlimited s názvom „**R5U Navigator**“ je k dispozícii bezplatne v obchodoch pre operačné systémy Android a iOS. Táto mobilná aplikácia vám ako jediná umožňuje plne prispôsobiť ovládač priamo zo smartfónu (profily, mapovanie, makrá, zvuk, RGB podsvietenie).

Na webových stránkach spoločnosti Nacon je k dispozícii tiež aplikácia pre **PC/Mac**, ktorá však slúži len na aktualizáciu firmwaru vášho ovládača a bezdrôtového adaptéra a na zmenu jazyka LCD displeja.

1. Stiahnite si aplikáciu **R5U Navigator** z obchodu App Store (iOS) alebo Obchodu Play (Android).

iOS

Android

2. Na integrovanom displeji ovládača prejdite do nastavenia Bluetooth® a aktivujte „APP BLUETOOTH“. Ikona Bluetooth® na interaktívnom displeji začne blikať nažlto.
3. Spustite aplikáciu vo svojom smartfóne a podľa pokynov vykonajte spárovanie ovládača.

POZNÁMKA: *Ovládač si môžete prispôsobovať pomocou mobilnej aplikácie, len keď hráte na konzole alebo PC v drôtovom alebo bezdrôtovom režime s adaptérom.*

TVORBA MAKIER (LEN NA PC)

Tvorba vlastných makier sprístupňuje pokročilé možnosti ovládania a umožňuje bez námahy vykonávať zložité kombinácie stlačení tlačidiel, pretože pomocou makier je možné nastavenú postupnosť akcií vykonať jediným stlačením tlačidla.

VYTVORENIE POSTUPNOSTI

Ak chcete začať s nastavovaním vlastných makier, pripojte ovládač k smartfónu pomocou Bluetooth® a spustite mobilnú aplikáciu R5U Navigator.

1. Prejdite do časti **PC**.
2. Zvoľte **profil** (P1 až P4).
3. Prejdite na záložku **Macro** (Makro).

Makro môžete vytvoriť kombináciou nasledujúcich vstupov:

- **Tlačidlá ovládača:** Akékoľvek štandardné tlačidlá na ovládači.
- **Klávesy klávesnice:** Kompatibilné klávesy na klávesnici. Konkrétne klávesy nájdete v zozname podporovaných klávesov v aplikácii.

OBMEDZENIE POČTU VSTUPOV A PRISPÔSOBENIE INTERVALOV

Na zabezpečenie optimálneho výkonu a kompatibility platí, že:

- **Množstvo:** Jedno makro môže obsahovať až šesť po sebe idúcich vstupov.
- **Súbežnosť:** Každý vstup môže v rovnaký okamih stlačiť až tri tlačidlá.
- Ak potrebujete rýchlejšie vykonanie alebo konkrétne načasovanie kombinácie stlačení, použite rozbaľovacie zoznamy (1) v aplikácii na manuálne nastavenie oneskorenia medzi jednotlivými vstupmi.

POKROČILÉ NASTAVENIA SPUSTENIA (ĎALŠIE MOŽNOSTI)

Po vytvorení postupnosti môžete nastaviť, ako presne sa bude makro pri spustení v hre správať. Ak chcete upraviť nastavenie spustenia makra, kliknite na tlačidlo **„+ More options“** (+ Ďalšie možnosti).

Režim spustenia (Play option):

Určite spôsob spustenia makra výberom jednej zo štyroch nasledujúcich možností:

1. **Spustiť raz**: Makro sa po stlačení priradeného tlačidla skratky spustí presne raz.
2. **Spustiť niekoľkokrát**: Makro sa po stlačení priradeného tlačidla skratky spustí niekoľkokrát. Presný počet spustení nastavíte pomocou položky „Počet spustení“ (Play time) – pozri nižšie.
3. **Opakovať, kým tlačidlo skratky nebude znova stlačené:** Makro sa spúšťa stále dokola v nepretržitej slučke. Stlačením priradeného tlačidla skratky postupnosť spustíte a ďalším stlačením ju zastavíte.
4. **Opakovať, kým je tlačidlo skratky stlačené:** Makro sa spúšťa stále dokola v nepretržitej slučke počas toho, ako držíte priradené tlačidlo skratky stlačené. Po uvoľnení sa okamžite zastaví.

Dodatočné nastavenia spustenia:

V závislosti od možnosti vybranej v zozname „Režim spustenia“ (**Play option**) sa sprístupnia dodatočné nastavenia slúžiace na doladenie vášho makra (2):

1. **Počet spustení (Play time)**: Určuje, koľkokrát presne sa má makro spustiť. ***POZNÁMKA:*** *Toto nastavenie je k dispozícii len v prípade, že vyberiete možnosť* ***„Spustiť niekoľkokrát“****.*
2. **Oneskorenie pred opakovaním:** Určuje dĺžku prestávky predtým, než sa celá postupnosť makra spustí znova.

POZNÁMKA: *Toto nastavenie je k dispozícii len v prípade, že vyberiete možnosť* ***„Spustiť niekoľkokrát“, „Opakovať, kým nebude tlačidlo skratky znova stlačené“*** *alebo* ***„Opakovať, kým je tlačidlo skratky stlačené“****.*

PRIRADENIE MAKRA

Vytvorenie makra predstavuje len prvý krok. Aby ste ho mohli použiť v hre, musíte ho namapovať na konkrétne tlačidlo skratky na ovládači:

1. V mobilnej aplikácii prejdite na záložku **Mapping** (Mapovanie).
2. Zvoľte tlačidlo, ktoré chcete použiť. Na čo najjednoduchšie spúšťanie makier odporúčame používať zadné tlačidlá skratiek S1 až S4.
3. K tomuto tlačidlu priraďte zo zoznamu novovytvorené makro (napr. M1). Vaše nastavenia sa uložia do práve aktívneho profilu vo vašom ovládači.

***VAROVANIE**: Nezabudnite, prosím, že používanie makier je v mnohých súťažných multiplayerových hrách a na e-športových turnajoch prísne zakázané. Software na odhaľovanie podvodníkov môže vstupy z makra vyhodnotiť ako podvodný software tretích strán, čo môže viesť k dočasnému pozastaveniu alebo trvalému zablokovaniu vášho herného účtu.*

Spoločnosť NACON nenesie zodpovednosť za žiadne zákazy, postihy ani obmedzenia účtu vzniknuté v dôsledku používania funkcie makier. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si pred použitím makier skontrolovali zmluvné podmienky a oficiálne pravidlá konkrétnych online hier, ktoré hráte.

ZHRNUTIE MOŽNÝCH ZMIEN NASTAVENÍ

Toto je zoznam všetkých zmien nastavení, ktoré môžete vykonať na integrovanom displeji alebo v aplikácii, s ohľadom na aktuálny režim ovládača.

Režim pre PS5®
Režim pre PC
Bluetooth®
Klasický
Pokročilý
Áno
Nie
V mobilnej aplikácii

ZVUK
Hlasitosť slúchadiel
Zisk mikrofónu
Mixovanie zvuku

PÁČKY
Vybrať reakčnú krivku
Mŕtva zóna
Shooter Pro
Sensitivity +
Obrátiť os Y
Zameniť páčky
Gyroskop

MAPOVANIE
Namapovať tlačidlo ovládača
Namapovať kláves klávesnice
Makrá

VLASTNÉ NASTAVENIA
Režim úspory batérie
Vypnutie displeja
Vypnutie ovládača
Jas displeja

Párovanie adaptéra
Párovanie Bluetooth®
Vibrácie
Správa napájania
Krivky páčok
RGB efekt
Frekvencia dopytovania 1 000 Hz
Úprava osí gyroskopu
Nastavenie ekvalizéra
Upraviť mŕtvu zónu spúšťí

6 - AKTUALIZÁCIA A ÚDRŽBA

AKO POUŽÍVAŤ APLIKÁCIU PRE PC/MAC

Aplikácia pre PC/Mac slúži výlučne na aktualizáciu firmwaru a zmenu jazyka LCD displeja ovládača. Na úpravu profilov, tvorbu makier a mapovanie tlačidiel použite, prosím, mobilnú aplikáciu R5U Navigator pre Android a iOS.

AKTUALIZÁCIA FIRMWARU

Aby ste zabezpečili optimálny výkon, nízku latenciu a kompatibilitu ovládača, kontrolujte pravidelne dostupnosť aktualizácií firmwaru tak pre ovládač, ako aj pre bezdrôtový adaptér.

1. Z webu nacongaming.com si stiahnite aplikáciu R5U Updater pre PC alebo Mac.
2. K počítaču pripojte ovládač (pomocou priloženého USB kábla) alebo bezdrôtový adaptér.
3. Spustite aplikáciu a vyberte možnosť **„Update Controller“** (Aktualizovať ovládač) alebo **„Update USB Dongle“** (Aktualizovať adaptér).
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite proces aktualizácie firmwaru.

***VAROVANIE**: Počas aktualizácie firmwaru ovládača neodpojujte USB kábel.*

ZMENA JAZYKA LCD DISPLEJA

Jazyk, v ktorom sa zobrazuje text na integrovanom LCD displeji ovládača, môžete zmeniť len v tejto aplikácii.

1. Pomocou priloženého USB kábla pripojte ovládač k PC alebo Macu.
2. Spustite aplikáciu R5U Updater a prejdite na záložku **„Screen language“** (Jazyk displeja).
3. Zo zoznamu vyberte požadovaný jazyk. LCD displej ovládača sa automaticky prepne na zvolený jazyk.

AKO KOMPLETNE ZRESETOVAŤ OVLÁDAČ

Ak potrebujete ovládač kompletne zresetovať, stlačte kancelárskou sponkou tlačidlo v otvore na resetovanie ovládača, ktorý sa nachádza na jeho zadnej strane.

AKO VYMENIŤ BATÉRIU

Batéria vášho ovládača je vyberateľná a je možné ju vymeniť za špecifickú batériu značky Nacon, ktorú je možné kúpiť na webe nacongaming.com.

Pri výmene batérie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Opatrne uvoľnite vrchný kryt **(A)** a obe rukoväte **(B)** a odstráňte ich. Odporúčame použiť plastový nástroj na otváranie elektronických zariadení, aby ste ovládač nepoškodili.
2. Pomocou malého krížového skrutkovača Phillips (nie je súčasťou balenia) odskrutkujte šesť skrutiek na zadnej strane ovládača.
3. Nadvihnite a odstráňte zadný kryt, aby ste získali prístup k batérii pod ním.
4. Opatrne odpojte konektor batérie od základnej dosky.
5. Vyberte starú batériu.
6. Zapojte novú batériu. Uistite sa, že je konektor v správnej polohe.
7. Zložte ovládač späť.

***VAROVANIE**: Batériu neprepichujte ani nepoškodzujte. So starou batériou nakladajte v súlade s platnými predpismi na ochranu životného prostredia.*

7 - BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A PRÁVNE UPOZORNENIA

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

HLÁSENIE BEZPEČNOSTNÉHO INCIDENTU

Nacon sa zaviazal starať sa o bezpečnosť svojich zákazníkov ochranou ich osobných údajov pred neoprávneným zverejnením. Ak máte pocit, že došlo k bezpečnostnému incidentu, pošlite, prosím, Naconu na e-mailovú adresu support@nacongaming.com nasledujúce informácie (v angličtine):

- Predmet e-mailu: „Security issue“.
- Názov výrobku.
- Dátum nákupu.
- Miesto nákupu.
- Podrobnosti o incidente.
- Miesto, kde boli zraniteľnosť alebo bezpečnostné riziko objavené.
- Podrobný opis krokov potrebných na reprodukovanie zraniteľnosti alebo bezpečnostného rizika, prípadne vrátane snímok obrazovky.

Pri najbližšej príležitosti od nás dostanete potvrdenie o nahlásení bezpečnostného incidentu a až do jeho vyriešenia budete tiež dostávať priebežné informácie s aktualizáciami stavu tohto hlásenia.

MINIMÁLNA DOBA POSKYTOVANIA BEZPEČNOSTNÝCH ZÁRUK

Bezpečnostné aktualizácie budú k dispozícii počas dvoch rokov od okamihu zakúpenia výrobku, až do 31. decembra 2028. Táto služba je koncovému zákazníkovi poskytovaná zadarmo.

ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ S TREŤOU STRANOU

Ak sa nahlásený incident týka predajcu alebo softwarovej knižnice, vyhradzuje si Nacon právo poskytnúť relevantné podrobnosti príslušnej tretej strane bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka.

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Ak potrebujete ďalšie informácie o tomto výrobku, môžete sa prostredníctvom stránky my.nacongaming.com/contact spojiť s naším tímom zákazníckej podpory. V záujme urýchlenia vybavenia vašej požiadavky vyplňte, prosím, správne a podrobne všetky polia formulára.

Tím zákazníckej podpory môžete kontaktovať aj prostredníctvom živého chatu. Odpovedať na vaše otázky sme pripravení od pondelka do piatka od 9:00 do 18:00 stredoeurópskeho času (okrem

francúzskych štátnych sviatkov). Prípadne môžete 24 hodín denne sedem dní v týždni použiť nášho chatbota.

- **Podpora**: my.nacongaming.com/contact
- **Webové stránky**: www.nacongaming.com
- **E-mailová adresa**: support@nacongaming.com

Nemecko:

- **E-mailová adresa**: support.de@nacongaming.com
- **Telefón**: 02271-9047997

Ak žijete v Severnej Amerike (v USA, Kanade alebo Mexiku), môžete tím zákazníckej podpory kontaktovať aj telefonicky alebo e-mailom.

V USA a Kanade (v angličtine, španielčine alebo kanadskej francúzštine)

- **Telefón**: 1-833-622-6687 (bezplatná linka)
- **E-mailová adresa**: support.us@nacongaming.com

V Mexiku (v španielčine)

- **Telefón**: 001-855-434-0911 (bezplatná linka)
- **E-mail**: soporte@nacongaming.com

DISTRIBÚTORI

DISTRIBÚTOR/OBLASŤ
POŠTOVÁ ADRESA
E-MAIL ZÁKAZNÍCKEJ PODPORY
TELEFÓNNE ČÍSLO

Licencované na predaj v Európe, Spojenom kráľovstve, Afrike, na Blízkom východe, v Indii, Oceánii, Spojených štátoch a Kanade. Vyrobila spoločnosť Nacon. Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.