


EVERCADE

EVERCADE[®] VS-R

CONTROLLER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Pro Evercade VS, VS-R, PC, Mac a Steam
Pre Evercade VS, VS-R, PC, Mac a Steam

BLAZE[®]
ENTERTAINMENT

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KOMPATIBILNÍ S PLATFORMAMI EVERCADE VS, VS-R, PC, MAC A STEAM

Mějte prosím na paměti, že ovládací prvky se mohou na jednotlivých platformách lišit. V případě potřeby si proto prosím nezbytné informace dohledejte v odpovídajících materiálech.

JAK POUŽÍVAT:

1. USB konektor tohoto ovladače zasuňte pevně do příslušného portu herní konzole Evercade VS-R (nebo jiného podporovaného zařízení).
2. Pomocí směrového ovladače ovládejte ve hrách pohyb a pomocí akčních tlačítek provádějte činnosti.


SK: UŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA

KOMPATIBILNÝ S PLATFORMAMI EVERCADE VS, VS-R, PC, MAC A STEAM

Majte, prosím, na pamäti, že ovládacie prvky sa môžu na jednotlivých platformách líšiť. V prípade potreby si preto, prosím, nevyhnutné informácie dohľadajte v zodpovedajúcich materiáloch.

AKO POUŽÍVAŤ:

1. USB konektor tohto ovladača zasuňte pevne do príslušného portu hernej konzoly Evercade VS-R (alebo iného podporovaného zariadenia).
2. Pomocou smerového ovladača ovládajte v hrách pohyb a pomocou akčných tlačidiel vykonávajte činnosti.



Potrebujete-li pomoc, obraťte se na
Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na
support@evercade.co.uk

WWW.EVERCADE.CO.UK

BLAZE[®]
ENTERTAINMENT

© 2024 Blaze Entertainment Ltd.
Spirella Building, Bridge Road, Letchworth,
Herts, SG6 4ET, UK

PT-WIRB-CTR



Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číne

CZ: VAROVÁNÍ: Kábel tohoto výrobku představuje pro dítě potenciální nebezpečí. Aby se nehlídané dítě nemohlo do tohoto kabelu zaplést a uškrtit se, neumísťujte výrobek tam, kde by na něj mohlo dosáhnout.

SK: VAROVANIE: Kábel tohto výrobku predstavuje pre dieťa potenciálne nebezpečenstvo. Aby sa nestrážené dieťa nemohlo do tohto kábla zapliesť a uškrtiť sa, neumiestňujte výrobok tam, kde by naň mohlo dosiahnuť.