


Užívateľská príručka Drôtový ovládač pre PC

Popis výrobku



Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto herného ovládača najvyššej kvality.

Aby ste dosiahli čo najlepší zážitok pri používaní tohto výrobku a zaistili svoju bezpečnosť, odporúčame vám pred použitím výrobku dôkladne si prečítať túto príručku a ponechať si ju pri ruke pre prípad, že by ste do nej v budúcnosti potrebovali znovu nahliadnuť.

Vlastnosti

- Podporovaný režim: PC (rozhranie XInput).
- Dve vysoko presné analógové páčky na 360° ovládanie.
- Dĺžka pripojovacieho kábla: 3 m.
- Dva motorčeky pre dvojité vibrácie.
- Dvanásť tlačidiel, vrátane funkcie Turbo.
- Technológia Plug & Play.

Inštalácia na PC

- Pripojte herný ovládač k počítaču pomocou USB kábla.
- Vo Windows podporuje ovládač technológiu Plug & Play (ovládač podporuje len rozhranie XInput).
- LED ukazovatele 1–4 trikrát zablikajú a potom zostanú svietiť na znamenie toho, že sa pripojenie herného ovládača podarilo.
- Kompatibilný s Windows 11/10/8/7/Vista/XP/ME/2000/98.
- Nainštalujte ovládač vibračných motorčekov a rozhranie XInput. (Ovládač sa vo Windows 7/8/10/11 bežne nainštaluje automaticky. Keď sa automatická inštalácia nepodarí, vykonajte ju pomocou nami dodaného ovládača dostupného na stiahnutie na adrese www.freaksandgeeks.eu.)

Vibrácie

- Funkciu vibrácií zaistuje ovládač nainštalovaný v počítači.
- Vibrácie je možné zapnúť/vypnúť v nastavení jednotlivých hier.

Funkcia Turbo

- Na zapnutie/vypnutie funkcie Turbo podržte tlačidlo Turbo a zároveň stlačte tlačidlo, u ktorého chcete aktivovať/deaktivovať režim Turbo.



Tento symbol na výrobku, jeho batérii alebo obale znamená, že s týmto výrobkom a jeho batériou by sa nemalo zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Miesto toho by ste takýto odpad mali zaniest na príslušné zberné miesto za účelom jeho recyklácie. Separovaný zber a recyklácia pomáhajú šetriť prírodné zdroje a predchádzať potenciálne negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ku ktorým by mohlo dôjsť pri nesprávnom nakladaní s týmto odpadom v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických alebo elektronických zariadeniach.

Ďalšie informácie o nakladaní s batériami a elektroodpadom si prosím vyžiadajte u vášho miestneho úradu, spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu elektroodpadu alebo v obchode, v ktorom ste tento výrobok zakúpili.

- Výrobok sa nepokúšajte rozoberať alebo opravovať.
- Nedovoľte, aby výrobok prišiel do styku s tekutinami, ani s nim nemanipulujte mokrymi alebo masťnými rukami.
- Pokiaľ dovnútra výrobku prenikne tekutina, prestaňte ho používať.
- Výrobok nevystavujte nadmernej sile. Pri odpojení kábla nefahajte priamo za kábel ani kábel neohýbajte vo ostrých uhloch.
- Výrobok neprenášajte za kábel.

- Výrobok a jeho obalový materiál uchovávajte mimo dosahu malých detí. Niektoré časti obalového materiálu je možné prehltnúť. Kábel by sa dieťaťu mohol omotať okolo krku.
- Ľudia so zranením prstov, rúk alebo paží alebo s inými ťažkosťami s týmito časťami tela by nemali používať funkciu vibrácií.
- Ak je výrobok zašpinený, otrite ho jemnou, suchou handričkou. Vyhnite sa použitiu riedidla, benzínu alebo alkoholu.
- Výrobok nevystavujte prachu, vysokej vlhkosti alebo teplu.
- Výrobok by ste mali skladovať v miernej teplote medzi 10 a 25 stupňami Celsia.

Podpora a technické informácie: **WWW.FREAKSANDGEEKS.FR**

Freaks and Geeks® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Trade Invaders®. Vyrába a dováža spoločnosť Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, Francúzsko. www.trade-invaders.com. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Títo vlastníci tento výrobok nenavrhli ani nevyrobili a neposkytujú k nemu záruku ani zákaznícku podporu.