




CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MAGNETICKÁ NABÍJECÍ STANICE PRO OVLADAČE JOY-CON 2

FREAKS
GEEKS
MODEL: TNS-3156

1. VYOBRAZENÍ VÝROBKU





2. VLASTNOSTI VÝROBKU

- Hladké magnetické spojení zajišťující bezpečné nabíjení.
- Nezávislé nabíjení levého a pravého ovladače Joy-Con 2.
- Lze používat také jako dva samostatné herní ovladače.
- Promítání světelného loga pro zvýšení estetického dojmu.

3. PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

Tato nabíjecí stanice, určená výhradně pro ovladače Joy-Con 2, kombinuje unikátním způsobem funkčnost a estetičnost:

- **Nezávislé nabíjení:**

- » Držáky mohou nabíjet levé a pravé ovladače Joy-Con 2 nezávisle na sobě.
- » Současným nabíjením dvou párů ovladačů Joy-Con 2 dokáží držáky v sestaveném stavu vyhovět všem vašim hráčským potřebám.

- **Hladké magnetické spojení:**

- » Použité magnetické konektory zajišťují stabilní připojení ovladačů Joy-Con 2 k nabíjecímu držáku a tím i jejich efektivní nabíjení.

- **Ukazatele stavu nabíjení:**

- » Každý držák obsahuje samostatné ukazatele zobrazující aktuální stav nabíjení příslušných ovladačů.

- **Estetické světelné logo:**

- » Držáky můžete používat rovněž samostatně v průběhu hraní. Jednoduše připojte levý a pravý ovladač Joy-Con 2 k držáku a vychutnejte si pohodlný a intuitivní herní zážitek.

- **Dvojitá funkčnost:**

- » Držáky můžete používat rovněž samostatně v průběhu hraní. Jednoduše připojte levý a pravý ovladač Joy-Con 2 k držáku a vychutnejte si pohodlný a intuitivní herní zážitek.

Tento výrobek kombinuje eleganci s přenositelností, a je proto skvělou volbou pro každého majitele herní konzole Nintendo Switch 2.

4. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

4.1 Sestavení a zapnutí výrobku

1. Sestavení:

- » Zarovnejte držák A s držákem B podle obrázku výše.
- » Zastrčením konektoru USB-C na nabíjecím držáku A do portu USB-C na nabíjecím držáku B vytvoříte kompletní stanici.
- » Sestavený výrobek umístěte na rovný povrch.

2. Připojení napájení:

- » Použijte přiložený USB napájecí kabel.
- » Konektor USB-C zastrčte do portu na horní straně nabíjecího držáku A.
- » Konektor USB-A zastrčte do standardního USB napájecího adaptéru s napětím 5 V a proudem 2 A.

3. Zapnutí:

- » Po zapnutí provedou oba držáky automaticky kontrolu funkčnosti. Na znamení připravenosti přestanou ukazatele nabíjení blikat červeně a začnou svítit zeleně.

4.2 Nabíjení ovladačů Joy-Con 2

1. Vložení ovladačů:

- » Vložte levý a pravý ovladač Joy-Con 2 do příslušných slotů podle obrázku výše.
- » Magnetická přitažlivost zajistí jejich bezpečné připojení.

2. Stav nabíjení:

- » Během nabíjení budou ukazatele svítit červeně.
- » Po úplném nabití začnou ukazatele svítit zeleně.

4.3 Režim herního ovladače

1. Samostatné použití:

- » Každý držák lze používat také samostatně v režimu herního ovladače. Jednoduše připojte levý a pravý ovladač Joy-Con 2 ke kterémukoliv nabíjecímu držáku.

2. Nabíjení během hraní:

- » Chcete-li současně hrát a nabíjet ovladače Joy-Con 2, připojte k držáku napájecí kabel.

3. Pro zvýšení komfortu:

- » Stav bezdrátového připojení ovladačů Joy-Con 2 ke konzoli zjistíte s pomocí kontrolky hráče umístěných při okrajích držáků.
- » Při samostatném použití se světelné logo na držáku B vypne, aby nedocházelo k oslnění hráče.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

1. Napájení: USB-C 5 V / 1,5 A

2. Nabíjecí proud ovladačů: 200 mA x 4

3. Ukazatele nabíjení:

- » červená – nabíjí se
- » zelená – plně nabitý nebo připraveno k použití

4. Provozní teplota: -10 °C až 40 °C

5. Skladovací teplota: -40 °C až 60 °C

6. Rozměry výrobku: 78 x 75 x 121 mm

7. Hmotnost výrobku: přibližně 72 g

6. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Používání:

- » S výrobkem používejte pouze přiložený kabel.
- » Při používání umístěte výrobek na rovný povrch v dostatečně větraném prostředí.
- » Vyhněte se vlhkému prostředí nebo prostředí s vysokou teplotou.

2. Bezpečnost:

- » Abyste předešli zkratu, nedotýkejte se nabíjecích konektorů kovovými předměty.

3. Čištění:

- » Před čištěním odpojte výrobek od zdroje napájení.
- » Používejte pouze suchý hadřík, vyhněte se vodě nebo alkoholu.

4. Skladování:

- » Pokud výrobek dlouhodobě nepoužíváte, odpojte ho od zdroje napájení.

5. V případě poškození:

- » Pokud výrobek navlhne nebo se poškodí, okamžitě ho přestaňte používat.
- » Vyhledejte odborný servis. Výrobek nerozebírejte.
- » Zamezte dětem v přístupu ke zdroji napájení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VÝSTRAHY

Obecné informace v souvislosti s bezpečností

1. Tento výrobek vyhovuje evropským bezpečnostním standardům. Před jeho sestavením, umístěním a použitím si pozorně přečtěte tuto příručku.
2. Tuto příručku si uschovejte pro budoucí použití a zajistěte, aby k ní měli přístup všichni uživatelé.
3. Věkové omezení: Tento výrobek není hračka. Udržujte ho mimo dosah dětí mladších 14 let, pokud nejsou pod dozorem dospělého.
4. Společnost Trade Invaders S.A.S. nemůže nést odpovědnost za jakékoliv škody způsobené nesprávným používáním tohoto výrobku.

SESTAVENÍ A UMÍSTĚNÍ

1. Stabilita povrchu: Abyste předešli jeho náhodnému pádu nebo převržení, umístěte sestavený výrobek na rovný, stabilní povrch.
2. Kontrola kompatibility: Před zapojením se přesvědčte, že všechny součásti (jako ovladače Joy-Con 2 nebo napájecí kabel) jsou s tímto výrobkem kompatibilní.
3. Elektrická bezpečnost:
 - » Používejte pouze přiložený USB kabel a certifikovaný USB napájecí adaptér (s napětím 5 V a proudem 2 A).
 - » Výrobek nikdy nepřipojujte ke zdrojům napájení s vyšším napětím nebo proudem, než je určeno.
 - » Vyvarujte se přílišnému ohýbání kabelu nebo styku kabelu a konektorů s ostrými předměty.
4. Prostředí:
 - » Výrobek nesestavujte ani nepoužívejte ve vlhkém nebo prašném prostředí.
 - » Vyhněte se místům vystaveným přímému slunečnímu záření, extrémním teplotám nebo vysokým vibracím.

POUŽITÍ

1. Správa napájení:
 - » Před připojením nebo odpojením ovladačů Joy-Con 2 se ujistěte, že zdroj napájení není zapojený v elektrické síti.
 - » Abyste předešli zkratu, nikdy se nedotýkejte nabíjecích konektorů mokřými rukama nebo kovovými předměty.
2. Ukazatele: Stav nabíjení ovladače zjistíte podle barvy příslušného ukazatele nabíjení. Ovladač Joy-Con 2 nikdy nevkládáte do nabíjecího slotu silou.
3. Světelné logo: Světelné logo slouží jako pouhá dekorace. Abyste předešli přílišné zátěži očí, vyhněte se dlouhodobému přímému pohledu do tohoto světla.
4. Použití v režimu herního ovladače: Chcete-li používat držák jako herní ovladač, navažte před hraním stabilní bezdrátové připojení obou ovladačů Joy-Con 2 ke konzoli.

ÚDRŽBA

1. Čištění:
 - » Před čištěním odpojte výrobek od zdroje napájení.
 - » K čištění povrchu výrobku používejte suchý hadřík bez žmolků. Nepoužívejte vodu, alkohol ani silné chemikálie.
2. Skladování: Když výrobek nepoužíváte, uložte ho na suchém místě. Neskladujte ho v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkém prostředí.
3. Kontrola: Pravidelně kontrolujte, zda nabíjecí sloty, konektory nebo kabel nejsou poškozené. Objevíte-li poškození, přestaňte výrobek používat a nechte ho opravit v odborném servisu.
4. Třídění: S vysloužilým výrobkem nakládejte v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Tento výrobek nevyhazujte do běžného domovního odpadu.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

1. Ochrana před přehřátím: Pokud se výrobek při provozu příliš zahřívá, okamžitě ho odpojte od zdroje napájení a před dalším použitím ho nechte vychladnout.
2. Varování před vlhkostí: Vyhnete se používání tohoto výrobku v prostředích, kde by mohl přijít do styku s vodou nebo kondenzovanými vodními párami.
3. Nouzové odstavení: V případě neobvyklého hluku, zápachu nebo tepla okamžitě odpojte zdroj napájení a kontaktujte zákaznickou podporu.

REGULAČNÍ INFORMACE

Nakládání s vysloužilými bateriemi a elektroodpadem



Tento symbol na výrobku, jeho baterii nebo obalu značí, že s tímto výrobkem a jeho baterií byste neměli nakládat jako s běžným domovním odpadem. Místo toho byste takový odpad měli zanést na příslušné sběrné místo za účelem jeho recyklace. Oddělený sběr a recyklace pomáhají šetřit přírodní zdroje, jakož i předcházet potenciálně negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávného nakládání s tímto odpadem vzhledem k možné přítomnosti nebezpečných látek v bateriích a elektrických nebo elektronických zařízeních. Další informace o nakládání s bateriemi a elektroodpadem si prosím vyžádejte u vašeho místního úřadu, společností zajišťujících likvidaci elektroodpadu nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupili.

KONTAKTNÍ INFORMACE

V případě zájmu o další bezpečnostní rady a dotazů týkajících se tohoto výrobku kontaktujte prosím:

Společnost: Trade Invaders S.A.S.

Adresa: 28, Avenue Ricardo Mazza, Saint-Thibéry, 34630, Francie

Telefon: +33 4 67 00 23 51

E-mail: sav@trade-invaders.com