

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Bezdrátový ovladač pro Switch

Popis výrobku

Tlačítko Turbo
Tlačítko Domů
Tlačítko +
Tlačítko Y
Tlačítko X
Tlačítko A
Tlačítko B
Pravá páčka
LED ukazatele
Směrový ovladač
Levá páčka
Tlačítko -
Tlačítko Uložit snímek
Tlačítko L
Tlačítko ZL
Tlačítko Synchronizovat
Nabíjecí port USB-C
Tlačítko ZR
Tlačítko R

První připojení a spárování

Krok 1: V hlavní nabídce konzole Nintendo Switch klepněte na možnost „Controllers“ (Ovladače).

Krok 2: Klepněte na možnost „Change Grip/Order“ (Změnit uchopení/pořadí).

Krok 3: Podržte tlačítko Synchronizovat na zadní straně ovladače přibližně po dobu čtyř sekund – dokud všechny čtyři LED ukazatele nezačnou rychle blikat. Poté tlačítko uvolněte a počkejte na dokončení připojení.

*** POZNÁMKA:** Poté, co otevřete nabídku „Change Grip/Order“, pokuste se dokončit připojení do třiceti sekund. Pokud připojení ovladače nedokončíte dostatečně rychle, nemusí se vám jeho připojení ke konzoli podařit.

Opětovné připojení

Pokud jste ovladač již připojili a spárovali s konzolí Nintendo Switch, můžete ho později okamžitě opět připojit stisknutím tlačítka Domů.

Pokud se konzole nachází v režimu spánku, můžete ji probudit podržením tlačítka Domů přibližně po dobu dvou sekund. Ovladač se k ní následně automaticky znovu připojí.

Nastavení funkce Turbo

Funkci Turbo můžete aktivovat u následujících tlačítek: A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR.

Jak aktivovat/deaktivovat manuální a automatický režim Turbo:

1. Stiskněte současně tlačítko Turbo a libovolné z výše uvedených tlačítek. Tím u něj aktivujete manuální režim Turbo.

2. Pokud zopakujete předchozí krok, aktivujete u tlačítka automatický režim Turbo.
3. Jestliže to zopakujete ještě jednou, režim Turbo u tlačítka deaktivujete.

Existují tři úrovně rychlosti režimu Turbo:

- Minimální rychlost (pět stisků tlačítka za sekundu) – odpovídající LED ukazatel bude blikat pomalu.
- Průměrná rychlost (dvanáct stisků tlačítka za sekundu) – odpovídající LED ukazatel bude blikat standardně.
- Maximální rychlost (dvacet stisků tlačítka za sekundu) – odpovídající LED ukazatel bude blikat rychle.

Jak zvýšit rychlost režimu Turbo:

Když je aktivován manuální režim Turbo, posuňte pravou páčku nahoru a současně po dobu pěti sekund podržte tlačítko Turbo. Tím zvýšíte rychlost režimu Turbo o jednu úroveň.

Jak snížit rychlost režimu Turbo:

Když je aktivován manuální režim Turbo, posuňte pravou páčku dolů a současně po dobu pěti sekund podržte tlačítko Turbo. Tím snížíte rychlost režimu Turbo o jednu úroveň.

Úprava intenzity vibrací

Existují čtyři úrovně intenzity vibrací: 100% – 70% – 30% – 0% (žádné vibrace)

Jak zvýšit intenzitu vibrací:

Podržte současně tlačítko Turbo a tlačítko nahoru na směrovém ovladači po dobu pěti sekund. Tím zvýšíte intenzitu vibrací o jednu úroveň.

Jak snížit intenzitu vibrací:

Podržte současně tlačítko Turbo a tlačítko dolů na směrovém ovladači po dobu pěti sekund. Tím snížíte intenzitu vibrací o jednu úroveň.

LED ukazatele

Nabíjení: všechny čtyři LED ukazatele pomalu blikají.

Plně nabití:

- všechny čtyři LED ukazatele jsou zhasnuté (nachází-li se ovladač v režimu spánku),
- všechny čtyři LED ukazatele svítí (je-li ovladač připojen ke konzoli).

Varování před nízkou úrovní nabití baterie

V případě nízké úrovně nabití baterie bude odpovídající LED ukazatel rychle blikat.

Použití s počítačem

*** POZNÁMKA:** Ovladač lze používat pouze s Windows 10 a novějšími verzemi.

Při připojení k počítači nelze používat funkci pohybového ovládání ani nelze upravit intenzitu vibrací.

Bezdrátové připojení (pouze pro počítače s Bluetooth)

Název zařízení: Xbox Wireless Controller

Krok 1: Stiskněte současně tlačítko Synchronizovat na zadní straně ovladače a tlačítko X. LED ukazatele 1 a 4 začnou blikat, což signalizuje, že se ovladač nachází v režimu pro PC. V tomto režimu mohou Windows nalézt ovladač pomocí Bluetooth.

Krok 2: Ve Windows otevřete „Nastavení“ / „Bluetooth a zařízení“, klikněte na tlačítko „Přidat zařízení“ a kliknutím na možnost „Bluetooth“ zahajte vyhledávání zařízení. Klikněte na „Xbox Wireless Controller“.

Drátové připojení

Ovladač lze připojit k počítači s operačním systémem Windows pomocí kabelu typu USB-C. Ovladač při tom využívá technologii XInput, lze ho proto používat se všemi hrami, které podporují tuto technologii.

*** POZNÁMKA:** Při připojení k počítači se z tlačítka „A“ stane „B“, z „B“ se stane „A“, z „X“ se stane „Y“ a z „Y“ se stane „X“.

Aplikace KeyLinker

Ovladač podporuje vzdálenou aktualizaci firmwaru typu OTA (over-the-air) pomocí aplikace KeyLinker. Prostřednictvím této aplikace lze také snadno a rychle upravit nastavení ovladače podle individuálních potřeb.

O aplikaci KeyLinker:

Tuto aplikaci lze používat se všemi ovladači, které podporují její komunikační protokol. Jejím prostřednictvím lze upravit nastavení řady funkcí, například tlačítek, páček, spouští nebo vibračních motorků. S její pomocí můžete svobodně a flexibilně upravovat parametry jednotlivých funkcí ovladače podle svých individuálních požadavků a zvyklostí, a to i v průběhu hraní.

Chcete-li si aplikaci KeyLinker stáhnout, naskenujte tento QR kód.

Aplikaci můžete také stáhnout přímo z obchodu App Store nebo obchodu Google Play.