

# MG-X Pro

©2020 NACON - 396 Rue de la Voyette CRT2 59273 Fretin

**cz/**

**Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek značky NACON®.**

Účelem tohoto výrobku je obohatit váš zážitek z hraní videoher.

Tuto příručku si prosím uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

## **Záruka**

Prohlášení o shodě naleznete na:

<https://my.nacongaming.com/my-nacon/support/>

## **Vlastnosti výrobku**

Herní ovladač Nacon MG-X Pro pro telefony s operačním systémem Android

Asymetrické rozložení páček

Zabudovaná baterie, dobíjitelná přes port USB-C

Výdrž baterie až 20 hodin

Kompatibilní s operačním systémem Android 6 a novějšími

Bluetooth připojení ke smartphonu (technologie Bluetooth 4.2 Low Energy)

Univerzální kompatibilita se všemi displeji s úhlopříčkou až 6,7"

Maximální velikost otvoru: 163 mm

## **Obsah balení**

Herní ovladač Nacon MG-X Pro pro telefony s operačním systémem Android

80cm USB-C kabel

Uživatelská příručka

Záruční list

Bezpečnostní pokyny

Prohlášení o shodě

## **Ovládací prvky**

Stavová kontrolka LED

Tlačítko Menu

Pravé tlačítko / Pravá spoušť

Tlačítko Xbox

Akční tlačítka

Pravá páčka

Tlačítko pro párování pomocí Bluetooth

Nabíjecí port USB-C

Směrový ovladač

Levá páčka

Levé tlačítko / Levá spoušť

Tlačítko Zobrazení

LED ukazatel úrovně baterie

## Zapnutí/vypnutí ovladače

Chcete-li ovladač zapnout, stiskněte tlačítko Xbox. Ovladač se připojí k poslednímu telefonu, se kterým byl spárován.

Chcete-li ovladač vypnout, podržte tlačítko Xbox po dobu šesti sekund.

*Poznámka: Za účelem úspory energie baterie se ovladač automaticky vypne po patnácti minutách nečinnosti.*

## Spárování telefonu s ovladačem Nacon MG-X Pro

V telefonu přejděte do nabídky Bluetooth a zahajte vyhledávání zařízení vhodných ke spárování pomocí technologie Bluetooth.

Na ovladači stiskněte tlačítko Xbox, stavová kontrolka LED by měla začít pomalu blikat.

Stisknutím a podržením tlačítka pro párování pomocí Bluetooth na pravé dolní straně ovladače po dobu tří sekund zahajte párování zařízení. Stavová kontrolka LED by měla začít blikat rychleji.

Na telefonu by se měl ovladač objevit pod názvem „Nacon MG-X Pro“. Vyberte ho a počkejte, dokud se ovladač nezobrazí v seznamu spárovaných zařízení.

## Ukazatel slabé baterie

Když nabití baterie klesne na nízkou úroveň, začne příslušný LED ukazatel pomalu červeně blikat.

Když nabití baterie klesne na velmi nízkou úroveň, začne příslušný LED ukazatel blikat červeně rychleji.

## Nabíjení ovladače

Ovladač disponuje zabudovanou baterií. Chcete-li ji nabít, vezměte USB-C kabel, který je dodáván společně s ovladačem, a zapojte ho do nabíjecího portu (nacházejícího se pod směrovým ovladačem). Druhý konec kabelu poté zapojte do některého z volných USB portů vašeho počítače. LED ukazatel úrovně baterie přestane blikat červeně. Po nabití se LED ukazatel rozsvítí zeleně a po odpojení kabelu zcela zhasne.

## Kompatibilita

S ovladačem Nacon MG-X Pro můžete využívat cloudovou herní službu společnosti Microsoft.

Pro přístup k této herní službě potřebujete předplatné Xbox Game Pass Ultimate.

Ovladač Nacon MG-X Pro je také kompatibilní s hrami pro Android, které podporují herní ovladače.

*Upozornění: Tento ovladač není kompatibilní s produkty společnosti Apple.*

## Umístění telefonu

Chcete-li používat svůj telefon s ovladačem Nacon MG-X Pro, umístěte telefon pečlivě do příslušného otvoru.

*Upozornění: Pokud je váš telefon uložen v ochranném pouzdru, může toto pouzdro způsobit, že telefon nebude v příslušném otvoru správně držet. Abyste v takovém případě předešli uvolnění a pádu telefonu, je nejlepší vyjmout ho z pouzdra.*

**Upozornění:** Při vyjímání telefonu z ovladače Nacon MG-X Pro dávejte pozor, abyste si nezachytili prsty v posuvném mechanismu.

## Recyklace

S tímto výrobkem by se nemělo nakládat jako s běžným domovním odpadem. Místo toho ho prosím zaneste na příslušné sběrné místo. Recyklace je důležitá, neboť snižováním množství odpadu na skládkách přispívá k ochraně životního prostředí. Platí pouze pro EU a Turecko.

Tento výrobek obsahuje baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2006/66/ES. Z toho důvodu s ní nelze nakládat jako s běžným domovním odpadem. Informujte se proto prosím o systému sběru baterií platném ve vaší zemi a postupujte podle těchto pravidel, protože správné nakládání s

vysloužilými bateriemi pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

## Důležitá bezpečnostní opatření

- 1/ Tento výrobek je určen k použití pouze ve vnitřních prostorech. Nevystavujte ho přímému slunečnímu záření nebo špatnému počasí.
- 2/ Výrobek nevystavujte stříkající vodě, kapkám deště nebo vlhkosti. Neponořujte ho do kapaliny.
- 3/ Výrobek nevystavujte prachu, vysoké vlhkosti, vysokým teplotám nebo mechanickému šoku.
- 4/ Výrobek nepoužívejte ani nerozebírejte, je-li poškozený. Nepokoušejte se ho opravit.
- 5/ K čištění povrchu používejte výhradně jemný, čistý a vlhký hadřík. Čisticí prostředky mohou poškodit povrchovou úpravu a proniknout dovnitř.
- 6/ Výrobek nepřenášejte za kabel.
- 7/ Tento výrobek není navržen pro používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez potřebných zkušeností či znalostí, jestliže se jim předtím nedostalo poučení nebo instrukcí ohledně používání tohoto výrobku od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.  
Výrobek nenechávejte bez dozoru a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Nevhodné pro děti mladší sedmi let kvůli riziku omotání kabelu okolo krku.
- 8/ Maximální provozní teplota nesmí překročit 35 °C.

## Bezpečnostní opatření týkající se baterie

### VAROVÁNÍ

- Pokud váš výrobek disponuje zabudovanou nevyměnitelnou baterií, nepokoušejte se ho otevřít a tuto baterii vyjmout. Mohli byste při tom poškodit výrobek nebo se zranit.
- Pokud váš výrobek disponuje zabudovanou vyměnitelnou baterií, používejte pouze typ baterie dodávaný společností Nacon/RIG. Vysloužilé baterie byste měli okamžitě vyjmout a zanést na příslušné sběrné místo.  
**RECYKLACE: Baterii tohoto výrobku je třeba zrecyklovat nebo zlikvidovat odpovídajícím způsobem. Další informace týkající se vyjmutí a likvidace této baterie vám poskytne příslušné sběrné místo.**
- Baterie má omezenou životnost. S opakovaným používáním a zvyšujícím se stářím baterie se doba jejího nabíjení postupně prodlužuje. Životnost baterie se odvíjí také od způsobu jejího skladování, stavu použití, vlastností okolního prostředí a dalších faktorů.
- Při nabíjení baterie v netypických prostředích nemusí být nabíjení tak účinné.
- Výdrž baterie se může lišit v závislosti na způsobu jejího používání a vlastnostech okolního prostředí.

Pokud ovladač nepoužíváte: Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte, doporučujeme vám ho plně nabít alespoň jednou ročně, abyste zachovali jeho funkčnost.

### VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru, výbuchu a popálenin.

- Pokud ovladač při nabíjení nepoužíváte, nenabíjejte baterii déle, než je nezbytně nutné.
- Zabraňte kontaktu kovových předmětů, jako jsou klíče nebo mince, s baterií nebo ovladačem.
- Baterii se nepokoušejte otevřít nebo poškodit. Může obsahovat korozivní látky, které jsou nebezpečné při styku s očima nebo pokožkou a toxické při požití.
- Baterii nikdy nevkládejte do úst. Při požití se obraťte na lékaře nebo toxikologické centrum.
- Pokud se látka obsažená v baterii dostane do styku s vaším oblečením, pokožkou nebo očima, důkladně je omyjte čistou vodou a ihned kontaktujte lékaře.
- Baterii vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterii nikdy nevhazujte do ohně ani nepokládejte do pečící trouby. Rozdrcení nebo rozřezání baterie může způsobit její výbuch.

- Baterie by neměla být vystavena extrémně vysoké ani nízké teplotě nebo nízkému tlaku vzduchu ve vysoké nadmořské výšce při používání, skladování nebo přepravě, protože by to mohlo způsobit její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.

## **Ergonomie**

Držení rukou ve stejné pozici může po delší době vyvolat bolest. Dochází-li k tomu opakovaně, poradte se prosím s lékařem.

Jako prevenci vám doporučujeme, abyste si každou hodinu udělali patnáctiminutovou přestávku.

## **Technické údaje**

- Rozměry: 236 x 105 x 49 mm
- Délka kabelu: 80 cm
- Vstup: napětí 5 V, stejnosměrný proud o velikosti 500 mA
- Druh napájení: napájení stejnosměrným proudem
- Výdrž baterie: 20 hodin
- Doba nabíjení: >2 hodiny
- Kapacita baterie: 600 mAh
- Maximální provozní teplota nesmí překročit 35 °C
- Informace o energii vyzařované výrobkem:
  - Frekvenční pásmo: 2,402 – 2,480 GHz
  - Maximální vysílací výkon: 1,70 dBm

## **Technická podpora**

E-mail: [support@nacongaming.com](mailto:support@nacongaming.com)

Web: [www.nacongaming.com](http://www.nacongaming.com)

## **Právní informace**

Windows™ 10 je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft.

MG-X je registrovaná ochranná známka.

Ergonomic = Ergonomický / Wireless = Bezdrátový / Universal = Univerzální