

REVOLUTION

UNLIMITED

PRO CONTROLLER

nacon



3 499550 370867

INFORMACE

Kód: PS40FPADREV3UK

Balení: krabice

Barva: černá

Rozměry (š x v x h): 20 x 18,9 x 8,9 cm

Počet ks ve vnějším balení: 1 kus

Hrubá hmotnost (g): 884




4 hlavičky páček
(2 konkávní / 2 konvexní)



6 šepů páček
(30° / 38° / 46°)



6 závaží
(2x 10g / 2x 14g / 2x 16g)



Vyklápěcí komunikační
adaptér



3m kabel USB-C



Odolné pouzdro



Revolution Unlimited

WWW.NACONGAMING.COM

REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER

Odhalte svůj skutečný potenciál s ovladačem **REVOLUTION Unlimited Pro Controller**, určeným pro elektronická klání a podporujícím bezdrátový i drátový režim.

Bezdrátové použití (až do 7 m):

- Funguje s pomocí Bluetooth® adaptéru umožňujícího nepřerušované hraní a přenos zvuku i komunikace.
- Obsahuje dobíjecí lithium-polymerovou baterii o kapacitě 1300 mAh (výdrž 7 h).

Klíčové vlastnosti

- Bezdrátové i drátové připojení.
- Přenos zvuku a komunikace v bezdrátovém i drátovém režimu.
- Dvě nastavitelné* páčky s amplitudou 30°/38°/46°.
- Vyměnitelné hlavičky páček.
- Smart LED ukazatele.
- 3,5mm zdiřka pro sluchátka s mikrofonom (sluchátka s mikrofonom nejsou součástí balení).
- Zabudované ovládání mikrofону a hlasitosti sluchátek.
- 3m opletený kabel typu USB-C s možností odpojení sloužící k přenosu dat a nabíjení.
- Čtyři nastavitelná tlačítka zkratk.
- Čtyřsměrný* nebo osmisměrný ovladač.
- LED ukazatel stavu hráče.
- Dva nastavitelné* vibrační motorky.
- Vnitřní prostory pro závaží (2x 10g, 2x 14g, 2x 16g závaží).
- Odolné pouzdro na uskladnění.





REŽIMY OVLADAČE REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER

Vrhňte se přímo do akce v běžném režimu pro PS4™, nebo se posuňte na novou úroveň s plně upravitelnými profily v pokročilých režimech.

01. Běžný režim pro PS4™

- Funkce Plug & Play s integrovaným ovládacím schématem z DUALSHOCK®4.**
- Vylepšené ovládání páček s 46stupňovou amplitudou.
- Ručně upravte nastavení čtyř tlačítek zkratk.

02. Pokročilý režim pro PS4™

- Bleskové přepínání mezi čtyřmi přednastavenými profily pro různé hry.
- Upravte a vyměňte profily za vlastní s pomocí vylepšené doprovodné aplikace pro PC/Mac:*
 - Upravte reakční křivku páček nezávisle jednu na druhé.
 - Obraťte osu Y u obou páček.
 - Zaměňte levou páčku za pravou a obráceně.
 - Upravte citlivost a mrtvou zónu spouští nezávisle jednu na druhé.
 - Upravte sílu vibrací v levém a pravém úchopu ovladače nezávisle jednu na druhé.
 - Změňte barvu světelného kruhu kolem pravé páčky.

03. Pokročilý režim pro PC***

- Kompatibilní s počítačovými hrami.

* vyžadováno PC s Windows® 7/8/10 nebo Mac a připojení k internetu, ke stažení softwaru je nutná registrace

** světelná lišta a vestavěný reproduktor nejsou k dispozici

*** pokročilý režim pro PC není společností Sony Interactive Entertainment Europe otestován ani podporován