



REVOLUTION 5 PRO

Stručná příručka

„PS“, „PlayStation“, „PS5“, „PS4“, „PlayStation Shapes Logo (gradated)“, „DualSense“ a „DUALSHOCK“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Vyrobeno a distribuováno na základě licence od společnosti Sony Interactive Entertainment a jejich poboček.

© 2024 NACON
Vyrobeno v Číně
NC4533



Pro PS5[®], PS4[™]



DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP!

Tato příručka vám pomůže začít používat váš herní ovladač REVOLUTION 5 PRO.


Budete-li potřebovat technickou podporu, obraťte se prosím na naše oddělení zákaznických služeb na adrese:

<https://my.nacongaming.com/support>

I Začínáme

Pomocí přiloženého USB-C kabelu nebo přiloženého USB adaptéru (obsahujícího radiofrekvenční modul pracující v pásmu 2,4 GHz) připojte ovladač Revolution 5 Pro ke konzoli PS5®. V pravém horním rohu televizní obrazovky se objeví ikona potvrzující, že došlo k připojení ovladače.

I Drátové / Bezdrátové připojení



Pozice vlevo: bezdrátové připojení

Pozice vpravo: drátové připojení

I Nabíjení baterie

Chcete-li nabit baterii, propojte USB kabelem ovladač s konzolí nebo počítačem. Přesvědčte se, že ovladač je vypnutý, protože tak se baterie nabije nejrychleji. Pokud budete ovladač zároveň nabíjet i používat, bude baterie „upouštět“ energii a doba nabíjení se prodlouží.

POZNÁMKA: K nabíjení vždy používejte přiložený kabel.

I Vibrace

Ovladač disponuje vibračním motorkem, který je kompatibilní pouze s hrami pro PC* a PS4™. Při hraní PS5® her na konzoli PlayStation®5 v režimu PS5® nebude ovladač vibrovat.

I Dodatečná sdělení


1. Tento ovladač využívá rádiové frekvenční pásmo 2,4 GHz, a proto v případě, že stejné frekvenční pásmo využívají i jiná blízká zařízení, můžete zaznamenat určité potíže.
2. Nacon prověřil funkčnost tohoto ovladače s konzolí PlayStation®5 (skupina modelů CFI-1000).
3. Doporučujeme zapojit USB adaptér do USB portu na přední straně konzole PlayStation®5 (skupina modelů CFI-1000).

* Kompatibilitu s PC (Windows 10/11) společnost Sony Interactive Entertainment netestovala ani pro ni neposkytuje zákaznickou podporu.

I Blokování spouští

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat blokování spouští, postupujte následovně:


1. Stisknutím a podržením tlačítka odemkněte systém.
2. Posunutím tlačítka nahoru nebo dolů aktivujete/deaktivujete blokování spouští.



I Párování pomocí Bluetooth®

Chcete-li spárovat ovladač pomocí Bluetooth® s True Wireless sluchátko nebo sluchátka s mikrofonom, postupujte následovně:

1. Položte ovladač a True Wireless sluchátka / sluchátka s mikrofonom vedle sebe.
2. Přepněte True Wireless sluchátka / sluchátka s mikrofonom do režimu párování pomocí Bluetooth®.
3. Stiskněte a na dobu šesti sekund podržte tlačítko Bluetooth® na ovladači.



Tlačítko **Bluetooth®**

- Ovladač se přepne do režimu párování a světelný kruh kolem pravé páčky začne střídavě blikat modře a bíle.
- Jakmile bude ovladač spárován, světelný kruh přestane blikat.
- Při použití stejných True Wireless sluchátek / sluchátek s mikrofonom v budoucnu dojde k jejich automatickému připojení.

POZNÁMKA: Tento ovladač není možné připojit ke konzoli ani k počítači pomocí Bluetooth®.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek značky NACON. Kompletní uživatelskou příručku a prohlášení o shodě si můžete stáhnout z:

<https://my.nacongaming.com/support>



WWW.NACONGAMING.COM

Join-us! Rejoignez-nous !    

Licencováno pro prodej v Evropské unii, Spojeném království, Austrálii, Novém Zélandu a Spojených státech. Vyrobita společnost Nacon. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

