



# REVOLUTION 5 P R O

## Stručná příručka

„PS“, „PlayStation“, „PS5“, „PS4“ a „PlayStation Shapes Logo“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Vyrobené a distribuované na základe licencie od spoločnosti Sony Interactive Entertainment.

© 2023 NACON  
Vyrobené v Číne  
NC4533



Pre PS5<sup>®</sup>, PS4<sup>™</sup>



## ĎAKUJEME VÁM ZA NÁKUP!


Táto príručka vám pomôže začať používať herný ovládač REVOLUTION 5 PRO.

Ak budete potrebovať technickú podporu, obráťte sa prosím na naše oddelenie služieb zákazníkom na adrese: <https://my.nacongaming.com/support>

### I Začíname

Na pripojenie ovládača Revolution 5 Pro ku konzole PS5® použite priložený kábel USB-C alebo priložený adaptér USB (ktorý obsahuje rádiový modul pracujúci v pásme 2.4 GHz). V pravom hornom rohu televíznej obrazovky sa zobrazí ikona potvrdzujúca pripojenie ovládača.

### I Drôtové / Bezdrôtové pripojenie



**Pozícia vľavo:** bezdrôtové pripojenie

**Pozícia vpravo:** drôtové pripojenie

### I Nabíjanie batérie

Ak chcete batériu nabíť, prepojte ovládač s konzolou alebo počítačom pomocou kábla USB. Uistite sa, že je ovládač vypnutý, pretože tak sa batéria nabije najrýchlejšie. Ak budete ovládač nabíjať a zároveň používať, bude batéria „upúšťať“ energiu a doba nabíjania sa predlíži.

*POZNÁMKA: Na nabíjanie vždy používajte priložený kábel.*

### I Vibrácie

Ovládač disponuje vibračným motorčekom, ktorý je kompatibilný iba s hrami pre PC\* a PS4™. Pri hraní PS5® hier na konzole PlayStation® 5 v režime PS5® nebude ovládač vibrovať.

### I Dodatočné správy


1. Tento ovládač využíva rádiové frekvenčné pásmo 2,4 GHz, a preto v prípade, že rovnaké frekvenčné pásmo využívajú aj iné blízke zariadenia, môžete zaznamenať určité problémy.
2. Nacon preveril funkčnosť tohto ovládača s konzolou PlayStation® 5 (skupina modelov CFI-1000).
3. Odporúčame zapojiť USB adaptér do USB portu na prednej strane konzoly PlayStation® 5 (skupina modelov CFI-1000).

\* Spoločnosť Sony Interactive Entertainment netestovala kompatibilitu s PC (Windows 10/11) ani pre ňu neposkytuje zákaznicku podporu.

## I Blokovanie spúšťí

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať blokovanie spúšťí, postupujte nasledovne:


1. Stlačením a podržaním tlačidla odomknite systém.
2. Posunutím tlačidla hore alebo dole aktivujte/deaktivujte blokovanie spúšťí.



## I Párovanie pomocou Bluetooth®

Ak chcete spárovať ovládač pomocou Bluetooth® s True Wireless slúchadlami alebo slúchadlami s mikrofónom, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Položte ovládač a True Wireless slúchadlá / slúchadlá s mikrofónom vedľa seba.
2. Prepnite True Wireless slúchadlá / slúchadlá s mikrofónom do režimu párovania pomocou Bluetooth®.
3. Stlačte a po dobu šiestich sekúnd podržte tlačidlo Bluetooth® na ovládači.



Tlačidlo **Bluetooth®**

- Ovládač sa prepne do režimu párovania a svetelný kruh okolo pravej páčky začne striedavo blikať modro a bielo.
- Akonáhle bude ovládač spárovaný, svetelný kruh prestane blikať.
- Pri používaní rovnakých True Wireless slúchadiel / slúchadiel s mikrofónom dôjde v budúcnosti k ich automatickému pripojeniu.

*POZNÁMKA: Tento ovládač nie je možné pripojiť ku konzole ani k počítaču pomocou Bluetooth®.*

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento výrobok značky NACON. Kompletnú užívateľskú príručku a prehlásenie o zhode si môžete stiahnuť z

<https://my.nacongaming.com/support>



---

**WWW.NACONGAMING.COM**

**Join-us! Rejoignez-nous !**    

Licencované pre predaj v Európskej únii, Spojenom kráľovstve, Austrálii, Novom Zélande, Spojených štátoch a Kanade. Vyrobila spoločnosť Nacon. Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

