



# RIG

## **RIG 600 MAX HS** UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## Obsah



Přizpůsobení	3
Připojení	4
Připojení ke konzoli PS5®	4
Připojení k PC	4
Nabíjení náhlavní soupravy	5
Zapnutí a vypnutí	6
Ovládání hlasitosti	6
Ztlumení mikrofonu	6
Bezdrátové režimy	6
• Herní režim	6
• Duální režim	6
• Bluetooth režim	6
Jak přepínat mezi režimy?	6
Jak spárovat náhlavní soupravu?	7
• Při použití bezdrátového USB-C adaptéru	7
• Při použití Bluetooth	8
Multifunkční tlačítko	8
Jak vyladit nastavení náhlavní soupravy?	9
Bezpečnost	9
Zákaznická podpora	10
Hlášení bezpečnostních incidentů (pouze UK a AU)	10
EKODESIGN	12

## I Přizpůsobení

Zacvakněte levou a pravou mušli do hlavového mostu tak, aby vám náhlavní souprava co nejlépe seděla a mohla vám co nejkvalitněji zprostředkovávat zvuk.

Posunutím mušlí se hlavový most dokáže přizpůsobit třem velikostem hlavy (malé, střední a velké).


Chcete-li změnit pozici mušle, zatlačte na její vyčnívající část a vyjměte mušli z hlavového mostu.



## I Připojení

### Připojení ke konzoli PS5®

Zapojte adaptér do USB-C portu vaší konzole PS5®.



### Připojení k PC

Zapojte adaptér do USB-C portu vašeho stolního počítače nebo notebooku.



Upozornění: Pokud ve vašem počítači nemáte USB-C port, budete muset použít redukci z USB-C na USB-A.

## I Nabíjení náhlavní soupravy

Používejte pouze kabel dodávaný s náhlavní soupravou a soupravu nabíjejte pouze z konzole PS5® nebo počítače.

Úplné nabití náhlavní soupravy trvá přibližně dvě hodiny.


LED kontrolka na levé mušli informuje o stavu baterie následovně:

Červené LED světlo – nízká úroveň a baterie se nabíjí.

Žluté LED světlo – střední úroveň a baterie se nabíjí.

Zelené LED světlo – vysoká úroveň a baterie se nabíjí.

Zhasnuté LED světlo – baterie je plně nabitá.



## I Zapnutí a vypnutí

Stiskněte a na dobu tří sekund podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí.

## I Ovládání hlasitosti

Hlasitost můžete zvýšit nebo snížit pomocí kolečka pro ovládání hlasitosti. Při dosažení maximální hlasitosti uslyšíte zvukové upozornění.

## I Ztlumení mikrofonu

Mikrofon lze ztlumit jeho zaklopením do mušle, a proto:

- Je-li rameno mikrofonu dole, je mikrofon aktivní.
- Je-li rameno mikrofonu nahoře, je mikrofon ztlumený.

## I Bezdrátové režimy

**Náhlavní souprava disponuje třemi různými režimy komunikace:**

- Herní režim:  
V tomto režimu komunikuje náhlavní souprava pouze prostřednictvím USB-C adaptéru. Bluetooth spojení je vypnuto, a proto nebudete při hraní rušeni.
- Duální režim:  
V tomto režimu je náhlavní souprava připojena současně k bezdrátovému USB-C adaptéru i Bluetooth zařízení.  
V případě příchozího hovoru bude zvuk přenášený prostřednictvím bezdrátového adaptéru pozastaven a vy uslyšíte upozornění na příchozí hovor.
- Bluetooth režim:  
V tomto režimu komunikuje náhlavní souprava pouze s Bluetooth zařízením.


### Jak přepínat mezi režimy?

Chcete-li přepnout z jednoho režimu na druhý, stiskněte jednou tlačítko pro volbu režimu (viz nákres na následující straně). Po třech stisknutích se náhlavní souprava vrátí zpět k prvnímu režimu.



Pro přeskočení následujícího režimu stiskněte tlačítko pro volbu režimu dvakrát.

## I Jak spárovat náhlavní soupravu?



- Při použití bezdrátového USB-C adaptéru:  
Potřebujete-li z nějakého důvodu spárovat náhlavní soupravu znovu, přesvědčte se, že jsou splněny následující požadavky:
  - USB-C adaptér je zapojený do konzole nebo počítače.
  - Náhlavní souprava je vypnutá.

Stiskněte a na déle než šest sekund podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí, dokud neuslyšíte hlasové oznámení „Pairing USB“ (párování USB). LED kontrolka na náhlavní soupravě bude během párování blikat fialově.

V případě úspěšného párování uslyšíte hlasové oznámení:

- „Connected“ (připojeno) v herním režimu.
- „USB connected“ (USB připojeno) v duálním režimu.

V případě neúspěšného párování uslyšíte hlasové oznámení: „USB pairing failed“ (párování USB selhalo).

V takovém případě párování zopakujte a předtím se ujistěte, že jsou splněny výše uvedené požadavky.

- Při použití Bluetooth:
  - Chcete-li náhlavní soupravu spárovat s Bluetooth zařízením, přesvědčte se, že je souprava zapnutá.
  - Stiskněte a na déle než šest sekund podržte tlačítko pro volbu režimu, dokud neuslyšíte hlasové oznámení: „Pairing Bluetooth“ (párování Bluetooth). LED kontrolka na náhlavní soupravě bude během párování blikat modře.
  - V Bluetooth zařízení otevřete „Nastavení“ a přejděte do nastavení Bluetooth. V případě nutnosti zapněte připojení pomocí Bluetooth. V seznamu dostupných zařízení najdete náhlavní soupravu RIG 600 MAX a klepněte na ni.

V případě úspěšného spárování uvidíte zprávu na svém zařízení a zároveň uslyšíte ve sluchátkách hlasové oznámení:

- „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno) v duálním režimu.
- „Connected“ (připojeno) v Bluetooth režimu.

V případě neúspěšného spárování uslyšíte hlasové oznámení: „Bluetooth pairing failed“ (párování Bluetooth selhalo).

V takovém případě vypněte ve svém Bluetooth zařízení připojení pomocí Bluetooth a poté vypněte i náhlavní soupravu. Následně párování opakujte.

**VAROVÁNÍ:** V duálním režimu je náhlavní souprava připojena současně k bezdrátovému USB-C adaptéru i Bluetooth zařízení, v jednu chvíli však může být aktivní pouze jeden komunikační režim.

Pokud například přijmete příchozí hovor, komunikace s USB-C adaptérem bude pozastavena a vy uslyšíte volajícího.

Po ukončení hovoru se náhlavní souprava automaticky přepne zpět na USB-C adaptér.

## I Multifunkční tlačítko

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka můžete:

- Spustit nebo pozastavit přehrávání hudby z připojeného Bluetooth zařízení.
- Přijmout příchozí hovor skrz připojené Bluetooth zařízení.

Náhlavní souprava si pamatuje poslední připojené Bluetooth zařízení, takže poté, co zařízení připojíte, bude si ho souprava pamatovat, i když budete přepínat mezi jednotlivými režimy nebo soupravu vypnete/zapnete.

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu tří sekund můžete:

- Aktivovat hlasového asistenta v mobilním zařízení připojeném pomocí Bluetooth.
- Odmítnout příchozí hovor.

## I Jak vyladit nastavení náhlavní soupravy?

Chcete-li se do nastavení náhlavní soupravy ponořit hlouběji, stáhněte si doprovodnou aplikaci RIG 600 MAX Navigator z Obchodu Play (na zařízeních s operačním systémem Android) nebo obchodu App Store (na zařízeních s operačním systémem iOS).

Tato aplikace vám umožní:

- Rychle upravovat až tři zvukové profily v klasickém režimu nebo podrobněji v expertním režimu:
  - Nastavit zisk mikrofonu.
  - Nastavit úroveň monitorování mikrofonu.
  - Aktivovat ochranu sluchu omezující maximální hlasitost sluchátek.
  - Upravit nastavení ekvalizéru (včetně možnosti vybírat z několika předpřipravených nastavení).
  - Určit výchozí režim komunikace po zapnutí náhlavní soupravy.
  - Vypnout vybraná zvuková upozornění a hlasová oznámení při používání náhlavní soupravy.
- Zobrazit si průvodce vysvětlující, jak aplikace a náhlavní souprava fungují.
- Otestovat náhlavní soupravu pomocí testovacího režimu pro ověření toho, zda všechna tlačítka, mikrofon i reproduktory v mušlech fungují, jak mají.
- Vybrat jazyk hlasových oznámení (ze šesti podporovaných jazyků).
- Nastavit dobu, po které dojde k automatickému vypnutí náhlavní soupravy v případě, že ustane veškerá komunikace mezi náhlavní soupravou a USB-C adaptérem nebo Bluetooth zařízením.
- Získat důležité informace o náhlavní soupravě a připojeném Bluetooth zařízení.
- Získat podporu pomocí často kladených dotazů a od našeho oddělení zákaznických služeb.

## I Bezpečnost

Před použitím vaší nové náhlavní soupravy si prosím přečtete následující část obsahující důležité bezpečnostní a zákonem vyžadované informace, jakož i informace o nabíjení a baterii.

**VAROVÁNÍ:** Nebezpečí výbuchu v případě nahrazení baterie baterií nesprávného typu.

- Baterie nesmí být při používání, skladování nebo přepravě vystavena extrémně vysoké ani nízké teplotě nebo nízkému tlaku vzduchu ve vysoké nadmořské výšce.
- Nahrazení baterie baterií nesprávného typu může způsobit její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Vhození baterie do ohně či její vložení do rozehřáté trouby nebo její rozdrcení či rozřezání může způsobit její výbuch.

- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.
- Náhlavní souprava a adaptér by neměly být připojovány k napájecímu zdroji, jehož výstupní výkon je vyšší než 15 W (tzn. například napětí 5 V a stejnosměrný proud 3 A).

## I Zákaznická podpora

Společnost Nacon poskytuje omezenou záruku v délce jednoho roku (v Severní Americe, Austrálii a na Novém Zélandu), dvou let (v Evropské unii a Spojeném království) nebo jednoho roku (ve všech ostatních zemích a oblastech). Mějte prosím na paměti, že s ohledem na zákony státu nebo země, ve které jste výrobek zakoupili, můžete mít i další práva. Vřele vám doporučujeme, abyste si v zájmu prokázání data pořízení tohoto výrobku uschovali doklad o jeho nákupu. Záruční podmínky naleznete na našem webu

[www.nacongaming.com](http://www.nacongaming.com)

E-mail: [support.fr@nacongaming.com](mailto:support.fr@nacongaming.com)

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**CZ.** Níže uvedené hodnoty ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu (EIRP) a frekvenčního pásma vztahující se k tomuto výrobku jsou v souladu s požadavky směrnice 2014/53/EU.

EIRP: RIG 600 MAX - < 13 dBm

Frekvenční pásmo: 2,402–2,480 GHz

## I Hlášení bezpečnostních incidentů (pouze UK a AU)

Nacon se zavázal pečovat o bezpečnost svých zákazníků ochranou jejich osobních údajů před neoprávněným zveřejněním. Máte-li pocit, že došlo k bezpečnostnímu incidentu, postupujte prosím následovně:

### 1) Jak nahlásit bezpečnostní incident

Pošlete prosím Naconu na e-mailovou adresu

[support.fr@nacongaming.com](mailto:support.fr@nacongaming.com) následující informace (v angličtině):

- název výrobku,
- datum zakoupení,
- místo zakoupení,
- podrobnosti o incidentu,
- místo, kde byly zranitelnost nebo bezpečnostní riziko objeveny,
- podrobný popis kroků nutných k reprodukování zranitelnosti nebo bezpečnostního rizika, případně včetně snímků obrazovky.

Během sedmi pracovních dnů od nás obdržíte potvrzení o nahlášení bezpečnostního incidentu a až do jeho vyřešení budete rovněž dostávat průběžné informace s aktualizacemi stavu tohoto hlášení.

Jako předmět e-mailu použijte prosím „Security issue“.



## 2) Minimální doba poskytování bezpečnostních záruk

Bezpečnostní aktualizace budou k dispozici po dobu dvou let od okamžiku zakoupení výrobku nebo v souladu se zárukou uvedenou na jeho obalu.

Tato služba je koncovému zákazníkovi poskytována zdarma.

## 3) Sdílení informací s třetí stranou

Pokud se nahlášený incident týká prodejce nebo softwarové knihovny, vyhrazuje si Nacon právo předat relevantní podrobnosti příslušné třetí straně bez předchozího upozornění zákazníka.



Energie dodávaná při nabíjení musí být v rozmezí 1,9 wattu vyžadovanými rádiovým zařízením a 2,5 wattu potřebnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

- (1) Tato náhlavní souprava využívá radiofrekvenční pásmo 2,4 GHz. V případě, že herní konzole PlayStation® 5 nebo jiná zařízení rovněž využívají radiofrekvenční pásmo 2,4 GHz, existuje možnost, že dojde k rušení bezdrátového signálu.
- (2) Nacon ověřil fungování této náhlavní soupravy s modelovými řadami CFI-1000, 2000 a 7000 konzole PlayStation® 5.
- (3) Při používání modelové řady CFI-1000 konzole PlayStation® 5 doporučujeme zapojit USB-C adaptér této náhlavní soupravy do USB-C portu na přední straně konzole PlayStation® 5.

Tento výrobek by neměl být připojován k napájecímu zdroji, jehož výstupní výkon je vyšší než 15 W.

## I EKODESIGN

Tento výrobek je v souladu s požadavky na ekodesign podle nařízení Komise (EU) 2023/826.

<b>Maximální spotřeba energie</b>	2,5 W
<b>Spotřeba energie ve vypnutém stavu</b>	< 0,5 W
<b>Spotřeba energie v režimu nízké spotřeby</b>	< 0,5 W
<b>Doba pro přepnutí do vypnutého stavu / pohotovostního režimu</b>	< 20 minut
<b>Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť</b>	< 2,0 W
<b>Doba pro přepnutí do pohotovostního režimu při připojení na síť</b>	< 20 minut
<b>Požadavky na externí napájecí zdroj</b>	Při použití externího napájecího zdroje by hodnoty jeho výstupního napětí a proudu neměly překročit 5 V a 500 mA.
<b>Aktivace a deaktivace bezdrátových síťových portů</b>	Pokyny k aktivaci a deaktivaci bezdrátových síťových portů naleznete v této příručce.

**MANUFACTURER / FABRICANT :**

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

**DISTRIBUTORS /  
DISTRIBUTEURS :**

**Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH**  
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,  
Deutschland

**Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.**  
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4  
1420 Braine l'Alleud,  
Belgium

**Bigben Interactive NEDERLAND b.v.**  
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,  
Nederland

**Nacon Gaming ESPAÑA S.L.**  
Calle Mayor 58 3º Oficina 1  
28013 Madrid

**Bigben Interactive ITALIA s.r.l**  
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,  
Italia

**Nacon Gaming Inc.**  
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

**Nacon Pty. Ltd.**  
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000  
Australia

**SUPPORT :**

FRANCE, support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com  
Tel: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag  
von 09:00 bis 18:00 Uhr  
Tel: 02271-9047997  
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com  
Tel: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com  
Tel: +39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com



# RIG

**NACONGAMING.COM**

©2025 NACON. NACON a RIG jsou ochranné známky společnosti NACON registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. „PS“, „PlayStation“, „PS5“ a „PlayStation Shapes Logo (gradated)“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Vyrobeno a distribuováno na základě licence od společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. nebo jejich poboček.

Licencováno pro prodej v Evropské unii, Spojeném království, Austrálii, Novém Zélandu a Spojených státech. Vyrobila společnost Nacon. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.