

RIG 600 MAX HS

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SK/

Obsah

Prispôsobenie

Pripojenie ku konzole PS5®

Pripojenie k PC

Nabíjanie náhlavnej súpravy

Zapnutie a vypnutie

Ovládanie hlasitosti

Stlmenie mikrofónu

Bezdrôtové režimy

- Herný režim
- Duálny režim
- Bluetooth režim

Ako prepínať medzi režimami?

Ako spárovať náhlavnú súpravu?

- Pri použití bezdrôtového USB-C adaptéra
- Pri použití Bluetooth

Multifunkčné tlačidlo

Ako vyladiť nastavenie náhlavnej súpravy?

Bezpečnosť

Zákaznícka podpora

Prispôsobenie

Zacvaknite ľavú a pravú mušku do hlavového mosta tak, aby vám náhlavná súprava čo najlepšie sedela a mohla vám čo najkvalitnejšie sprostredkovať zvuk.

Posunutím mušlí sa hlavový most dokáže prispôsobiť trom veľkostiam hlavy (malé, stredné a veľké).

Ak chcete zmeniť pozíciu mušle, zatlačte na jej vyčnievajúcu časť a vyberte mušku z hlavového mosta.

Pripojenie

Pripojenie ku konzole PS5®

Zapojte adaptér do USB-C portu vašej konzoly PS5®.

konzola PlayStation® 5

Pripojenie k PC

Zapojte adaptér do USB-C portu vášho stolného počítača alebo notebooku.

Upozornenie: Ak na vašom počítači nemáte USB-C port, budete musieť použiť redukciu z USB-C na USB-A.

Nabíjanie náhlavnej súpravy

Používajte iba kábel dodávaný s náhlavnou súpravou a súpravu nabíjajte len z konzoly PS5® alebo počítača.

Úplné nabitie náhlavnej súpravy trvá približne dve hodiny.
LED kontrolka na ľavej mušli informuje o stave batérie takto:
Červené LED svetlo – nízka úroveň a batéria sa nabíja.
Žlté LED svetlo – stredná úroveň a batéria sa nabíja.
Zelené LED svetlo – vysoká úroveň a batéria sa nabíja.
Zhasnuté LED svetlo – batéria je úplne nabitá.

LED kontrolka
Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie
Port USB-C

Zapnutie a vypnutie

Stlačte a po dobu troch sekúnd podržte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie.

Ovládanie hlasitosti

Hlasitosť môžete zvýšiť alebo znížiť pomocou kolieska na ovládanie hlasitosti. Pri dosiahnutí maximálnej hlasitosti budete počuť zvukové upozornenie.

Stlmenie mikrofónu

Mikrofón je možné stlmiť jeho zaklopením do mušle, a preto:

- Ak je rameno mikrofónu dole, je mikrofón aktívny.
- Ak je rameno mikrofónu hore, je mikrofón stlmený.

Bezdrôtové režimy

Slúchadlá disponujú tromi rôznymi režimami komunikácie:

- Herný režim:

V tomto režime komunikuje náhlavná súprava len prostredníctvom USB-C adaptéra.
Bluetooth spojenie je vypnuté, a preto nebudete pri hraní vyrušovaní.

- Duálny režim:

V tomto režime je náhlavná súprava pripojená súčasne k bezdrôtovému USB-C adaptéru a Bluetooth zariadeniu.

V prípade prichádzajúceho hovoru bude zvuk prenášaný prostredníctvom bezdrôtového adaptéra pozastavený a vy budete počuť upozornenie na prichádzajúci hovor.

- Bluetooth režim:

V tomto režime komunikuje náhlavná súprava iba s Bluetooth zariadením.

Ako prepínať medzi režimami?

Ak chcete prepnúť z jedného režimu na druhý, stlačte jedenkrát tlačidlo pre voľbu režimu. Po troch stlačeniach sa náhlavná súprava vráti späť k prvému režimu.

Duálny režim
Bluetooth režim
Herný režim
Jedno stlačenie

Pre preskočenie nasledujúceho režimu stlačte dvakrát tlačidlo pre voľbu režimu.

Ako spárovať náhlavnú súpravu?

Tlačidlo pre voľbu režimu
Multifunkčné tlačidlo
Ovládanie hlasitosti
LED kontrolka
Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie
Port USB-C

- Pri použití bezdrôtového USB-C adaptéra:

Ak by ste potrebovali náhlavnú súpravu z nejakého dôvodu spárovať znovu, presvedčte sa, že sú splnené nasledujúce požiadavky:

- USB-C adaptér je zapojený do konzoly alebo počítača.
- Náhlavná súprava je vypnutá.

Stlačte a po dobu dlhšiu ako šesť sekúnd podržte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie, kým nebudete počuť hlasové oznámenie „Pairing USB“ (párovanie USB). LED kontrolka na náhlavnej súprave bude počas párovania blikať fialovo.

V prípade úspešného spárovania budete počuť hlasové oznámenie:

- „Connected“ (pripojené) v hernom režime.
- „USB connected“ (USB pripojené) v duálnom režime.

V prípade neúspešného spárovania budete počuť hlasové oznámenie: „USB pairing failed“ (párovanie USB zlyhalo).

V takomto prípade párovanie zopakujte a predtým sa uistite, že sú splnené vyššie uvedené požiadavky.

- Pri použití Bluetooth:

Ak chcete spárovať náhlavnú súpravu s Bluetooth zariadením, presvedčte sa, že je súprava zapnutá.

- Stlačte a po dobu dlhšiu ako šesť sekúnd podržte tlačidlo pre voľbu režimu, kým nebudete počuť hlasové oznámenie: „Pairing Bluetooth“ (párovanie Bluetooth). LED kontrolka na náhlavnej súprave bude počas párovania blikať modro.
- V Bluetooth zariadení otvorte „Nastavenia“ a prejdite do nastavenia Bluetooth. V prípade potreby zapnite pripojenie pomocou Bluetooth. V zozname dostupných zariadení nájdite náhlavnú súpravu RIG 600 MAX a kliknite na ňu.

V prípade úspešného spárovania uvidíte správu na svojom zariadení a zároveň budete počuť v slúchadlách hlasové oznámenie:

- „Bluetooth connected“ (Bluetooth pripojené) v duálnom režime.
- „Connected“ (pripojené) v Bluetooth režime.

V prípade neúspešného spárovania budete počuť hlasové oznámenie: „Bluetooth pairing failed“ (párovanie Bluetooth zlyhalo).

V takomto prípade vypnite vo svojom Bluetooth zariadení pripojenie pomocou Bluetooth a potom vypnite aj náhlavnú súpravu. Následne párovanie zopakujte.

VAROVANIE: V duálnom režime je náhlavná súprava pripojená k bezdrôtovému USB-C adaptéru a súčasne k Bluetooth zariadeniu, v jednej chvíli však môže byť aktívny len jeden komunikačný režim.

Keď napríklad prijmete prichádzajúci hovor, komunikácia s USB-C adaptérom bude pozastavená a vy budete počuť volajúceho.

Po skončení hovoru sa náhlavná súprava automaticky prepne späť na USB-C adaptér.

Multifunkčné tlačidlo

Krátkym stlačením tohto tlačidla môžete:

- Spustiť alebo pozastaviť prehrávanie hudby z pripojeného Bluetooth zariadenia.
- Prijíť prichádzajúci hovor cez pripojené Bluetooth zariadenie.

Náhlavná súprava si pamätá posledné pripojené Bluetooth zariadenie, takže potom, čo zariadenie pripojíte, bude si ho súprava pamätať, aj keď budete prepínať medzi jednotlivými režimami alebo súpravu vypnete/zapnete.

Stlačením a podržaním tohto tlačidla po dobu troch sekúnd môžete:

- Aktivovať hlasového asistenta v mobilnom zariadení pripojenom pomocou Bluetooth.
- Odmietnuť prichádzajúci hovor.

Ako vyladiť nastavenie náhlavnej súpravy?

Ak sa chcete do nastavenia náhlavnej súpravy ponoriť hlbšie, stiahnite si sprievodnú aplikáciu RIG 600 MAX Navigator z Obchodu Play (na zariadeniach s operačným systémom Android) alebo obchodu App Store (na zariadeniach s operačným systémom iOS).

Táto aplikácia vám umožní:

- Rýchlo upravovať až tri zvukové profily v klasickom režime alebo detailnejšie v režime expert:
 - Nastaviť zisk mikrofónu.
 - Nastaviť úroveň monitorovania mikrofónu.
 - Aktivovať ochranu sluchu obmedzujúcu maximálnu hlasitosť slúchadiel.
 - Upraviť nastavenie ekvalizéru (vrátane možnosti vyberať z niekoľkých predpripravených nastavení).
 - Určiť predvolený režim komunikácie po zapnutí slúchadiel.
 - Vypnúť vybrané zvukové upozornenia a hlasové oznámenia pri používaní náhlavnej súpravy.
- Zobrazí si sprievodcu vysvetľujúceho, ako aplikácia a náhlavná súprava fungujú.
- Otestovať náhlavnú súpravu pomocou testovacieho režimu na overenie toho, či všetky tlačidlá, mikrofón a reproduktory v mušliach fungujú tak, ako majú.
- Vybrať jazyk hlasových oznámení (zo šiestich podporovaných jazykov).
- Nastaviť dobu, po ktorej dôjde k automatickému vypnutiu slúchadiel v prípade, ak sa zastaví všetka komunikácia medzi slúchadlami a USB-C adaptérom alebo Bluetooth zariadením.
- Získať dôležité informácie o náhlavnej súprave a pripojenom Bluetooth zariadení.
- Získať podporu pomocou často kladených otázok a od nášho oddelenia zákazníckych služieb.

Bezpečnosť

Pred použitím vašej novej náhlavnej súpravy si prosím prečítajte nasledujúcu časť obsahujúcu dôležité bezpečnostné a zákonom vyžadované informácie, ako aj informácie o nabíjaní a batérii.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo výbuchu v prípade výmeny batérie za batériu nesprávneho typu.

- Batéria nesmie byť pri používaní, skladovaní alebo preprave vystavená extrémne vysokej ani nízkej teplote alebo nízkemu tlaku vzduchu vo vysokej nadmorskej výške.
- Výmena batérie za batériu nesprávneho typu môže spôsobiť jej výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Vhodenie batérie do ohňa či jej vloženie do rozohriatej rúry alebo jej rozdrvenie či rozrezanie môže spôsobiť jej výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť jej výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť jej výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Náhlavná súprava a adaptér by sa nemali pripájať k napájaciemu zdroju, ktorého výstupný výkon je vyšší ako 15 W (tzn. napríklad napätie 5 V a jednosmerný prúd 3 A).

Zákaznícka podpora

Spoločnosť Nacon poskytuje obmedzenú záruku v dĺžke jedného roka (v Severnej Amerike, Austrálii a na Novom Zélande), dvoch rokov (v Európskej únii a Spojenom kráľovstve) alebo jedného roka (vo všetkých ostatných krajinách a oblastiach). Majte prosím na pamäti, že s ohľadom na zákony štátu alebo krajiny, v ktorej ste si výrobok zakúpili, môžete mať aj ďalšie práva. Vrelo vám odporúčame, aby ste si v záujme preukázania dátumu nákupu tohto výrobku uchovali doklad o jeho kúpe. Záručné podmienky nájdete na našom webe

www.nacongaming.com

E-mail: **support.fr@nacongaming.com**

Prehlásenie o zhode

SK. Nižšie uvedené hodnoty ekvivalentného izotropne vyžiareného výkonu (EIRP) a frekvenčného pásma vzťahujúce sa k tomuto výrobku sú v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EU.

EIRP: RIG 600 MAX - < 13 dBm

Frekvenčné pásmo: 2,402–2,480 GHz

Hlásenie bezpečnostných incidentov (len UK a AU)

Nacon sa zaviazal starať sa o bezpečnosť svojich zákazníkov ochranou ich osobných údajov pred neoprávneným zverejnením. Ak máte pocit, že došlo k bezpečnostnému incidentu, postupujte prosím nasledovne:

1) Ako nahlásiť bezpečnostný incident

Pošlite prosím Naconu na e-mailovú adresu support.fr@nacongaming.com nasledujúce informácie (v angličtine):

- názov výrobku,
- dátum nákupu,
- miesto nákupu,
- podrobnosti o incidente,
- miesto, kde boli zraniteľnosť alebo bezpečnostné riziko objavené,
- podrobný popis krokov nutných k reprodukovaniu zraniteľnosti alebo bezpečnostného rizika, prípadne vrátane snímok obrazovky.

Do siedmich pracovných dní od nás obdržíte potvrdenie o nahlásení bezpečnostného incidentu a až do jeho vyriešenia budete tiež dostávať priebežné informácie s aktualizáciami stavu tohto hlásenia.

Ako predmet e-mailu napíšte prosím „Security issue“.

2) Minimálna doba poskytovania bezpečnostných záruk

Bezpečnostné aktualizácie budú k dispozícii dva roky od okamihu zakúpenia výrobku alebo v súlade so zárukou uvedenou na jeho obale.

Táto služba je koncovému zákazníkovi poskytovaná zdarma.

3) Zdieľanie informácií s tretou stranou

Ak sa nahlásený incident týka predajcu alebo softwarovej knižnice, vyhradzuje si Nacon právo poskytnúť relevantné podrobnosti príslušnej tretej strane bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka.

1,9–2,5 W

Energia dodávaná pri nabíjaní musí byť v rozmedzí **1,9 wattu** požadovanými rádiovým zariadením a **2,5 wattu** potrebnými k dosiahnutiu maximálnej rýchlosti napájania.

- (1) Táto náhlavná súprava využíva rádiové frekvenčné pásmo 2,4 GHz. V prípade, že herná konzola PlayStation® 5 alebo iné zariadenia tiež využívajú rádiové frekvenčné pásmo 2,4 GHz, existuje možnosť, že dôjde k rušeniu bezdrôtového signálu.
- (2) Nacon overil fungovanie tejto náhlavnej súpravy s modelovými radami CFI-1000, 2000 a 7000 konzoly PlayStation® 5.
- (3) Pri používaní modelovej rady CFI-1000 konzoly PlayStation® 5 odporúčame zapojiť USB-C adaptér tejto náhlavnej súpravy do USB-C portu na prednej strane konzoly PlayStation® 5.

Tento výrobok by sa nemal pripájať k napájaciemu zdroju, ktorého výstupný výkon je vyšší ako 15 W.

EKODESIGN

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami na ekodesign podľa nariadenia Komisie (EU) 2023/826.

Maximálna spotreba energie

2,5 W

Spotreba energie vo vypnutom stave

< 0,5 W

Spotreba energie v režime nízkej spotreby

< 0,5 W

Doba na prepnutie do vypnutého stavu / pohotovostného režimu

< 20 minút

Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť

< 2,0 W

Doba na prepnutie do pohotovostného režimu pri pripojení na sieť

< 20 minút

Požiadavky na externý zdroj napájania

Pri použití externého zdroja napájania by hodnoty jeho výstupného napätia a prúdu nemali prekročiť 5 V a 500 mA.

Aktivácia a deaktivácia bezdrôtových sieťových portov

Pokyny k aktivácii a deaktivácii bezdrôtových sieťových portov nájdete v tejto príručke.

©2025 NACON. NACON a RIG sú ochranné známky spoločnosti NACON registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. „{PS}“, „PlayStation“, „PS5“ a „PlayStation Shapes Logo (gradated)“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Vyrobené a distribuované na základe licencie od spoločnosti Sony Interactive Entertainment Inc. alebo jej pobočiek.

Licencované pre predaj v Európskej únii, Spojenom kráľovstve, Austrálii, Novom Zélande a Spojených štátoch. Vyrobila spoločnosť Nacon. Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.