

R5 PRO HS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ /

Obsah

Nastavení náhlavní soupravy

- Připevnění modulárních krytů
- Úprava velikosti hlavového mostu
- Připojení náhlavní soupravy k zařízení
- Ovládání hlasitosti

Používání mikrofonu

Výměna náušníků a modulárních krytů

- Sejmutí náušníků ze sluchátek
- Nahrazení modulárních krytů

Technické údaje

Zákaznická podpora

NASTAVENÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

Připevnění modulárních krytů

Modulární kryty využívají systém SNAP+LOCK, který zajišťuje, že při používání zůstávají kryty na svém místě a přitom je lze snadno sejmut a vyměnit. Modulární kryty je možné mezi levou a pravou mušlí libovolně zaměňovat.

1. Umístěte modulární kryt tak, aby logo RIG směřovalo k mušli, jak je znázorněno na obrázku níže.
2. Nasadte modulární kryt na mušli tak, aby systém SNAP+LOCK mohl kryt připojit a pevně přichytit na místě.
3. Stejným způsobem nasadte modulární kryt i na druhé straně náhlavní soupravy.

Úprava velikosti hlavového mostu

Velikost hlavového mostu lze upravit následujícím způsobem:

1. Uchopte hlavový most a mušli, jak je znázorněno na obrázku výše.
2. Posunutím mušle nahoru a dolů upravte velikost hlavového mostu.
3. Totéž proveďte u druhé mušle.

Připojení náhlavní soupravy k zařízení

Součástí balení je kabel o délce 1,5 m s 3,5mm konektorem typu jack. Ten vám umožňuje připojit náhlavní soupravu k jakémukoliv zařízení s 3,5mm zdírkou.

konzole PlayStation®5

Ovládání hlasitosti

Součástí kabelu je integrované ovládání hlasitosti. Chcete-li upravit hlasitost, zvyšte ji nebo snižte posunutím ovládacího prvku nahoru či dolů. Mějte na paměti, že při nastavení maximální hlasitosti se ovládací prvek ve stávající poloze zablokuje.

POUŽÍVÁNÍ MIKROFONU

Náhlavní souprava je vybavena funkcí ztlumení mikrofonu. Chcete-li ji aktivovat, otočte mikrofon směrem nahoru, jak je znázorněno na obrázku níže.

VÝMĚNA NÁUŠNÍKŮ A MODULÁRNÍCH KRYTŮ

Vaši náhlavní soupravu můžete upravovat s pomocí náhradních náušníků a modulárních krytů.

Sejmutí náušníků ze sluchátek

Jednou rukou uchopte mušli, druhou rukou uchopte náušník na jedné straně a oddělte ho od mušle.

Nahrazení modulárních krytů

1. Sejměte náušníky ze sluchátek.
2. Uchopte modulární kryt z obou stran a oddělte ho od mušle, jak je znázorněno na obrázcích níže.
3. Při připevňování nových modulárních krytů postupujte podle pokynů v části „Připevnění modulárních krytů“ výše.
4. Nasadte zpět náušníky tak, aby se drážka nacházela na jejich spodní straně a náušníky tak mohly bezpečně přilnout k mušli.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry výrobku: 185 × 220 × 78 mm.

Čistá hmotnost náhlavní soupravy: 333 g.

SLUCHÁTKA:

Typ měničů: 40mm, potažené grafenem.

Frekvenční rozsah: 20 Hz – 40 kHz.

Citlivost: 117,5 dB ± 2 dB @ 1 kHz.

Impedance: 32 ohmů.

Harmonické zkreslení: < 0,5 % THD.

Typ konektoru: 3,5mm jack TRRS.

MIKROFON:

Směrová charakteristika: jednosměrný.

Frekvenční rozsah: 50 Hz – 15 kHz.

Citlivost: -11 dBV, 0 dB = 1V/Pa @ 1 kHz.

Impedance: 2,2 kilohmů.

Průměr membrány: 6 mm.

Délka kabelu: 1,5 m.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

„{PS}“, „PlayStation“, „PS5“ a „PlayStation Shapes Logo (gradated)“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Vyrobeno a distribuováno na základě licence od společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. nebo jejích poboček. - Licencováno pro prodej

v Evropské unii, Spojeném království, Austrálii, Novém Zélandu, Spojených státech a Kanadě. Vyrobita společnost Nacon.

Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.