

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Microsoft, Xbox „Sphere“ Design, Xbox, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One a Windows 10/11 jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Skutečný výrobek se může od ilustrací lišit.

© 2023 NACON
Vyrobeno v Číně

CZ /

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek značky NACON®.

Účelem tohoto výrobku je obohatit váš zážitek z hraní videoher.

Tuto příručku si prosím uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

Obsah balení

Herní ovladač
3m kabel s konektory USB-C a USB-A
Záruční list a prohlášení o shodě

Vlastnosti výrobku

Drátový ovladač pro herní konzole Xbox.
3,5mm zdířka pro sluchátka s mikrofonem.
3m odpojitelý kabel s konektory USB-C a USB-A.
Kompatibilní s konzolemi Xbox a PC.
Hmotnost: 220 g.
Šířka x výška x hloubka: 154 x 97 x 48 mm.
Délka kabelu: přibližně 3 m.
Vstup: 5 V {DC} 500 mA: napájení stejnosměrným proudem.

Přehled prvků

1. Kabel USB-C
2. Stavová kontrolka LED
3. Tlačítko Menu
4. Pravé tlačítko
5. Akční tlačítka A/B/X/Y
6. Pravá analogová páčka s funkcí digitálního tlačítka a 38° amplitudou
7. 3,5mm zdířka pro sluchátka s mikrofonem
8. Směrový ovladač
9. Tlačítko Sdílet
10. Tlačítko Xbox
11. Levá analogová páčka s funkcí digitálního tlačítka a 38° amplitudou
12. Levé tlačítko
13. Tlačítko Zobrazení
14. Pravá spoušť
15. Levá spoušť
16. Levé tlačítko zkratky
17. Multifunkční tlačítko

18. Pravé tlačítko zkratky

Jak používat tento ovladač s konzolí Xbox

Připojte USB kabel k volnému portu vaší konzole Xbox. Při zapínání ovladače se nedotýkejte páček ani spouští. Je-li konzole vypnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka Xbox na ovladači nebo stisknutím tlačítka Xbox přímo na konzoli.

Jakmile začne stavová kontrolka LED (č. 2) svítit jednolitou bílou barvou, můžete začít hrát!

Jakmile USB kabel odpojíte, ovladač se vypne.

POZNÁMKA: Za účelem zkvalitňování herního zážitku můžeme čas od času aktualizovat software našich výrobků. Na našem webu www.nacongaming.com proto prosím pravidelně kontrolujte dostupnost nových aktualizací.

Jak používat tento ovladač s počítačem

Ovladač Evol-X Pro Controller je zařízení typu Plug & Play. To znamená, že potřebný softwarový ovladač se nainstaluje automaticky, jakmile poprvé připojíte herní ovladač k počítači. Podrobný postup je následující:

- Zapněte počítač a počkejte, než se zobrazí pracovní plocha Windows.
- Najděte nevyužitý USB port na vašem počítači a zapojte do něj USB kabel ovladače Evol-X Pro Controller.
- Windows naleznou nové zařízení a po několika sekundách zahájí instalaci příslušného softwarového ovladače. Na to vás upozorní ikona na hlavním panelu.
- Doba trvání instalace závisí na rychlosti vašeho systému. Jakmile bude dokončena, zobrazí se odpovídající hlášení.

Jak měnit LED efekty podsvícení

V ovladači je přednastaveno dvacet světelných efektů. Pro přepínání mezi nimi stačí opakovaně krátce stisknout multifunkční tlačítko.

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka přepínejte mezi jednotlivými efekty, dokud nenajdete požadovaný efekt. Mějte prosím na paměti, že když dosáhnete konce seznamu přednastavených LED efektů, LED světla zhasnou. Znovu je zapnete opětovným stisknutím multifunkčního tlačítka.

Jak namapovat tlačítka zkratek

Stiskněte a na dobu tří sekund podržte multifunkční tlačítko.

Stavová kontrolka LED zabliká.

Nyní stiskněte tlačítko zkratky, které chcete namapovat, a poté stiskněte tlačítko, které chcete k danému tlačítku zkratky přiřadit.

Postup opakujte i pro druhé tlačítko zkratky.

Chcete-li resetovat namapování tlačítka zkratky, stiskněte ho dvakrát po sobě.

Mapování ukončíte tak, že stisknete a na dobu tří sekund podržíte multifunkční tlačítko.

Recyklace

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu značí, že s tímto výrobkem by se nemělo nakládat jako s běžným domovním odpadem. Místo toho by měl být zanesen na příslušné sběrné místo za účelem recyklace. Správným nakládáním s vysloužilým elektrozařízením pomůžete zabránit potenciálně negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by v opačném případě mohlo dojít. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje. Další informace si prosím vyžádejte u vašeho místního úřadu nebo společností zajišťujících likvidaci elektroodpadu. Platí pouze pro EU, UK a Turecko.

Turecko

AEEE Yönetmeliğine Uygundur. (Vyhovuje nařízení WEEE.)

Vyžadujete-li bližší informace o tomto nařízení, otevřete si prosím

<http://www.tukcev.org.tr/assets/yonetmelikler/AEEYYonetmeligi.pdf>

Důležitá bezpečnostní opatření

1. Tento výrobek je určen k použití pouze ve vnitřních prostorách. Nevystavujte ho přímému slunečnímu záření nebo špatnému počasí.
2. Výrobek nevystavujte stříkající vodě, kapkám deště nebo vlhkosti. Neponořujte ho do kapaliny.
3. Výrobek nevystavujte prachu, vysoké vlhkosti, vysokým teplotám nebo mechanickému šoku.
4. Výrobek nepoužívejte ani nerozebírejte, je-li poškozený. Nepokoušejte se ho opravit.
5. K čištění povrchu používejte výhradně jemný, čistý a vlhký hadřík. Čisticí prostředky mohou poškodit povrchovou úpravu a proniknout dovnitř.
6. Výrobek nepřenášejte za kabel.
7. Tento výrobek není navržen pro používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez potřebných zkušeností či znalostí, jestliže se jim předtím nedostalo poučení nebo instrukcí ohledně používání tohoto výrobku od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
8. Výrobek nenechávejte bez dozoru a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Nevhodné pro děti mladší sedmi let kvůli riziku omotání kabelu okolo krku.
9. Tento výrobek by neměl být připojován k napájecímu zdroji, jehož výstupní parametry jsou vyšší než výkon 15 W, napětí 5 V a stejnosměrný proud 500 mA.
10. Maximální provozní teplota nesmí překročit 35 °C.

Ergonomie

Držení rukou ve stejné pozici může po delší době vyvolat bolest. Dochází-li k tomu opakovaně, poraďte se prosím s lékařem. Jako prevenci vám doporučujeme, abyste si každou hodinu udělali patnáctiminutovou přestávku.

Technická podpora

E-mail: support@nacongaming.com

Web: www.nacongaming.com

Právní informace

Windows™ 7/8/10/11 jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft.

EU prohlášení o shodě

Produkt: XBXEVOL-X PRO

Výrobce: Nacon

Nacon prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s následujícími harmonizačními právními předpisy Unie:

- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě.
- Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese my.nacongaming.com/en-GB/support

UK prohlášení o shodě

Produkt: XBxEVOL-X PRO

Výrobce: Nacon

Nacon prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s následujícími právními předpisy Spojeného království:

- Předpisy o elektromagnetické kompatibilitě z roku 2016.
- Předpisy o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012.

Úplné znění UK prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese my.nacongaming.com/en-GB/support

FCC: Prohlášení o shodě

Spojené státy

Tento produkt vyhovuje části 15 pravidel komise FCC. Produkt splňuje při provozu následující dvě podmínky: (1) produkt nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) produkt musí akceptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí funkci.

Varování: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za výše uvedenou shodu, mohou způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení provozovat.

Poznámka: Testováním tohoto zařízení bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Účelem těchto limitů je zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných budovách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že k rušení v určitém případě nedojde i tak. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze potvrdit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživatelům pokusit se rušení odstranit některými z následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo pozici antény přijímače.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového nebo televizního technika.

Toto zařízení vyhovuje limitům vystavení záření stanoveným komisí FCC pro nekontrolované prostředí.