



PRO COMPACT

PROGRAMMABLE • ERGONOMIC
3M CABLE • 3D SOUND*

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek značky NACON®.

Účelem tohoto výrobku je obohatit váš zážitek z hraní videoher. Tuto příručku si prosím uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Prohlášení o shodě a informace o záručních podmínkách naleznete na adrese:

<https://my.nacongaming.com/my-nacon/support/>

I Vlastnosti výrobku

Drátový ovladač pro herní konzole Xbox

Asymetrické rozložení páček s 38° amplitudou

3,5mm zdířka pro sluchátka s mikrofonom

Doprovodná aplikace pro konfiguraci ovladače

Přepínač na spodní straně pro výběr profilů

Pevně připojený 3m USB kabel

Kompatibilní s konzolemi Xbox Series X|S, Xbox One a PC

Šířka x výška x hloubka: 154 x 97 x 48 mm

Délka kabelu: přibližně 3 m

Vstup/výstup: napětí 5V, stejnosměrný proud o velikosti 500 mA

Druh napájení: napájení stejnosměrným proudem

I Obsah balení

1x herní ovladač

1x uživatelská příručka

1x záruční list

I Ovládací prvky



1. Levá analogová páčka s funkcí digitálního tlačítka a 38° amplitudou

2. Pravá analogová páčka s funkcí digitálního tlačítka a 38° amplitudou

3. Směrový ovladač

4. Akční tlačítka A/B/X/Y

5. Levé tlačítko

6. Pravé tlačítko

7. Levá spoušť

8. Pravá spoušť

9. Tlačítko Zobrazení

10. Tlačítko Menu

11. Tlačítko Xbox

12. Stavová kontrolka LED

13. Tlačítko Sdílet

14. 3,5mm zdířka

15. Pevně připojený 3m USB kabel

16. Standardní profil (klasický režim) / vlastní profil (pokročilý režim)

I Jak používat tento ovladač s konzolí Xbox

Připojte USB kabel k volnému portu vaší konzole Xbox. Při zapínání ovladače se nedotýkejte páček ani spouští.

Je-li konzole vypnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka Xbox na ovladači nebo stisknutím tlačítka Xbox přímo na konzoli.

Jakmile začne stavová kontrolka LED (č. 12) svítit jednolitou bílou barvou, je vše připraveno!

Jakmile USB kabel odpojíte, ovladač se vypne.

I Jak používat tento ovladač s počítačem

Ovladač Pro Compact je zařízení typu Plug & Play. To znamená, že potřebný softwarový ovladač se nainstaluje automaticky, jakmile poprvé připojíte herní ovladač k počítači. Podrobný postup je následující:

- Zapněte počítač a počkejte, než se zobrazí pracovní plocha Windows.
- Najděte nevyužitý USB port na vašem počítači a zapojte do něj USB kabel ovladače Pro Compact.
- Windows naleznou nové zařízení a po několika sekundách zahájí instalaci příslušného softwarového ovladače. Na to vás upozorní ikona na hlavním panelu.
- Doba trvání instalace závisí na rychlosti vašeho systému. Jakmile bude dokončena, zobrazí se odpovídající hlášení. Nyní můžete začít ovladač Pro Compact používat.

I Vlastní profil

Na spodní straně ovladače Pro Compact se nachází přepínač, s jehož pomocí můžete přepnout na vlastní profil, přičemž nezbytnou doprovodnou aplikaci naleznete v obchodě Microsoft Store. Aplikace je kompatibilní s Windows 10 a konzolemi Xbox.

Nejprve si stáhněte aplikaci sloužící k úpravě nastavení. V obchodě ji naleznete pod názvem Pro Compact.

Jakmile aplikaci nainstalujete, můžete začít ovladač libovolně přizpůsobovat svým oblíbeným hrám.

Poznámka: V ovladači může být naráz uložen pouze jeden vlastní profil.

S pomocí doprovodné aplikace můžete:

- Upravit reakční křivku a mrtvou zónu levé i pravé páčky.
- Přemapovat tlačítka na ovladači (s výjimkou tlačítek Zobrazení, Menu, Xbox a Sdílet).
- Upravit mrtvou zónu levé i pravé spouště.
- Zapnout nebo vypnout vibrace.
- Přepnout z osmisměrného nastavení směrového ovladače na čtyřsměrné a obráceně.
- Aktualizovat ovladač Pro Compact.

Jak přepnout z klasického režimu na pokročilý?


Po stažení a nainstalování aplikace se před jejím spuštěním ujistěte, že ovladač je připojený ke konzoli nebo počítači.

Přesvědčte se, že přepínač mezi klasickým a pokročilým režimem (č. 16) se nachází vlevo, tzn. je nastavený klasický režim (je vidět zelená barva).

Nyní jste připraveni spustit aplikaci. Podle pokynů na obrazovce upravte svůj vlastní profil.

Poté, co si profil přizpůsobíte a zavřete aplikaci, můžete pomocí přepínače přepínat z jednoho režimu na druhý – pozice vlevo znamená klasický režim (je vidět zelená barva) a pozice vpravo znamená pokročilý režim (je vidět bílá barva).

Vzhled aplikace



Technologie Dolby

Chcete-li aktivovat technologii prostorového zvuku Dolby, postupujte následovně:

1. Přejděte do obchodu Microsoft Store.
2. Stáhněte si bezplatnou aplikaci Dolby Access.
3. Připojte ovladač.

Aplikace automaticky rozpozná váš ovladač a aktivuje technologii Dolby pro připojená sluchátka.

Recyklace



S tímto výrobkem by se nemělo nakládat jako s běžným domovním odpadem. Místo toho ho prosím zanešte na příslušné sběrné místo.

■ Recyklace je důležitá, neboť snižováním množství odpadu na skládkách přispívá k ochraně životního prostředí. Platí pouze pro EU a Turecko.

I Důležitá bezpečnostní opatření

1/ Tento výrobek je určen k použití pouze ve vnitřních prostorách. Nevystavujte ho přímému slunečnímu záření nebo špatnému počasí.

2/ Výrobek nevystavujte stříkající vodě, kapkám deště nebo vlhkosti. Neponořujte ho do kapaliny.

3/ Výrobek nevystavujte prachu, vysoké vlhkosti, vysokým teplotám nebo mechanickému šoku.

4/ Výrobek nepoužívejte, je-li poškozený. Nepokoušejte se ho opravit.

5/ K čištění povrchu používejte výhradně jemný, čistý a vlhký hadřík. Čisticí prostředky mohou poškodit povrchovou úpravu a proniknout dovnitř.

6/ Výrobek nepřenášejte za kabel.

7/ Toto zařízení není navrženo pro používání osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez potřebných zkušeností či znalostí, jestliže se jim předtím nedostalo poučení nebo instrukcí ohledně používání tohoto zařízení od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Výrobek nenechávejte bez dozoru a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Nevhodné pro děti mladší sedmi let kvůli riziku omotání kabelu okolo krku.

8/ Maximální provozní teplota nesmí překročit 35 °C.

I Ergonomie

Držení rukou ve stejné pozici může po delší době vyvolat bolest. Dochází-li k tomu opakovaně, poraďte se prosím s lékařem. Jako prevenci vám doporučujeme, abyste si každou hodinu udělali patnáctiminutovou přestávku.

| Technická podpora

E-mail: support@nacongaming.com

Web: www.nacongaming.com

| Právní informace

Windows™ 7/8/10 jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft.



WWW.NACONGAMING.COM

 @NaconGaming  Nacongaming  Nacon International

*3D zvuk Dolby Atmos® pro sluchátka vás svou přesností a realističností doslova vtáhne do hry. Uvolněte sílu technologie Dolby Atmos® ve svých hrách. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Programmable - programovatelný / Ergonomic - ergonomický / 3M cable - 3m kabel / 3D sound - 3D zvuk