



PRO COMPACT

PROGRAMMABLE • ERGONOMIC
3M CABLE • 3D SOUND*

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento výrobok značky NACON®.

Účelom tohto výrobku je obohatiť váš zážitok z hrania videohier. Túto príručku si prosím uschovajte na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie.

Prehlásenie o súhlase a informácie o záručných podmienkach nájdete na adrese:

<https://my.nacongaming.com/my-nacon/support/>

I Vlastnosti výrobku

Drôťový ovládač pre herné konzoly Xbox

Asymetrické rozloženie páčok s 38° amplitúdou

3,5 mm slot pre slúchadlá s mikrofónom

Spríevodná aplikácia pre konfiguráciu ovládača

Prepínač na spodnej strane pre výber profilov

Pevne pripojený 3 m USB kábel

Kompatibilné s konzolami Xbox Series X|S, Xbox One a PC

Výška x šírka x hĺbka: 154 x 97 x 48 mm

Dĺžka kábla: približne 3 m

Vstup/výstup: napätie 5V, jednosmerný prúd s veľkosťou 500 mA

Zdroj napájania s jednosmerným prúdom

I Obsah balenia

1x herný ovládač

1x užívateľská príručka

1x záručný list

I Ovládacie prvky



1. ľavá analógová páčka s funkciou digitálneho tlačidla a 38° amplitúdou

2. pravá analógová páčka s funkciou digitálneho tlačidla a 38° amplitúdou

3. smerový ovládač

4. akčné tlačidlá A/B/X/Y

5. ľavé tlačidlo LB

6. pravé tlačidlo RB

7. ľavá spúšť LT

8. pravá spúšť RT

9. tlačidlo Zobrazenie

10. tlačidlo Menu

11. tlačidlo Xbox

12. stavová kontrolka LED

13. tlačidlo Zdieľať

14. 3,5 mm jack port

15. zabudovaný 3 m USB kábel

16. štandardný profil (klasický režim) / vlastný profil (pokročilý režim)

I Ako používať tento ovládač s konzolou Xbox

Pripojte USB kábel k voľnému portu vašej konzoly Xbox. Pri zapínaní ovládača sa nedotýkajte páčok ani spúští.

Ak je konzola vypnutá, zapnite ju stlačením tlačidla Xbox na ovládači alebo stlačením tlačidla X priamo na konzole.

Keď začne stavová kontrolka LED (č. 12) svietiť jednoliatou bielou farbou, môžete začať hrať!

Keď USB kábel odpojíte, ovládač sa vypne.

I Ako používať tento ovládač s počítačom

Ovládač Pro Compact je zariadenie typu Plug & Play. To znamená, že potrebný softwarový ovládač sa nainštaluje automaticky, keď prvý raz pripojíte herný ovládač k počítaču. Podrobný postup je nasledujúci:

- Zapnite počítač a počkajte, kým sa zobrazí pracovná plocha Windows.
- Nájdite nevyužitý USB port na vašom počítači a zapojte tam USB kábel ovládača Pro Compact.
- Windows nájde nové zariadenie a po niekoľkých sekundách začne inštaláciu príslušného softwarového ovládača. Na to vás upozorní ikona na hlavnom paneli.
- Doba trvania inštalácie závisí na rýchlosti vášho systému. Keď bude dokončená, zobrazí sa príslušné hlásenie: Teraz môžete začať používať ovládač Pro Compact.

I Vlastný profil

Na zadnej strane ovládača Pro Compact sa nachádza prepínač, pomocou ktorého môžete použiť vlastný profil, pričom potrebnú sprievodnú aplikáciu nájdete v obchode Microsoft Store. Aplikácia je kompatibilná s Windows 10 a konzolami Xbox.

Najskôr si stiahnite aplikáciu, ktorá slúži na úpravu nastavení. V obchode ju nájdete pod názvom Pro Compact.

Keď aplikáciu nainštalujete, môžete začať ovládač ľubovoľne prispôbovať svojim obľúbeným hrám.

Poznámka: V ovládači môže byť naraz uložený len jeden vlastný profil.

Pomocou užívateľského rozhrania môžete:

- Upraviť reakčnú krivku a mŕtvu zónu ľavej a pravej páčky.
- Prestaviť tlačidlá na ovládači (s výnimkou tlačidiel Zobrazenie, Menu, Xbox a Zdieľať).
- Upraviť mŕtvou zónu ľavej a pravej spúšte.
- Zapnúť alebo vypnúť vibrácie.
- Prepnúť z osemsmerného nastavenia smerového ovládača na štvorsmerné a naopak.
- Aktualizovať ovládač Pro Compact.

Ako prepnúť z klasického režimu na pokročilý?


Po stiahnutí a nainštalovaní aplikácie sa pred jej spustením uistite, že je ovládač pripojený ku konzole alebo počítaču.

Presvedčte sa, že prepínač medzi klasickým a pokročilým režimom sa nachádza vľavo, čiže je nastavený klasický režim (vidíte zelenú farbu).

Teraz ste pripravení spustiť aplikáciu. Podľa pokynov na obrazovke upravte svoj vlastný profil.

Keď si profil prispôsobíte a zavriete aplikáciu, môžete prepínať pomocou prepínača z jedného režimu na druhý (č.16). Pozícia vľavo znamená Xbox mód (vidíte zelenú farbu) a pozícia vpravo znamená pokročilý režim (vidíte fialovú farbu).

Znázornenie aplikácie



Technológia Dolby

Pri aktivácii priestorového zvuku Dolby postupujte nasledovne:

- 1 - Prejdite do obchodu Microsoft Store.
- 2 - Stiahnite si bezplatnú aplikáciu Dolby Access.
- 3 - Pripojte ovládač.

Aplikácia automaticky rozpozná váš ovládač a aktivuje technológiu Dolby pre pripojené slúchadlá.

Recyklácia



S týmto výrobkom by sa nemalo nakladať ako s bežným domácim odpadom. Namiesto toho ho prosím zaneste na príslušné zberné miesto. Recyklácia je dôležitá, pretože znížovaním množstva odpadu na skládkach prispieva k ochrane životného prostredia. Platí iba pre EU a Turecko.

I Dôležité bezpečnostné opatrenia

1/ Tento výrobok je určený na použitie iba vo vnútorných priestoroch. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu alebo zlému počasiu.

2/ Výrobok nevystavujte striekajúcej vode, kvapkám dažďa alebo vlhkosti. Neponárajte ho do kvapaliny.

3/ Výrobok nevystavujte prachu, vysokej vlhkosti, vysokým teplotám alebo mechanickému šoku.

4/ Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený. Nepokúšajte sa ho opraviť.

5/ K čisteniu povrchu používajte výlučne jemnú, čistú a vlhkú handričku. Čistiace prostriedky môžu poškodiť povrchovú úpravu a preniknúť dovnútra.

6/ Výrobok neprenášajte za kábel.

7/ Toto zariadenie nie je navrhnuté pre používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osobami bez potrebných skúseností či znalostí, ak predtým neboli poučené alebo nedostali inštrukcie o spôsobe používania tohto zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Výrobok nenechávajte bez dozoru a uchovávajte ho mimo dosah detí. Nevhodné pre deti mladšie ako sedem rokov kvôli riziku omotania kábla okolo krku.

8/ Maximálna prevádzková teplota nesmie prekročiť 35 °C.

I Ergonómia

Držanie rúk v rovnakej pozícii môže po dlhšej dobe vyvolať bolesť. Ak k tomu dochádza opakovane, poraďte sa prosím s lekárom. Ako prevenciu vám odporúčame, aby ste si každú hodinu urobili pätnásťminútovú prestávku.

| Technická podpora

E-mail: support@nacongaming.com

Web: www.nacongaming.com

| Právne informácie

Windows™ 7/8/10 sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft.



WWW.NACONGAMING.COM

 @NaconGaming  Nacongaming  Nacon International

*3D zvuk Dolby Atmos® pre slúchadlá vás svojou precíznosťou a realizmom doslova vtiahne do hry. Uvoľnite silu technológie Dolby Atmos® vo svojich hrách. Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Programmable - programovateľný / Ergonomic - ergonomický / 3M cable - 3m kábel / 3D sound - 3D zvuk